

AP781479_ Drogon watch/Drogon karóra

AP781479_Watch Drogon User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:



Specifications:

- Screen: LCD with 5 digits
- Pedometer: Counts steps from 0 up to 99999
- Calories: Record burned calories in Kcal
- Walk distance: Counts distance in miles and kilometers
- Time: Time system in 12 hours AM y PM
- Body weight and step size: Metric and British system
- Battery: AG10 - 1,5V

Operation:

Before using this watch pedometer it is recommended to adjust certain parameters so that they fit closely with user features.

- 1. Time setting:** Watch displays time by default at 12:00. To modify the time, press and hold for 2 seconds SET button, hour will flash. Press MODE to modify the hour. Press SET and MODE to modify the minutes. Press SET again to confirm.
- 2. Pedometer function:** Press MODE on the time mode of your watch, LCD screen will display the counted steps from "0" to "99999". Press SET to reset the counter.
- 3. Change between metric or British measure systems:** Press MODE button for approximately 6 seconds to change between British system (miles, pounds) to metric system (kilometers, kilograms). Screen digits will light up confirming change has been made and automatically the watch will use the new measure system.

4. Step distance setting: On the walk distance screen, press and hold for 2 seconds the SET key to enter to the step size setup. Default size is 60 cm. Step measure can be modified in a range from 30 to 200 cm by pressing MODE button. Each pressing will add 5 cm to the measure. British system ranges from 10 to 80 inches and it will add 2 inches each time MODE button is pressed, defaults to 24 inches. Press SET to confirm the size. It is recommended to take an accurate step measure for the most reliable result.

5. Weight setting: On the calories consumption menu, press and hold for 2 seconds SET key to enter body weight setting. Weight can be recorded in a range from 30 to 120 kilograms by pressing the MODE key. It will add 2 kg each time key is pressed, default weight is 60kg. Press SET to confirm the weight. British system weight range is from 70 to 250 pounds, and it will add 5 pounds each time MODE key is pressed, default setting is 130 pounds.

Battery Replacement:

Watch pedometer operates with one button battery AG10. IN ORDER TO AVOID ANY DAMAGE IN THE UNIT, IT IS RECOMMENDED TO REPLACE THE BATTERY BY A SPECIALIST.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a battery inside.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.

Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, POB:176, Hungary
Registration nr.: 01-09-276783, Made in China

AP781479_ Drogon karóra Használati útmutató



Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából!

Termék áttekintés



Technikai adatok:

- 5 számjegyű LCD kijelző
- Lépésszámláló: Számolja a megtett lépéseket 0-tól 99999-ig
- Kalória: Rögzíti az elégetett kalóriákat
- Séta: Számolja a megtett távolságot km-ben és mérföldben
- Idő: Időrendszer 12 óránként
- Testtömeg és lépésméret: Metrikus és brit rendszer szerint
- Akkumulátor: AG10-1,5 V

Működés

Az óra használata előtt ajánlott bizonyos paramétereket úgy beállítani, hogy azok szorosan illeszkedjenek a felhasználói irányelvekhez. .

- 1. Időbeállítás:** Az óra alapértelmezés szerint 12:00 órakor jeleníti meg az időt. Az idő módosításához nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a SET gombot, ekkor az óra elkezd villogni. Ezután tartsa lenyomva a MODE gombot az óra módosításához. Nyomja meg a SET és a MODE gombot egyszerre a pecek módosításához. A megerősítéshez nyomja meg újra a SET gombot.
- 2. Lépésszámláló:** Nyomja meg a Mode gombot az óra időmódjában, ekkor az LCD képernyőn megjelennek a számlált lépések 0-tól 99999-ig. Nyomja meg a SET gombot a számláló nullázásához.
- 3. Váltás metrikus vagy brit mértékegység között:** Tartsa lenyomva a Mode gombot körülbelül 6 másodpercig a brit mértékegység (mérőföld,font) és a metrikus rendszer (kilogramm és kilométer) közötti váltáshoz. A képernyő számjegyei felvillannak, megerősítve, hogy a váltás megtörtént, és az óra automatikusan az új rendszert használja.

4. Lépés távolság beállítása: A séta távolság képernyőjén nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a SET gombot a lépésméret beállításához. Az alapértelmezett lépésméret 60 cm. A lépésméret 30 cm és 200 cm között módosítható a MODE gomb megnyomásával. Minden egyes megnyomás 5 cm-rel növeli a méretet. A brit mértékegység 10 és 30 hüvelyk között mozog, és a Mode gomb lenyomásával 2 hüvelykkel nő. Az alapértelmezett méret 24 hüvelyk. Nyomja meg a SET gombot, hogy megerősítse a méretet. A pontos lépésméretét adja meg a hatásosabb eredmény elérése érdekében.

5. Súlybeállítás: A kalóriafogyasztás menüben tartsa lenyomva 2 másodpercig a SET gombot a testtömeg beállításához. A MODE gomb megnyomásával a súly 3 és 12 kilogramm között rögzíthető. A gomb minden egyes megnyomásával 2 kg-ot ad hozzá, az alapértelmezett súly pedig 60 kg. Nyomja meg a SET gombot a súly megerősítéséhez. A brit rendszer súlytartománya 70 és 250 font között van, és minden MODE lenyomással 5-el nő, az alapértelmezett mód 130 font.

Elemcsere

Az óra egygombos AG10 elemmel működik. A KÉSZÜLKÉBEN AKKUMULÁTOR TÁLLALHAÓ, ENNEK AZ ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE AJÁNLOTT SZAKEMBER ÁLTAL AJÁNLOTT

Figyelmeztetés:

1. Ne tegye ki a termék esőnek vagy páras körülményeknek.
2. Akadályozza meg a termék leesését, mert az komoly kárt okozhat.
3. Ne szedje szét, javítsa-vagy módosítsa az eszközt önmagától, keressen fel egy szakembert.
4. A kockázatok elkerülése végett ne szabaduljon meg a terméktől helytelenül, mert beépített Litium akkumulátort tartalmaz.
5. Tisztítsa a hangszórót száraz törlőruhával.
6. Ne helyezze az eszközt hőforrás közelébe, - illetve ne tegye ki direkt napfénynek.



ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatón jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újra hasznosításáról. További információért keresse a helyi hatóságát.

Forgalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, Pf:176, Magyarország
Célgjegyzéskszám: 01-09-276783, Származási ország: Kína