

AP813012 Crystalline pen holder

User manual

Features:

- Year, month and day displays from 1 January 2003 up to 31 December 2099
- Time display
- Temperature display in Celsius/Fahrenheit
- Daily alarm and snooze function with 9 kinds of music available
- Countdown timer
- Birthday reminder alarm
- Includes 7 different popular songs
- „ Δ ”, „V” buttons to facilitate selection operation

Modes of Operation:

Function buttons: MODE (⊖) ALARM (⊖) SET UP (Δ), DOWN (V)

Basic Operation:

- When battery is installed, normal time display 12:00 and one song will play.
- In normal mode, press „MODE” to enter function setting, sequence as follows:
Normal mode ->12Hr/24Hr Switch->Alarm setting -> Birthday time setting -> Timer
- At normal state, when alarm on, Press „Up” key to lock or unlock the snooze function.
- At normal state, press „DOWN” key to unlock or lock the music mark, when music mark is on, it will play 7 different popular songs in orders.
- At normal state, press „SET” key to switch between Celsius and Fahrenheit mode.
- At 12 Hr/24Hr state, pressing „UP” „DOWN” keys to switch 12Hr/24Hr mode.
- At alarm state, the alarm mark will be displayed, pressing „SET” „UP” „DOWN” key to set alarm time and music.
There are total 7 world famous songs and 2 different „Bibi” sounds for selection. Press „SET” key again to close the alarm. When the alarm time is up, it will ring for a minute. If unlock the snooze function, then it will ring for each 3 minutes and will keep 4 times.
- At birthday mode, press „SET” „UP” „DOWN” to set birthday time, date. Press „SET” key again to close birthday reminder function. When the setting time is up, birthday song displays for 5 minutes.
- At timer mode, the timer mark will display, press „SET” „UP” „DOWN” key to set up the countdown timer:
Range from 23:59 hour ~ 00:00 hour. When time is up to „00:00”, clock will ring for one minute, at the same time, the mark „00:00” will flash endlessly.
- At all the above state, the clock will back to the normal state automatically, if no pressing for a minute.

Description of Operations:

When battery is installed, normal time display 12:00

1. Time setting:

At normal state, press „MODE” key to enter 12 Hr/24 Hr state, press „SET” key to set up time and date, by pressing „UP” and DOWN” key. Sequence is hour, minute, year, month and day

Hour->Minute->Year->Month->Day->Back

- Range of time: year from 2003-2099, month from 1-12, date from 1-31, hour from 1-12 or 0-23, minute from 0-59
- Adjusting hour or minute, the second will back to zero.
- Setting up the date, week days (from Mon to Sun) will change accordingly and automatically
- At setting state, if no pressing for one minute, it will exit automatically from setting state, and display the date and time which have been set up just now.

12Hr/24Hr Mode

At normal state press „MODE” key enter 12 Hr/24Hr switch mode and set up by „UP” „DOWN” key.

2. Alarm and Snooze setting:

At normal State, press „MODE” key two times or press „ALARM” key directly to enter alarm setting mode

Alarm setting:

At alarm mode, press „SET” key to enter alarm setting, and set up respectively the hour, minute and music, by pressing „UP” „DOWN” key.

Hour->Minute->Music->Back->Exit

- If only unlock alarm function and lock snooze function, the ring will last for one minute, when the time is up press any key to stop ringing. If snooze function has been unlocked too, then the alarm will ring 1 time for each 3 minutes and each time will last for one minute. The alarm will ring 4 times.
- When snooze ring at snooze state, press any key to stop ringing, but the mark of snooze still flash until the 4 times ring end.
- Press „UP” key to close the snooze mark.
- When both the mark of alarm and snooze are not displayed, the two functions are exited. Only when the mark of alarm is on, the snooze function can available.

3. Birthday Time Setting

- At normal state, press „MODE” key 3 times to enter birthday mode
- At birthday mode, press „SET” key and „UP” „DOWN” key to set up and time according to below sequence:

Hour->Second->Year->Month->Date->Back->Exit

- Birthday song will ring for five minutes when the time is up to celebrate the birthday. At setting state, if no press for a minute, then it will back out from the setting and begin to time.

4. Timer Mode:

At normal state press „MODE” key 4 times to enter time mode.

Timer Setting:

At timer state, press „SET” „UP” „DOWN” key to set up respectively the hour, minute, the sequence as follows:

Hour->Minute->Begin->Exit

- Range of time: Hour is 0-23, minute 0-59
- Begin to time: At the position of displaying „TIMER”, second recycle to reduce from 59 to 00 and the minute also reduce followed by, then so does hour.
- When the timer is up to 00:00:00, the alarm will ring for 1 minute, if it is at timer state, 00:00:00 displaying on the screen will flash endlessly. At setting state, if no press for a minute, then it will back out from setting and begin to time.

5. Temperature Mode

Display the current temperature of environment, at normal state, press „SET” key to switch Celsius/Fahrenheit.

6. Music Mode:

At normal state, press „DOWN” key to unlock or lock music mark, when the mark of music was unlocked 7 different popular songs will play automatically.

This item is in conformity with the following standards:

- Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863

Technical information: DC 3.0V (1*3.0V, SIZE "CR2025")

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



This symbol on the product packaging and user manual indicates that the device should be disposed of separately from household waste at the end of its service life. This sign ensures that the raw material is properly recycled. Contact your local authority for more information.

Distributor: Cool Collection, 1476 Budapest, POB. 176. Hungary
Registration number:01-09-276783
Made in China

AP813012 Crystalline tolltartó

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A funkciók rövid leírása

1. Normál mód

Az idő kijelzése: óra, dátum (2003-tól 2099-ig), hét, hőmérséklet és 12/24 órás kijelzési mód választható egymás után.

2. Ébresztő mód

A napi ébresztő időpont beállítása, 9 dallam választható.

3. Születésnap emlékeztető mód

A születésnap dátumának beprogramozása után a megadott időpontban a „Happy birthday” dallam hallható.

4. Időzítő mód

Visszaszámláló beállítása 23 óra 59 perctől 00 óra 00 percig. Ha a visszaszámláló elérte a 00:00 az óra egy dallam lejátszásával jelzi.

5. Hőmérséklet kijelző mód

Az óra automatikusan méri a környezeti hőmérsékletet. Normál módban a „SET” gomb lenyomásával válthat a Celsius/Fahrenheit kijelzési módok között.

6. Zene mód

Normál módban a „V” gomb lenyomásával indíthatja vagy állíthatja meg a zene lejátszását.

Kezelő gombok: MÓD (⏸), ÉBRESZTÉS (⏰), BEÁLLÍTÁS (SET), FEL (Λ), LE (V)

Általános működés

- Az elem behelyezése után a kijelzőn megjelenik a 12:00 és az óra egy dallamot játszik.
- Normál módban nyomja meg a MÓD gombot, hogy választhasson a következők közül:

Normál mód ⇒ 12/24 órás kijelzés ⇒ Ébresztő beállítás ⇒ Születésnap beállítás ⇒ Időzítő

- Ébresztés közben a „Λ” gombbal aktiválhatja a szundi funkciót.
- Normál módban a „V” gomb lenyomása után 7 különböző dallamot hallgathat meg.
- Normál módban a „SET” gombbal válthat a Celsius/Fahrenheit kijelzési módok között.
- 12/24 órás kijelzési módban a „Λ” és „V” gombokkal változtathatja meg a kijelzést.

- Ébresztés módban egy ébresztés bekapcsolva figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn. Az idő és az ébresztési dallam beállításához használja a „SET”, „Λ”, „V” gombokat. Ébresztési dallamnak 7 világhírű dallam és 2 „BiBi” dallam közül választhat. Nyomja meg a „SET” gombot az Ébresztés módból való kilépéshez. Ha az ébresztőt beállította, akkor a megadott percben hallani fogja a dallamot. A szundi mód a „Λ” gomb lenyomásával aktiválható. Ezután az óra 3 percenként ismétli az ébresztést egymás után 4 alkalommal.
- A születésnap emlékeztető módban használja a „SET”, „Λ”, „V” gombokat a születésnap dátumának beállítására. A „SET” gomb lenyomásával léphet ki a születésnap emlékeztető módból. A beállított időpontban a „Happy birthday” dallam lesz hallható 5 percig.
- Időzítő módban használja a „SET”, „Λ”, „V” gombokat a visszaszámláló beállításához. A visszaszámlálót 23:59 és 00:00 között állíthatja be. Ha a visszaszámláló elérte a 00:00-t akkor az óra 1 perces dallamot játszik és a kijelzőn villog a „00:00” jelzés.
- Az óra automatikusan a Normál módba lép (bármelyik másik módból) ha egy percig nem nyomja meg egyik gombot sem.

1. Normál mód

Az elem behelyezése után a kijelzőn megjelenik a 12:00.

Az idő beállítása

Normál módban nyomja meg a „MODE” gombot a 12/24 órás kijelzési mód megváltoztatásához. Nyomja meg a „SET” gombot, majd használja a „Λ” és „V” gombokat az idő és a dátum beállításához. A sorrend: óra, perc, év, hónap, nap:

Óra ⇒ Perc ⇒ Év ⇒ Hónap ⇒ Nap ⇒ Vissza

- Az évet 2003-2099-ig, a hónapot 1-12-ig, a napot 1-31-ig, az órát 1-12-ig vagy 1-23-ig, a percet 0-59-ig tudja beállítani.
- Az óra vagy a perc beállításakor a második vissza ugrik nullára.
- A dátum beállításakor a hét napjai (MON, THU... SUN) automatikusan beállítódnak.
- Ha a beállítás közben nem nyom meg egy gombot sem 1 percen belül, akkor az óra normál módba lép és megjelenik a kijelzőn az éppen beállított idő és dátum.

12/24 órás kijelzési mód

Normál módban nyomja meg a „MODE” gombot a 12/24 órás kijelzési mód megváltoztatásához. 12/24 órás kijelzési módok között a „Λ” és „V” gombokkal válthat.

2. Ébresztő mód

Normál módban nyomja meg a „MODE” gombot kétszer vagy az „ALARM” gombot, hogy közvetlenül az ébresztő módba jusson.

Az ébresztő beállítása

Ébresztő módban nyomja meg a „SET” gombot, majd használja a „^” és „V” gombokat az óra és a perc beállításához.

Óra ⇨ Perc ⇨ Dallam ⇨ Vissza ⇨ Kilépés

- Ha csak az ébresztési funkció van beállítva és a szundi funkció nincs működésben akkor csak 1 percen keresztül ébreszt az óra, bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja az ébresztést. Ha a szundi funkció is működésben van akkor minden 3. percben 1 percen keresztül jelezz az óra. Az ébresztés 4 alkalommal történik meg.
- Szundi funkcióban az ébresztést bármelyik gomb megnyomásával leállíthatjuk, de a szundi funkciót jelző gomb a 4. ébresztés után kapcsol csak ki.
- Nyomja meg a „^” gombot a szundi funkció leállításához.
- Ha sem a szundi sem az ébresztő funkciót jelző nem világít akkor a funkciók nem működnek. A szundi funkció csakis az ébresztő funkció bekapcsolásával lép működésbe.

3. Születésnap emlékeztető mód

Normál módban nyomja meg a „MODE” gombot háromszor, hogy a születésnap emlékeztető módba jusson.

A születésnap idejének beállítása

Születésnap emlékeztető módban nyomja meg a „SET” gombot, majd használja a „^” és „V” gombokat az idő és a dátum beállításához. A sorrend:

Óra ⇨ Perc ⇨ Év ⇨ Hónap ⇨ Nap ⇨ Vissza ⇨ Kilépés

- A beállított időpontban a dallam 5 percig fog szólni az ünnepezt tiszteletére.
- Ha a beállítás közben nem nyom meg egy gombot sem 1 percen belül, akkor az óra normál módba lép.

4. Időzítő mód

Normál módban nyomja meg a „MODE” gombot négyszer, hogy az időzítő módba jusson.

Az időzítő beállítása

Időzítő módban nyomja meg a „SET” gombot, majd használja a „^” és „V” gombokat az óra és a perc beállításához.

Óra ⇨ Perc ⇨ Kezdés ⇨ Kilépés

- Az órát 0-23-ig, a percet 0-59-ig tudja állítani.
- Amikor az időzítő visszaszámol 00:00:00-ig egy dallam hallható 1 percen keresztül és a kijelzőn villog a 00:00:00 jelzés.
- Ha a beállítás közben nem nyom meg egy gombot sem 1 percen belül, akkor az óra normál módba lép.

5. Hőmérséklet kijelző mód

Az óra kijelzi a környezeti hőmérsékletet. Normál módban a „SET” gomb lenyomásával tud választani a Celsius/Fahrenheit kijelzési módok között.

6.Zene mód

Normál módban a „V” gomb megnyomásával tudja indítani a 7 különböző népszerű dallam lejátszását.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 2014/30/EU irányelv
RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863

Technikai adatok: DC 3.0V (1*3.0V, SIZE "CR2025")

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejárt után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot.

Forgalmazó: Cool Collection, 1476 Budapest, Pf. 176. Magyarország
Cégjegyzék szám: 01-09-276783
Szarmazási ország: Kína