

FRONT PART

AP721875 Petrox multifunkciós tolltartó Használati útmutató



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg a jövőbeli felhasználáshoz.

Termék áttekintése:



Jellemzők:

- Hőmérsékleti tartomány (0-50 °C, 32-122 °F)
- Naptár
- Ébresztő
- F2/24h formátum
- Születésnap emlékeztető
- Időzítő (maximum 30:59óra)

Működés:

Nyomja meg a gombot az óra formátum megváltoztatásához 12/24h és nyomja meg a vagy a gombot a beállításához. Nyomja meg a SET gombot az óra, perc, év, hónap és nap beállításához. Nyomja meg a vagy a gombot a számjegyek módosításához, és nyomja meg a SET gombot a mentéshez.

A főképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a gombot

Figyelem: a főképernyőn nyomja meg a SET gombot a °C és °F közötti választáshoz.

Ébresztő:

Nyomja meg a gombot az ébresztő aktiválásához. Nyomja meg a SET gombot az óra, perc, és ébresztési hant megváltoztatásához. Nyomja meg a vagy a gombot a a beállításához és nyomja meg a SET gombot a mentéshez. Nyomja meg háromszor a gombot a főképernyőhöz való visszatéréshez

Az ébresztő aktiválása után az ALARM szó látszódik a képernyőn

Figyelem: ha ki akarja kapcsolni az ébresztőt, nyomja addig a SET gombot, amíg a képernyőn meg nem jelenik a "-: -:"

Időzítő:

Nyomja meg négyszer a gombot az időzítő beállításához. Aztán nyomja meg a SET gombot az óra és a perc megváltoztatásához. Nyomja meg a vagy a gombot a beállításához és nyomja meg a SET gombot ismét a mentéshez és a visszaszámlálás automatikusan elkezdődik.

Figyelem: ha ki akarja kapcsolni az időzítőt, nyomja addig a SET gombot, amíg a képernyőn meg nem jelenik a "-: -:"

A főképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a gombot

Az időzítő aktiválása után az TIMER szó látszódik a képernyőn.

Születésnap emlékeztető:

Nyomja meg háromszor a gombot a születésnap emlékeztető aktiválásához. Aztán nyomja meg a SET gombot az óra, perc és a naptár megváltoztatásához. Nyomja meg a vagy a gombot a beállításához és nyomja meg újra a SET gombot a mentéshez.

Figyelem: Ha ki akarja kapcsolni a születésnap emlékeztetőt, akkor nyomja addig a SET gombot, amíg a képernyőn meg nem jelenik a "-: -:"

Figyelem: a figyelmeztetés 1 percig fog csengetni. Nyomja meg bármelyik gombot a kikapcsoláshoz.

Figyelmeztetések:

1. Beltéri használatra: Ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nyirkos környezetnek.
2. Előzze meg, hogy az eszköz leessen, mert az komoly sérüléseket okozhat.
3. Ne szedje szét, ne javítsa és ne alakítsa át az eszközt önállóan, lépjen kapcsolatba szakemberrel.
4. Hogy minden kockázatot elkerüljön, ne dobja az eszközt helytelen szemetesbe.
5. Száras ruhával takarítsa az eszközt.
6. Ne tegye az eszközt közvetlen hőforrás mellé vagy közvetlen napsugárzásnak.
7. Ne tegyen semmiféle fém eszközt a készülékbe, mert rövidzárlatot okozhat.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
- Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (EMC) – 2014/53/EU

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz elektronos ártalmatlanítást igényel. Ne dobja az eszközt a szemétkosárba. Ennek megakadályozásához a hulladékgyűjtőbe. További információkat kérje a helyi hatóságoktól.

Forgalmazó: Cool collection, Budapest Pf.:176,
1476, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Székhely ország: Kína

BACK PART

AP721875 Multifunction Pencil Holder Petrox User manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specifcations:

- Temperature range (0-50 °C, 32-122°F)
- Calendar
- Alarm
- 12/24h format.
- Birthday reminder.
- Timer (maximum range 23:59h)

Operation:

Press to select the hour format (12/24h) and press or to adjust.
Press SET to adjust the hour, minutes, year, month and day respectively. Press or to change the digits and press SET to save.

To go back to the main screen press

Note: In the main screen, Press to choose between °C or °F.

Alarm:

Press button to activate the alarm. Press SET to change the hour, minutes and alarm tone. Press or to adjust and press SET to save. Press times to go back to the main screen.

Once the alarm is activated, the word "ALARM" will show on the screen.

Note: If you want to deactivate the alarm, press SET until the screen shows "-: -:"

Timer:

Press 4 times to go to timer. Then press SET to change the hour and minutes. Press or to adjust and press SET again to save and the countdown will start automatically.

Note: If you want to deactivate the timer, press SET until the screen shows "-: -:"

Press to go back to the main menu.

When the timer is activated, the screen will show "TIMER"

Birthday reminder:

Press 3 times to activate the Birthday reminder mode. Then press SET to change the hour, minutes and calendar date.

Press or to adjust and press SET again to save.

Note: If you want to deactivate the Birthday reminder, press SET until the screen shows "-: -:"

Note: The alarms will ring for 1 minute. Press any button to turn them off.

Warnings:

1. For interior use: Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/53/EU

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Distributor: Cool collection, Budapest POB.176,
1476, Hungary
Registration Nr.: 01 09 276783
Made in China