

# AP734121 MAGINLY Weather Station/ Időjárás-állomás

## FRONT PART

### AP734121 Maginly Weather Station User manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

### Product overview:



### Specifikációs:

- Temperature range (0-50°C, 32-122°F). Accuracy +/- 1°C.
- Calendar
- Alarm
- Humidity range (20-99%). Accuracy +/- 1%.
- 12/24h format.
- Max/Min temperature and humidity.
- Comfort and weather icons.
- Temperature trend.

### Operation:

Remove the lid of the battery compartment and insert two AAA batteries.

### To set date and time:

To adjust the date and time, press MODE button for 3 seconds to enter into setting mode. The digits will start to flash. Press the UP/DOWN button to adjust or hold down the button to change the digits quickly. Once you have selected the correct date and time, press the MODE button again to save.

Long press UP to change the hour format (12/24h)

From the main menu press MODE to enter into Calendar and press again to go to Alarm. When in these modes, long press the MODE button to set and press UP/DOWN buttons to adjust.

Press the LIGHT button to activate the screen backlight.

### ALARM:

Press UP button to activate/deactivate the alarm. The icon will show on the screen when the alarm is activated.

Press UP to stop the alarm.

Note: The alarm will stop after two minutes and will be automatically activated at same time for the following day.

To snooze, press the SNZ button when the alarm is sounding and it will repeat after 8 minutes.

### MAX/MIN TEMPERATURE AND HUMIDITY:

- Press MAX/MIN once to check the maximum temperature and humidity reached, and press again to check the minimum measurements.

Press DOWN button to change the temperature setting (°C or °F)

The weather station also displays other functions such as:

- Actual Weather icon: Sunny, cloudy or rain.

- Comfort level: Displays three different emojis according to the weather.

☺  
Nice weather

☹  
Average

☹  
Bad weather

### Warnings:

1. For interior use: Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities. Before disposing the WEEE, please remove the batteries

**CAUTION:** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



Distributor: Cool Collection 1476, Budapest, POB.176, Hungary  
Registration nr. 01-09-276783  
Made in China

## BACK PART

### AP734121 Maginly Időjárás-állomás Használati útmutató



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

### Termék áttekintés



### Műszaki adatok:

- Hőmérséklet-tartomány (0-50°C, 32-122°F). Pontosság +/- 1 °C.
- Naptár
- Ébresztő
- Páratartalom tartomány (20-99%). Pontosság +/- 1%.
- 12/24 órás formátum.
- Max/Min hőmérséklet és páratartalom.
- Kényelem és időjárás ikonok.
- A hőmérséklet alakulása.

### Művelet:

Távolítsa el az elemtartó fedelét, és helyezzen be két AAA elemet.

### A dátum és az idő beállítása:

A dátum és az idő beállításához nyomja meg a MODE gombot 3 másodpercig a beállítási módba való belépéshez. A számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a UP/DOWN gombot a beállításához, vagy tartsa lenyomva a gombot a számjegyek gyors megváltoztatásához. Ha kiválasztotta a helyes dátumot és időt, nyomja meg ismét a MODE gombot a mentéshez.

Hosszan nyomja meg az UP gombot az óra formátumának megváltoztatásához (12/24h).

A főmenüben nyomja meg a MODE gombot a Naptár menüpontba való belépéshez, majd nyomja meg újra a riasztás menüpontba való átlépéshez. Ezekben az üzemmódokban a beállításához nyomja meg hosszan a MODE gombot, majd a beállításához nyomja meg a UP/DOWN gombokat.

Nyomja meg a LIGHT gombot a képernyő háttérvilágításának bekapcsolásához.

### ÉBRESZTŐ:

Nyomja meg a UP gombot az ébresztés aktiválásához/deaktiválásához. Az ébresztés aktiválásakor az ikon megjelenik a kijelzőn.

Az ébresztés leállításához nyomja meg a UP gombot.

Megjegyzés: Az ébresztés két perc múlva leáll, és a következő nap ugyanabban az időpontban automatikusan aktiválódik.

A szundi funkcióhoz nyomja meg az SNZ gombot, amikor az ébresztés megszólal, és 8 perc múlva megismétlődik.

### MAX/MIN HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM:

- Nyomja meg egyszer a MAX/MIN gombot az elért maximális hőmérséklet és páratartalom ellenőrzéséhez, majd nyomja meg ismét a gombot a minimális mérések ellenőrzéséhez.

Nyomja meg a DOWN gombot a hőmérséklet beállításának megváltoztatásához (°C vagy °F).

Az időjárás-állomás más funkciókat is megjelenít, mint például:

- Aktuális időjárás ikon: Napos, felhős vagy eső.

- Komfort szint: Három különböző hangulatjelet jelenít meg az időjárásnak megfelelően.

☺  
Szép időjárás

☹  
Átlagos

☹  
Rossz időjárás

### Figyelmeztetés:

1. Belső használatra: Ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedves körülményeknek.
2. Ne engedje leesni ezt a terméket, mert súlyos károkat okozhat.
3. Ne szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa ezt a terméket az alábbiak szerint saját maga, forduljon hivatalos szakemberhez.
4. A kockázatok elkerülése érdekében ne ártalmatlanítsa ezt a terméket nem megfelelő módon.
5. Száraz ruhával tisztítsa meg.
6. Ne helyezze ezt a terméket hőforrások közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
7. Ne helyezzen fémtárgyakat ebbe a készülékbe, mert fennáll a veszélye, hogy rövidzárlatot okoz a készülékben.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
- Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (EMC) – 2014/30/EU



Ez a szimbólum mind a termékben, mind a használati útmutatóban jelzi, hogy a készülék elektronikus élettartamának végén a háztartási hulladékoktól elkülönítve kell újrahasznosítani. Megfelelő eszközök állnak rendelkezésre az anyag megfelelő újrahasznosítása érdekében történő ártalmatlanítására. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz. Az elektronikus és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítása előtt távolítsa el az elemeket.

**VIGYÁZAT:** Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Forgalmazó: Cool Collection, 1476 Budapest, Pf:176, Magyarország  
Céginformációk: 01-09-276783  
Számzároló ország: Kína