

FRONT PART

AP722743-10 ROBY BLUETOOTH HANGSZÓRÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást és őrizzze meg!

Termék áttekintés:



1. Következő szám/hangosító gomb
2. Előző szám/halkító gomb
3. TWS
4. Fény
5. Vezérlőgomb
6. Fényjelző
7. Mikrofon
8. Csatlakozás (aux)
9. C típusú kimenet

Műszaki adatok:

- Bluetooth verzió 5.0
- Töltési feszültség: 5V \equiv
- Lithium akkumulátor 1200mAh 3.7V
- Működési idő: 4-6 óra (hangerő függvénye)
- Működési távolság: közel 10 m
- Frekvencia: 120Hz – 20KHz
- Ellenállás: 4 ohm
- Teljesítmény: 2x5W
- Torzítás: kevesebb, mint 0,5%
- Hangerő: >85 dB

Működtetés:

A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot \ominus 3 mp-en keresztül. Villogó kék fény jelzi, hogy az eszköz készen áll a párosításra.
A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a \ominus gombot 3 mp-en keresztül.

Zenelejátszás Bluetooth-on keresztül:

Az eszköze Bluetooth menüből keressen új eszközöket és válassza ki „1969”-ot a párosításhoz. Amint sikeres volt a párosítás, hallani fog egy értesítési hangot és a jelzőfények tovább villognak.

Csatlakozás

Zenelejátszáshoz csatlakoztassa a jack kábel egyik végét a hangszóróhoz a másik végét egy megfelelő eszközhöz.

Töltés

Használja a mellékelt kábelt a töltéshez. Töltődés alatt a piros jelzőfény égve marad. Amikor a hangszóró teljesen feltöltődött, a jelzőfény kikapcsol.

Vezérlők:

$+$	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg röviden a gombot a következő dalhoz. • Nyomja meg hosszán a gombot a hangerő növeléséhez. (A maximális hangerő elérésekor értesítési hangot fog hallani.)
$-$	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg röviden a gombot az előző dalhoz. • Nyomja meg hosszán a gombot a hangerő csökkentéséhez. (A minimális hangerő elérésekor értesítési hangot fog hallani.)
\boxtimes	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsoljon be két különböző hangszórót Bluetooth módban, és nyomja meg egyszerre az egyes hangszórók gombját a párosításhoz. Értesítési hangot fog hallani, és az egyes hangszórók kezelőszerveit fogja használni. • Nyomja meg kétszer az eszközök párosításának megszüntetéséhez.
\odot	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a hangszóró világításának a 6 elérhető üzemmód közötti váltásához vagy kikapcsolásához.
Ⓜ	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg röviden a gombot a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez. • Nyomja meg röviden a gombot a hívás fogadásához/befejezéséhez. Nyomja meg hosszán a gombot a bejövő hívás elutasításához. • Rövid megnyomás az üzemmód megváltoztatásához (Bluetooth / vonal bemenet).

Hiba	Megoldás
Nem párosítható más eszközökkel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze, hogy a hangszóró még mindig keresés alatt-e, vagy kapcsolja ki, majd be újra. 2. Túl sok Bluetooth eszköz van a közelben, ami nehézséget okoz a csatlakozásnál. Kapcsolja ki a többi Bluetooth-eszközt. 3. Győződjön meg arról, hogy az eszköz "Párosítás módban" van.
A hang halk vagy torz.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ellenőrizze a Bluetooth-eszköz hangerejét, majd állítsa be a megfelelő szintre. 5. Töltse fel az akkumulátort.
Időnként elhallgat a zene.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ellenőrizze, hogy nincs-e túllépve a hangszóró effektív átviteli tartományra, vagy nincs-e akadály a hangszóró és más Bluetooth-eszközök között.

Figyelmeztetés:

1. Ne tegye ki a terméket esőnek vagy páras körülményeknek.
2. Akadályozza meg a termék leesését, mert az komoly kárt okozhat.
3. Ne szedje szét, javítsa -vagy módosítsa az eszközt önmagától, keressen fel egy szakembert.
4. A kockázatok elkerülése érdekében ne dobja ki a terméket helytelen módon, mert beépített Lithium akkumulátort tartalmaz.
5. Tisztítsa a hangszórót száraz törülörhával.
6. Ne helyezze az eszközt hőforrás közelébe, - illetve ne tegye ki direkt napfénynek.
7. Ne helyezzen semmilyen fém tárgyat az eszközbe, mert az rövidzárlatot okozhat.
8. Gyermekektől távol tartandó.

Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatón jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljen elkövetve a hazai és a nemzetközi hulladékkezelési előírásoknak megfelelő újrahasznosításra.

RoHS

Forgalmazó: Cool Collection, 1476 Budapest, Pf.176. Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Szarmazási ország: Kína

BACK PART

AP722743-10 ROBY BLUETOOTH HANGSZÓRÓ USER MANUAL



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



1. Next track/ Increase volume
2. Previous track/ Decrease volume
3. TWS
4. Light
5. Power/Play control
6. Light indicator
7. Microphone
8. Line-In (Aux)
9. USB C Input

Specifications:

- Bluetooth version 5.0
- Charging voltage: 5V \equiv
- Lithium battery 1200mAh 3.7V
- Max. Working Time: Up to 4-6 (Depending of the volume)
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 100Hz-20KHz
- Impedance: 4Ohms
- Output power: 2x5W
- THD: less than 0.5%
- SNR: >85dB

Operation:

Keep pressed the button \ominus along 3 seconds to power on the speaker. The indicator light will start flashing in blue colour to indicate that the device is ready to be paired.

Keep pressed the button \ominus along 3 seconds to power off the speaker.

Playing Music via Bluetooth:

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "1969" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound and the indicator light will stay on.

Line-In (Aux.):

Plug-in one end of the 3.5mm cable jack into the speaker and the other end in a suitable device for music player.

Charging:
Connect the device to a suitable power supply using the supplied cable.

During charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charge the indicator light will turn off.

Controls:

$+$	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to next song. • Long-press the button to increase the volume. (When maximum volume is reached, you will hear a notification sound)
$-$	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to previous song. • Long-press the button to decrease the volume. (When minimum volume is reached, you will hear a notification sound)
\boxtimes	<ul style="list-style-type: none"> • Turn on two different speakers in Bluetooth mode and press at the same time the button of each speaker to pair. You will hear a notification sound and use the controls of each speaker. • Press twice to unpair the devices.
\odot	<ul style="list-style-type: none"> • Press to change the speaker light between the 6 available modes or turn off.
Ⓜ	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to play/pause the music. • Short-press the button to answer/end a call. Long press the button to reject an incoming call. • Short press to change the mode (Bluetooth / line In)

Troubleshooting:

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your device is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Check the Bluetooth device volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children.

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material - for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

RoHS

Distributor: Cool Collection, 1476 Budapest, Pf.176. Hungary
Company registration number: 01-09-276783
Made in China