

FRONT PART

AP722751-10 Lautar időjárás állomás Használati útmutató

Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából!

Termék áttekintés:

külső érzékelő

Több funkciós gomb

kijelző

Micro USB bemenet

Tartó

hálózati adapter és kábel (tartozék)

Funkciók:

- Hőmérséklet és páratartalom kívül/belül
- Legfeljebb 3 külső 433 MHz-es érzékelő használható (két AAA elem szükséges - nem tartozék)
- Ébresztő
- Dátum
- Szinkronizálás az időjárás online szervereivel (30 percenként)
- Távírányító Wi-Fi-n keresztül az alkalmazás segítségével (csak 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózatokkal kompatibilis)

Művelet:
Szinkronizálja az órát mobilkészülékével az alkalmazáson keresztül:

- Töltsse le a „WifiClock” alkalmazást az App Store-ból (iOS) vagy a Google Play Áruházból (Android)

Az alábbi QR-kóddal is elérhető:

- Nyissa meg az alkalmazást a készülékén. Győződjön meg arról, hogy 2,4 GHz-es Wifi hálózatot használ. Nyomja meg a + gombot az időjárás állomás hozzáadásához (a használathoz engedélyezni kell a helyet és engedélyeket).

Adja hozzá a használt hálózat Wifi jelszavát (ezt el kell küldeni az eszközre).

3. Forgassa el az időjárás-állomást a mellékelt kábel és egyenáramú adapter segítségével. A következő képernyőt fogja látni:

Ebben az esetben az Err üzenet háromszor indítsa újra az időjárás állomást (csatlakoztassa/húzza ki a kábelt), vagy tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 5 másodpercig.

Az alkalmazás elkezd keresni a kompatibilis eszközöket, és automatikusan szinkronizáljuk a következő képernyőket:

Az adatszinkronizálás befejezése után megjelenik a képernyő, amelyen a következő információk láthatók:

Fedezze fel az alkalmazást a különböző megjelenítési lehetőségek és az adatok eredetének ellenőrzéséhez.

Külső érzékelő beállítása:

Az időjárás állomás hibásan mutatja a külső hőmérsékleti adatokat az internetről lekért adatoknak megfelelően az Ön GPS-helye vagy korábban beállított adatai alapján.

Ellenkező esetben az időjárás állomás akár 3 külső érzékelőt is mutathat. Kövesse a következő lépéseket a mellékelt külső érzékelő konfigurálásához:

- Helyezze be az elemeket a külső érzékelőbe, és ugyanabban a rekeszben válassza ki a használni kívánt egységeket és csatornát.

Hőmérséklet

Páratartalom mérő

Csatorna elválasztó

Egységek °C/°F

Az APP-ban nyomja meg az időjárás állomás ikonját, majd válassza az **Alakozók hozzáadása**, majd a **Hozzáadás lehetőséget**.

- Az időjárás állomás automatikusan elkezd a keresést, és amint végezett, megjelenik a külső érzékelő az alkalmazás főképernyőjén, a hőmérséklettel, a páratartalommal és a használt csatornával.

Az információk percenként szinkronizálva lesznek. Ezt ellenőrizhető az érzékelő kijelzőjén is.

Ébresztőóra konfigurációja:

Az eszközök legfeljebb 2 riasztás beállítását teszik lehetővé. A konfigurálás és engedélyezés után az ikon megjelenik a kijelző jobb felső részén. Nyomja meg a többfunkciós gombot az egyes állapotok ellenőrzéséhez.

Amikor az ébresztő megszólal, nyomja meg a többfunkciós gombot a leállításához, ellenkező esetben 60 másodpercig szól.

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Hibaelhárítás:

Megjelenik a képernyő Err:

Ellenőrizze még egyszer az időjárás állomás csatlakoztathatóságát, és győződjön meg arról, hogy a használni kívánt Wifi hálózat elérhető. Az ellenőrzés után, ha ugyanaz a hiba marad, tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 5 másodpercig, vagy állítsa vissza a 3-szoros értéket az eszköz konfigurációjának újraindításához.

Alacsony akkumulátor:

Megjelenik egy ikon, amely jelzi, hogy a külső érzékelő akkumulátorának töltöttsége alacsony. Cserélje ki az elemeket újakra.

Figyelmeztetések:

- Ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedves körülményeknek. Csak a külső érzékelő alkalmas kültéri használatra.
- Ne merítse vízbe, és ne tegye ki széllel szembe időjárás viszonyoknak.
- Akadályozza meg, hogy ez az elem leessen, mert súlyos károkat okozhat.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa ezt a terméket saját maga, forduljon hivatalos szakemberhez.
- A kockázatok elkerülése érdekében ne dobja ki a terméket nem megfelelő módon.
- Tisztítsa meg száraz ruhával.
- Ne helyezze a víztöltő hőforrások közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne helyezzen be semmilyen fémtárgyat ebbe a készülékbe, mert fennáll a veszélye, hogy rövidzárlatot okozhat az egységben.

Es a szimbólum a termékben és a használt áramutatóban is azt jelzi, hogy a készülék elektronikus eltarthatóságának végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani. Megfelelő eszközök állnak rendelkezésre ennek az anyagának a megsemmisítésére – a megfelelő újrahasznosítás érdekében. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz.

CE RoHS

Formálalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, P1176, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783, Származási ország: Kína

FRONT PART

AP722751-10 Weather Station Lautar User Manual

It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:

External sensor

Multifunction button

Display

Micro USB Input

Holder

Power adapter and cable (included)

Functions:

- Temperature and HR inside/outside.
- Allow up to 3 external sensors 433MHz (requires two batteries AAA - not included)
- Alarm
- Date
- Sync with weather online servers (every 30 minutes)
- Adjustable brightness display
- Remote control via WiFi using the App (Only compatible with 2.4GHz wireless networks)

Operation:

Synchronize the weather station with your mobile device through the APP:

- Download HWifiClock from APP Store (iOS) or Google Play Store (Android).

Also available from the QR code shown below:

- Open the APP on your device. Ensure that you're using a 2.4GHz WiFi network. Press on + to add the weather station (requires enable location and permissions to use).

Add the WiFi password of the used network (It is necessary to send to the device).

3. Turn the weather station, using the cable and the DC adapter included. You'll see the following screen:

In case that appears the message Err, reset 3 times the weather station (Plug/Unplug the cable) or keep pressed the multifunction button along 5 seconds.

The app will start to search compatible devices, and we will sync automatically showing the following screens:

Once finished the data synchronization will appear the screen showing all the information:

Explore the APP to check the different display options and data origin.

Set up an external sensor:

The weather station will show by defect the external temperature data according to the data retrieved from internet basis on your GPS location or previously set-up.

In addition, the weather station could show up to 3 external sensors. Follow the next steps to config the included external sensor:

- Insert the batteries into the external sensor and select in the same compartment the units and the channel that you want to use.

Temperature

Relative Humidity

Channel Selector

Units °C/°F

In the APP, press the weather station icon, and then select the option **Add Sub-Device**, and then **Md**.

- The weather station will start to search automatically, and once finished the external sensor will appear in the main app screen, with their temperature, HR and used channel.

The information will be synchronized every minute. You'd also check at the sensor display.

Alarm clock config:

The devices allow to config up to 2 alarms. Once configured and enabled, the icon will appear at the right top side of the display. Press the multifunction button to check the status of each one.

When the alarm started to sound, press the multifunction button to stop it, otherwise will sound along 60 seconds

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Troubleshooting:

Appears the screen Err:

Double check the connectivity of the weather station, ensure that the WiFi network that you are trying to use is available. Once checked, if remains the same error, keep pressed the multifunction button along 5 seconds or reset 3 times the device to restart the configuration of the device.

Low battery:

An icon will appear showing that the battery level is so low in the external sensor. Replace the batteries with a new ones.

Warnings:

- Do not expose this product to rain or damp conditions. Only the external sensor is suitable to use in the exterior.
- Do not immerse in water or expose to extreme weather conditions.
- Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
- Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
- In order to avoid any risk, do not dispose of this product in appropriately.
- Clean it with a dry cloth
- Do not place the weather station near sources of heat or expose to direct sunlight.
- Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are inadequate means to dispose of this material after proper recycling. For more information, contact your local authorities.

CE RoHS

Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, P1176, Hungary
Company registration number: 01-09-276783, Made in China

Ellenőrizze még egyszer az időjárás állomás csatlakoztathatóságát, és győződjön meg arról, hogy a használni kívánt Wifi hálózat elérhető. Az ellenőrzés után, ha ugyanaz a hiba marad, tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 5 másodpercig, vagy állítsa vissza a 3-szoros értéket az eszköz konfigurációjának újraindításához.