

AP810467 Molarm alarm clock with wireless charger

USER MANUAL

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS: Before use, please note the following safety precautions. Failure to comply may be dangerous and cause damage to your electronic device.

Main Function

- Four digital display time+ temperature/date/second. Three display modes for choose.

- Three groups of alarm

- Energy saving mode

- 4 levels display brightness (L1-L4)

- Temperature display format (C/F switch)

- Power supply: DC 5V

- Snooze function

- Weekend alarm

- 5W wireless charger

Product specifications:

Input: DC 5V/2A, 10W

output: DC 5V/1A, 5W

Charging efficiency: 75%

Suitable temperature range for use: 0-40°C

Function Description:

General Mode:

1. Under the standard mode, long press “SET” to enter time setting mode.
2. Under the standard mode, press “SET” to switch display: time AL1, AL2, AL3, AL weekend switch time.
3. Under the alarm clock display mode, press “UP” button to open the alarm clock, long press “SET” enter into alarm setting. Under standard mode, press the “UP”, switch display mode to temperature date second. Under standard mode, press “DOWN” button to adjust the display brightness, default is the brightest.

Time Setting Mode

1. Under standard mode, press the “SET” button more than 2 seconds, enter to time setting, The setting item will flash at frequency of 1HZ, Setting order: year month date 12/24h hour minute exit, and returns to time mode,
2. Press “UP” button, the set value plus 1, long press more than 2 seconds, the

set value increases at the speed of 8 steps/SEC.

Press “DOWN” button, the set value minus1, long press more than 2 seconds, the set value decreases at the speed of 8 steps/SEC.

When setting finished, press “SET” button to exit the setting mode.

3. If no operation in 15 seconds, exit setting mode automatically.

Alarm Setting

1. Under standard mode, press “SET” button turn to alarm setting mode, the alarm clock 1(A1)/2(A2) alarm clock/alarm clock 3(A3)
2. Under the alarm clock display, press “UP” button to open alarm clock, when alarm is off it shows: “A1--”; when alarm is on it shows: “A1ON”.
3. Under the alarm clock display, long press “SET” button, into alarm setting mode. The set item will flash at frequency of 1HZ.

Setting order: hour minute exit.

Press “SET” BUTTON TO CONFIRM

Press “UP” button, the set value increases 1, long press more than 2 seconds, set value increases at the speed of 8 steps/SEC.

Press “DOWN” button, the set value minus1, long press more than 2 seconds, the set value decreases at the speed of 8 steps/SEC

4. If no operation in 15 seconds, exit setting mode automatically.

Display mode

Mode 1: time+ temperature

Mode 2: time+ date

Mode 3: time+ second

Snooze Function

The alarm time is 2 minutes, press any button to stop the alarm, it will start snooze function automatically if no button is selected, the alarm will reactivate after 5 mins.

Weekend Alarm Switch

Press SET button to the weekend alarm function-E, press UP or DOWN button to open/close the weekend alarm.

Temperature Function

1. Temperature range: -10°C— +50°C (32°F—— +122°F, Out of range display HH or LL Long press DOWN button to switch temperature C to F.
2. Temperature detection cycle 60 seconds, LED products will produce heat whilst in use which will stabilize after 10 minutes, temperature accuracy is

±2°C.

Wireless charging

Connect the USB cable power supply, please place your mobile phone on top of the clock.

Power back up (for the clock only)

Use 1x CR2032 battery to keep the clock running during power failure. No need to reset the clock once power is on again.

Energy saving mode:

a) under standard mode, press “UP” more than 2 seconds to enter energy saving mode “Sound - -”, press “UP” again to activate the function “Sound On”. The LED display will shut off automatically within 15 seconds.

b) Turn off the energy saving mode, LED display will be back to normal.

Precaution!

Metal objects placed on top of charging devices might result in the product malfunctioning and damage the charging device.

Do not operate the item on top of any metal table or surface.

This item is in conformity with the following standards:

RoHS Directive 2011/65/EU (RoHS 2.0) and its subsequent amendments

Directive (EU) 2015/863

Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU

Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper

recycling. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling.

Distributor: Cool Collection, 1476 Budapest, POB:176. Hungary

Registration nr.: 01-09-276783

Made in China

AP810467 Molarm ébresztőóra vezeték nélküli töltővel
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK: Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. A nem rendeltetés szerű használat veszélyes lehet, és kárt okozhat az elektromos készülékben.
Főfunkciók
- Négy digitális kijelzés: idő+hőmérséklet/dátum/másodperc. Három megjelenítési mód választható. - Három ébresztési csoport - Energia takarékos mód 4 fokozatú fényerő (L1-L4) - Hőmérséklet kijelzési mód (C/F kapcsoló) - Tápellátás: DC 5V - Szundi funkció - Hétféle ébresztő 5W-os vezeték nélküli töltő

Termék jellemzők
Bemenet: DC 5V/2A, 10W Kimenet: DC 5V/1A, 5W
Töltési hatékonyság: 75%
Használatra megfelelő hőmérséklet tartomány: 0-40°C
Funkciók leírása
Normál mód
1. Normál módban nyomja hosszan a “SET” gombot, hogy az időbeállítás módba lépjen.
2. Normál módban nyomja meg a “SET” gombot az idő kijelzésének beállításához AL1, AL2, AL3, AL hétféle idő kijelzés.
3. Ébresztőóra módban nyomja meg az “UP/FEL” gombot az ébresztőóra megnyitásához. A “SET” gombot nyomja meg hosszan, hogy belépjen az ébresztő beállításához. Normál módban nyomja hosszan az “UP/FEL” gombot, a hőmérséklet és dátum közötti váltáshoz a kijelzőn. Normál módban nyomja meg a “DOWN/LE” gombot,a kijelző fényerejének beállításához, az alapértelmezett mód a legvilágosabb.
Idő beállás mód
1.Normál módban nyomja hosszan a “SET” gombot (több, mint 2 másodpercig) az idő beállításához. A beállítás alatt álló rész 1 HZ frekvencián fog villogni.

Beállítási sorrend: év, hónap, nap 12/24 óra, perc, kilépés, majd visszatér a rendes módba.
2. Nyomja meg az “UP” gombot a beállított érték 1-el emelkedni fog, nyomja hosszan (több, mint 2 másodperig) a beállított érték 8 lépés/SEC növekszik.
Nyomja meg a “DOWN” gombot, a beállított érték 1-el csökkeni fog, nyomja hosszan (több, mint 2 másodperig) az érték csökkeni kezd 8 lépés/SEC alatt.
Amikor a beállítást befejezte, nyomja meg a “SET” gombot, hogy kilépjen a beállításokból.
3. Amennyiben 15 másodpercen belül nem nyom gombot, úgy kilép automatikusan a beállításokból.
Ébresztés beállítás
1.Normál módban, nyomja meg a “SET” gombot, hogy az ébresztés beállításához lépjen. Az ébresztőóra 1(A1)/2(A2) ébresztőóra/ ébresztőóra 3(A3).
2.Az ébresztő mód kijelzés alatt, nyomja meg az “UP” gombot az ébresztőóra megnyitásához, kikapcsolt állapotban “A1—“, bekapcsolt állapotban “A1ON”.
3.Az ébresztőóra kijelzőjén nyomja meg hosszan, a “SET” gombot az ébresztő beállításához. A beállítás alatt álló rész 1HZ frekvencián fog villogni. Beállítási sorrend: óra, perc, majd kilépés.
A megerősítéshez nyomja meg a “SET” gombot.
Nyomja meg az “UP” gombot, a beállított érték 1-el emelkedni fog, nyomja hosszan (több, mint 2 másodperig) a beállított érték 8 lépés/SEC növekszik.
Nyomja meg a “DOWN” gombot, a beállított érték 1-el csökkeni fog, nyomja hosszan (több, mint 2 másodpercig) az érték csökkeni kezd 8 lépés/SEC alatt.
4.Amennyiben 15 másodpercen belül nem nyom gombot, úgy kilép automatikusan a beállításokból.
Megjelenítési mód
Mód 1: idő+hőmérséklet
Mód 2: idő+dátum
Mód 3: idő+másodperc
Szundi funkció
Az ébresztés ideje 2 perc, bármilyen gomb megnyomása esetén az ébresztés abbamarad, ha egy gombot sem nyom meg a szundi funkció elkezdődik és 5 perc múlva újraindul az ébresztés.

Hétféle riasztás
Nyomja meg a “SET” gombot, hogy beállítsa a hétféle ébresztést-E, nyomja meg az “UP” gombot vagy a “DOWN” gombot a hétféle ébresztés megnyitására/bezárására.
Hőmérséklet funkció
1. Hőmérséklet tartomány: -10°C - +50°C (32°F - +122°F). A megadott tartományon kívüli hőmérsékletek esetén HH vagy LL jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg hosszan a “DOWN” gombot, hogy a hőmérséklet mértékegységét átváltsa C-ről F-re.
2. Hőmérséklet érzékelés 60 másodperc, LED termékek hőt generálnak használat közben, ami 10 perc múlva stabilizálódik, a hőmérséklet pontosság ±2°C.
Vezeték nélküli töltés
Csatlakoztassa az USB kábel tápegységet majd helyezze a telefonját az óra tetejére.
Tápellátás (csak az órához)
Használjon 1 db gombelemet az óra működtetéséhez áramkimaradás esetén. Újbóli áramellátás esetén nem kell újra beállítani az órát.
Energiatakarékos mód
a) normál módban nyomja meg (több, mint 2 másodpercig) az “UP” gombot, hogy az energiatakarékos módot megnyithassa "Sound--" nyomja meg az “UP” gombot ismét, hogy aktiválja a “Sound On” gombbal. A LED kijelző 15 másodpercen belül automatikusan kikapcsol.
b) az energiatakarékos módot, ha kikapcsolja a LED kijelző visszaáll a normal kijelzéséhez.
Elővigyázatosság!
A töltőegység tetejére helyezett fémtárgyak hibás működést okozhatnak és károsíthatják a töltőegységet. Ne használja a terméket fém asztalon vagy fém felületen.
Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:
RoHS 2.0 2011/65/EU és későbbi módosításai (EU) 2015/863
Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) - 2014/53/EU
Elektromágneses összeférhetőség (EMC)-2014/30/EU irányelv



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatón jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról.

További információkért keresse a helyi hatóságot

Forgalmazó: Cool Collection, 1476 Budapest, Pf. 176. Magyarország

Cégjegyzékszám: 01-09-276783

Származási ország: Kína