

AP733974 ROAMER Weather Station/ Időjárás-állomás

FRONT PART

AP733974 Roamer Weather Station User manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specifícaciones:

- Temperature range (0-50°C, 32-122°F). Accuracy +/- 1°C.
- Calendar
- Alarm
- Humidity range (20-95%). Accuracy +/- 5%.
- 12/24h format.
- Max/Min temperature and humidity.
- Weather icons.

Operation:

Remove the lid of the battery compartment and insert one AAA battery.

Configuration:

Press MODE until the value to be configured is shown on the screen (Time-Alarm-Date)

Press and hold the SET button for 3 seconds to enter configuration mode.

The digits will start flashing. Then press UP/DOWN to adjust them and SET again to set the desired values.

Press MODE or wait 20 seconds to finish setting.

Alarm:

From the alarm screen, press UP to activate/deactivate the alarm. The symbol ☹ will be displayed when active.

Continue pressing to activate the hourly warning, which will be displayed on the screen ☹ when active.

You can activate both independently.

Once the alarm sounds, press the DOWN key to delay it for 4 minutes (maximum 4 times) or any other key to deactivate it.

Temperature and humidity maximum/minimum:

From the time display, press UP to display the maximum recorded temperature and humidity values.

Press again to view the minimum values reached.

Press the SET button to change the temperature measurement unit (°C - °F)

The weather station displays a graphic representation of the current weather

Warnings:

1. For interior use: Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities. Before disposing the WEEE, please remove the batteries

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



Distributor: Cool Collection 1476, Budapest, POB:176, Hungary
Registration nr. 01-09-276783
Made in China

BACK PART

AP733974 Roamer Időjárás-állomás Használati útmutató



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Termék áttekintés:



Specifikációk:

- Hőmérséklet-tartomány (0-50°C, 32-122°F). Pontosság +/- 1°C.
- Naptár
- Ébresztő
- Páratartalom tartomány (20-95%). Pontosság +/- 5%.
- 12/24 órás formátum
- Max/Min hőmérséklet és páratartalom
- Időjárás ikonok

Működés:

Távolítsa el az elemtartó fedelét, és helyezzen be egy AAA elemet.

Beállítás:

Nyomja meg a MODE gombot, amíg a konfigurálandó érték meg nem jelenik a képernyőn ("Idő-ébresztő-dátum").

Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig a konfigurációs üzemmódba való belépéshez.

A számjegyek villogni kezdenek. Ezután nyomja meg az UP/DOWN gombot a beállításukhoz, majd ismét a SET gombot a kívánt értékek beállításához.

Nyomja meg a MODE gombot, vagy várjon 20 másodpercet a beállítás befejezéséhez.

Ébresztő:

Az ébresztő képernyőn nyomja meg a UP gombot az ébresztő aktiválásához/deaktiválásához. A szimbólum ☹ fog megjelenni, ha aktív.

Nyomja tovább a gombot az óránkénti figyelmeztetés aktiválásához, amely megjelenik a képernyőn, ☹ amikor aktív.

Mindkettőt egymástól függetlenül is aktiválhatja.

Miután megszólalt a hangjelzés, nyomja meg a DOWN billentyűt a 4 perces késleltetéshez (maximum 4 alkalommal), vagy bármely más billentyűt a kikapcsoláshoz.

Hőmérséklet és páratartalom maximum/minimum:

Az időkijelzőn nyomja meg a UP gombot a maximálisan rögzített hőmérséklet- és páratartalomértékek megjelenítéséhez. Nyomja meg ismét a gombot az elért minimális értékek megjelenítéséhez.

Nyomja meg a SET gombot a hőmérséklet-mérési egység megváltoztatásához. (°C - °F)

Az időjárás-állomás megjeleníti az aktuális időjárás grafikus ábrázolását.

Figyelmeztetés:

1. Belső használatra: Ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedves körülményeknek.
2. Ne engedje leesni ezt az elemet, mert súlyos károkat okozhat.
3. Ne szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa ezt a terméket a következőkkel saját maga, forduljon hivatalos szakemberhez.
4. A kockázatok elkerülése érdekében ne ártalmatlanítsa ezt a terméket nem megfelelő módon.
5. Tisztítsa meg száraz ruhával.
6. Ne helyezze ezt a készüléket hőforrások közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
7. Ne helyezzen fémtárgyakat a készülékbe, mert fennáll a veszélye, hogy rövidzárlatot okoz a készülékben.
8. Gyermekektől elzárva tartandó.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
- Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (EMC) – 2014/30/EU



Ez a szimbólum mind a termékben, mind a használati útmutatóban jelzi, hogy a készülék elektromos életciklusának végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahazsosítani. Megfelelő eszközök állnak rendelkezésre az anyag megfelelő újrahazsosítása érdekében történő ártalmatlanítására. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiknak ártalmatlanítása előtt távolítsa el az elemeket.

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Forgalmazó: Cool Collection, 1476 Budapest, Pf.176, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Szármaszaki ország: Kína