

AP722170_WICAM multifunkciós parafa tolltartó

FRONT PART

AP722170 WICAM multifunkciós parafa tolltartó - Használati utasítás (HUN)



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg a jövőbeli felhasználáshoz.

Termék áttekintése:

vezérlőgombok



Jellemzők:

- Hőmérsékleti tartomány: 0-50 C°, 32-122 F°
- Naptár
- Ébresztő
- 12/24h formátum
- Időzítő (maximum 30:59óra)

Működés:

- 1) Nyomja meg a gombot az óra formátum megváltoztatásához 12/24h
- 2) Nyomja meg a gombot, hogy kiválassza a C° vagy a F°
- 3) Nyomja meg a gombot, hogy lássa a születésnap emlékeztetőt.
- 4) Nyomja meg a gombot az ébresztési és a szundi üzemmód aktiválásához/deaktiválásához.
- 5) Nyomja meg a gombot a beállított ébresztési idő ellenőrzéséhez

Az idő beállításához:

Nyomja hosszan a gombot a beállításához, amíg a kijelző elkezd villogni.

Nyomja meg a gombot, hogy megváltoztassa a lehetőségeket és a és gombokat, hogy beállíthassa az alábbi paramétereket.

ÓRA ÉS PERC
ÉV, HÓNAP, NAP

Ébresztő és szundi üzemmód

Az idő beállítása után nyomja meg a gombot az ébresztési idő beállításához. Nyomja meg a gombot a választási lehetőség megváltoztatásához és a vagy gombot a beállításához

Az ébresztő 1 percig fog szólni és a következő nap ugyanilyen órájában újra fog szólni. Bármelyik gomb megnyomhatja az ébresztő kikapcsolásához.

A szundi üzemmódot akkor aktiválhatja, ha az ébresztő aktiválva van. (1-60 másodperc között)

Születésnap emlékeztető:

Nyomja meg a gombot a születésnap emlékeztető beállításához az előbbi beállítások után. Nyomja meg a gombot a választási lehetőség megváltoztatásához és a vagy gombot a beállításához.

Időzítő:

Az előbbi beállítások után nyomja meg a gombot az időzítő beállításához. Nyomja meg a gombot a választási lehetőség megváltoztatásához és a vagy gombot a beállításához.

Nyomja meg a gombot az időzítő bekapcsolásához/kikapcsolásához és a gombot a beállítás törléséhez.

Figyelmeztetések:

1. **Beltéri használatra:** Ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nyirkos környezetnek.
2. **Előzze meg, hogy az eszköz leessen,** mert az komoly sérüléseket okozhat.
3. **Ne szedje szét, ne javítsa és ne alakítsa át az eszközt önállóan,** lépjen kapcsolatba szakemberrel.
4. **Hogy minden kockázatot elkerüljön, ne dobja az eszközt helytelen szemétesbe.**
5. **Száraz ruhával takarítsa az eszközt.**
6. **Ne tegye az eszközt közvetlen hőforrás mellé vagy közvetlen napfénynek.**
7. **Ne tegyen semmilyen fém eszközt a készülékbe,** mert rövidzárlatot okozhat



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz elektromos élettartamának lejártá után az Ön háztartási hulladékától elkülönítetten kell újrahasznosítani. Ennek megfelelően dobja a kijelölt hulladékgyűjtőbe. További információkért hívja a helyi hatóságokat.

Cikkszám: AP722170
Forgalmazó: Cool collection, Budapest PF.176, 1476,
Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783

Származási ország: Kín

BACK PART

AP722170 Multifunction Pencil Holder Wicam User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specifications:

- Temperature range (0-50 °C, 32-122°F)
- Calendar
- Alarm
- 12/24h format.
- Timer (maximum range 30:59h)

Operation:

- 1) Press button to change the hour format 12H/24H.
- 2) Press to choose between °C y °F.
- 3) Press to see birthday reminder.
- 4) Press to Activate/Deactivate the alarm and snooze function.
- 5) Press to see the alarm set time.

To Set the time:

Long press button until the screen starts to flash, to enter setting mode.

Press button to change the option and the buttons or to adjust the below parameters:

- HOURS AND MINUTES
- YEAR, MONTH AND DAY

Alarm and Snooze:

Press button to set the alarm hour after the previous step is complete. Press button to change the option and the buttons or to adjust them.

The alarm will ring for 1 min and will repeat the next day at same hour. Press any button to stop the alarm.

You can activate Snooze mode once the alarm is activated. (From 1 to 60 minutes)

Birthday reminder:

Press button to set the birthday reminder after the previous step is complete. Press button to change the option and the buttons or to adjust them.

Timer:

Press button to set the timer after the previous step is complete. Press button to change the option and the buttons or to adjust them.

Press to Activate/Deactivate the timer and button to clear the setting.

Warnings:

1. For interior use: Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Item number: AP722170
Distributor: Cool collection, Budapest P.O.B.176,
1476, Hungary
Registration No.: 01 09 276783