

AP781866_Clarmunt hangszóró/Clarmunt Bluetooth hangszóró

AP781866_Speaker Clarmunt
User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:



- LED indicator
- USB Port
- Micro USB Port
- Play/Pause/Pick up/Hang up/Reject/Redial/Scan the FM channels
- Next track/Volume up/Change the FM channel
- Previous track/Volume down/Change the FM channel
- ON/OFF/Mode
- Jack connection: AUX function/ Line In
- Micro SD Card Slot

Specifications:

- Bluetooth version 3.0
- Charge voltage: 5V
- Lithium battery 400mAh, 3.7V
- Frequency: 280Hz – 16KHz.
- Working time: Up to 3 hours.
- Working distance: Up to 10M
- Impedance: 4 ohms
- Power: 3W
- Distortion: less than 0.5%
- SNR: 85dB
- Support Micro SD Card up to 32GB

Operation:

Long press the button to power on the device, to use the following functions:

Note: Once finished using, long press the button to turn off the device.

Playing music via Bluetooth:

When the speaker is powered on, the blue LED light will flash quickly, which indicates that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select “5767”. Once paired, the blue LED light of the receiver will remain fixed.

From this moment, you can control the music from your mobile device, or from the speaker.

- Short press to play/pause the music.
- Short press + and - to change the song and long press to adjust the volume

Note: Short press to change mode

FM Mode:

Short press until you reach FM mode

Insert the micro USB cable into the micro USB port to work as an antenna. Short press to scan the FM channels. Once finished, short press + or - to change the channel, and long press to adjust the volume.

Playing music by Micro SD Card / USB Flash drive:

Insert the SD card / USB flash drive into the appropriate slot and the music will start playing automatically.

From this moment, you can control the music from the speaker.

Note: It is not necessary that the device is connected via Bluetooth. If it is previously, the speaker will switch to SD Card / USB mode automatically. Short press to change mode.

Audio Input (Line in):

Insert the Jack connection into the jack port of the speaker, and insert the other end into your mp3/mp4 player/mobile phone or other compatible device to play the music. When connecting the cable, the device will change mode automatically

Short press to mute the music and long press + or – to adjust de volume

Note: Short press to change mode.

Hands-free:

When the device is connected via Bluetooth, you can use the hands-free function.

- Short press to pick up/hang up a call and long press to reject the incoming call.
- Short Press twice consecutively to redial the last outgoing phone number.

Note: During the call, you can adjust the volume of the call by keeping pressed + or -

Charging:

Insert the Micro USB connection into the Micro USB port on your device and connect the other end of the cable to your PC or AC/DC adaptor to charge the speaker. During the charging process, a red indicator light will remain on. When the charging process has finished, the indicator light will turn off. At the end of charging, do not forget to disconnect the cable.

Troubleshooting:

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. 3. Make sure your device is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.
The LED indicator does not light up.	7. The battery level is low, recharge the device. 8. Switch the speaker off and on again.

Warnings:

- Do not expose this product to rain or damp conditions.
- Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
- Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
- In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery.
- Clean the speaker with a dry cloth.
- Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
- Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
- Keep out of reach of children.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, POB:176, Hungary
Registration nr.: 01-09-276783, Made in China

AP781866_Clarmunt
bluetooth hangszóró



Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el ahasználati útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Termék áttekintés



- LED fényjelzés
- USB csatlakozó
- Mikro USB csatlakozó
- Zene lejátszás/megállítás/hívás felvétel/ elutasítás/ újrahívás/ Rádió csatorna választás
- +Következő zeneszám, Hangerő felvétel/ Rádió csatorna megváltoztatás
- M:Be/Kikapcsoló gomb/mód választás
- ck csatlakozó: zene funkció/ SD kártyaolvasó

Technikai adatok:

- Bluetooth verzió 3.0
- Töltési feszültség: 5V
- Lítium akkumulátor 400mAh 3.7V
- Működési idő akár 3 óra
- Működési távolság akár 10 méter
- Frekvencia: 80Hz-20KHz
- Ellenállás: 4ohms
- Töltési bemenet: 3W
- Torzítás kevesebb, mint 5%
- Hangerő: 85dB
- Bővíthető SD kártyával akár 32 GB-ig

Működés:

Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a fejhallgató bekapcsolásához.

Megjegyzés: Amikor végzett az eszköz használatával, nyomja meg hosszan az M betűt az eszköz kikapcsolásához.

Zene lejátszása Bluetooth-on keresztül:

Amikor a hangszóró bekapcsol, a kék jelzőfény lassan kialszik. Ezután kéz az eszköz a párosításra.

Az eszköz Bluetooth menijében keressen új eszközöket és válassza a(z) "5767"-t a párosításhoz. Amint sikeres a csatlakozás, a jelzőfény folyamatosan világítani fog.

Ezután tudja irányítani a zenét a mobil eszközéről vagy a hangszóróról.

-Röviden nyomja a gombot: a zene lejátszás/szüneteltetése.

-Röviden nyomja a + vagy - gombot: Zenék közötti lépkedés, illetve ha hosszan nyomja a gombot a hangerőt tudj szabályozni.

Megjegyzés: A mód választáshoz nyomja meg röviden az M gombot.

FM rádió

Nyomja meg röviden az M betűt a rádió mód választáshoz.

Ezután csatlakoztassa a Mikro USB kábelt a micro USB bemenethez. Nyomja meg röviden a lejátszási gombot a rádió csatorna választáshoz. Amikor végzett, nyomja meg a + vagy - jelet a csatorna választáshoz, vagy hosszan a hangerő szabályozáshoz.

Mikro SD kártya

Amikor behelyezi a USB kártyát a Micro USB olvasóba a fejhallgatóban a zene automatikusan elindul.

Ezután tudja szabályozni a zenét a hangszórón.

Megjegyzés: Ha szükséges csatlakoztassa az eszközt a Bluetooth-hoz. A hangszóró automatikusan csatlakozni fog az SD kártyához/USB módhoz. Nyomja meg röviden az M betűt a mód választáshoz.

Hang bemenet

Dugja be az audiókábelt a 3,5mm-es fejhallgatóba és csatlakoztassa az audiókábel máik végét az MP3/ MP4 lejátszóhoz/ mobil eszközökhöz vagy más kompatibilis eszközökhöz a zene lejátszásához. Amikor csatlakoztatta a kábelt, az eszköz nem fog automatikusan csatlakozni.

Nyomja meg röviden a lejátszási gombot a zene némitásához és nyomja meg a + vagy - a zene hangerő szabályozásához.

Megjegyzés: Nyomja meg röviden az M betűt a mód választáshoz.

Kéz nélküli irányítás

Amikor az eszköz csatlakozott a Bluetooth-hoz, utána tudja használni ezt a funkciót.

-Nyomja meg röviden a hívás elfogadásához, hosszan pedig az elutasításhoz.

- Nyomja meg kétszer a legutóbbi hívás újratárcsázásához.

Megjegyzés: Hívás közben tudja szabályozni a hangerőt, ha lenyomva tartja a + vagy -

Töltés:

Töltés esetén használja a termékhez mellékelt kábelt. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógéphez / AC adapterhez. Csatlakoztassa a kábel Mikro USB végét a készülékének Mikro USB portjához. A töltés alatt a jelzőfény pirosra vált. Teljesen feltöltött állapotban a jelzőfény kikapcsol. A töltés végén, ne felejtse el eltávolítani a kábelt.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Nem tud csatlakozni más eszközökhöz	1. Ellenőrizze, hogy a fülhallgató még mindig keresi-e a készülékeket, vagy kapcsolja ki és újra be azt. 2. Problémát okozhat a csatlakozásban, ha több Bluetooth eszköz található a közelében. Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközt. 3.Bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz párosítási módban van-e.
A hang halk vagy torz.	4. Ellenőrizze a Bluetooth eszközön a hangerőt, majd állítsa be a kívánt szintre. 5.Töltsse fel az akkumulátort.
Időnként a zene megáll	6. Ellenőrizze, hogy túlépte-e a fülhallgató tényleges átviteli tartományát, illetve, hogy van-e akadály a fülhallgató és más Bluetooth-eszközök között.
A LED jelzőfény nem világít	7. Ha a töltöttség alacsony, töltsse fel az eszközt. 8.Kapcsolja ki a hangszórót, majd kapcsolja vissza.

Figyelmeztetés:

- Ne tegye ki a terméket esőnek vagy párák körülményeknek.
- Akadályozza meg a termék leesését, mivel az komoly kárral járhat.
- Ne szedje szét, javítsa-vagy módosítsa az eszközt önmagától, keressen fel egy szakembert.
- A kockázat elkerülése érdekében a kijelölt helyekre dobja ki a terméket, illetve semmiképp se dobja tűzbe, mivel beépített lítium akkumulátor van benne.
- Száraz törölkendővel tisztítsa.
- Ne tegye hőforrások közelébe és ne tegye ki közvetlen napfénynek a készüléket.
- Ne helyezzen semmilyen fémtárgyat a készülékbe, mert fennáll annak a veszélye, hogy rövidzárlat keletkezik az egységben.
- Tartsa távol a terméket gyermekektől.



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerülőbe elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot.

Forgalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, Pf:176, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783, Származási ország: Kína