

AP721930-01_Zakrox Charger Speaker/ Zakrox bluetooth hangszóró és töltő

AP721930-01_Charger Speaker Zakrox User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specifications:

- Bluetooth Version 5.0
- Charging voltage: 5V
- Wireless charging: 5W 1A, 5W
- Lithium battery 400mAh 3.7V
- Working Time: 2-3 h
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 20Hz-20KHz
- Impedance: 4ohms
- Power output: 3W
- THD: less than 2%
- SNR: 75dB
- Suitable for all mobile devices with Qi technology

Speaker operation:

Long press button to power on the speaker. The Bluetooth indicator light will start flashing to indicate that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6776" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound and the lights will stay on.

Long press button to power off the speaker.

Wireless charger operation:

1. Connect the Micro USB cable to the Micro USB port on the device and the other end of the cable into a USB port or into a USB AC adapter.
2. Place your Qi compatible device on top of the wireless charger, ensuring that it is face up and centrally positioned.
3. When it is charging correctly, the indicator light will flash green.

Note: If your phone has a protective case you may need to remove it for a successful connection. You can use both function at same time.

Charging:

Use the cable provided for charging. Connect the USB cable to computer / AC adapter. Connect the Micro USB end of this cable into the Micro USB port of your device.

During charging, the battery indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

Controls:

	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to next song. • Long-press the button to increase the volume. (When maximum volume is reached, you will hear a notification sound)
	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to previous song. • Long-press the button to decrease the volume. (When minimum volume is reached, you will hear a notification sound)
	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to play/pause the music.

Troubleshooting

Fault	Solution
Unable to pair up with other devices.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the speaker is still on the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your earphone is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the speaker and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. To avoid risk, do not place any metal objects between the charger and the mobile device during the charging process.
9. Do not use mobile devices with a metal case.
10. Keep out of reach of children.

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

CE
MADE IN PRC

Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, POB:176, Hungary
Registration nr.: 01-09-276783, Made in China

AP721930-01 Zakrox bluetooth hangszóró és töltő Használati utasítás



Javasljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Termék áttekintés



Jellemzők:

- Bluetooth verzió 5.0
- Töltési feszültség: 5V
- Lithium akkumulátor 5V 1A, 5W
- Működési idő: 2-3 h
- Működési távolság: 10 méterig
- Frekvencia: 20Hz-20KHz
- Ellenállás: 4ohm
- Teljesítmény: 3W
- THD: kevesebb mint 2%
- SNR: 75 dB
- Qi technológiával rendelkező termékekkel kompatibilis

Hangszóró működése:

Nyomja meg hosszan a gombot a hangszóró bekapcsolásához. A Bluetooth jelzőfény világitani kezd jelezve, hogy az eszköz készen áll a párosításra. Eszközének Bluetooth menüjéből keresse meg és válassza ki a „6776” lehetőséget és csatlakoztassa. Sikeres csatlakoztatás esetén egy értesítési hangot fog hallani, a jelzőfények pedig világitanak. Nyomja meg hosszan a gombot a hangszóró kikapcsolásához.

Vezeték nélküli töltő működése:

1. Csatlakoztassa a Micro USB kábelt a készülék Micro USB portjához, a kábel másik végét csatlakoztassa egy USB kimenethez vagy egy USB AC adapterhez. Fehér fény jelzi, hogy a töltő megfelelően csatlakoztatva lett és készen áll a használatra.
2. A vezeték nélküli töltő használatához helyezze a Qi kompatibilis eszközt a vezeték nélküli töltőre, ügyelve arra, hogy képernyővel felfelé és középen helyezkedjen el.
3. Ha az eszköz megfelelően töltődik, a jelzőfény fehéren világit. Megjegyzés: Ha a telefonon védő tok van, akkor el kell távolítani a vezeték nélküli töltő használatához, a sikeres csatlakozás érdekében. Hangszórót és a vezeték nélküli funkciót egyidejűleg is használhatja.

Töltés:

Töltés esetén használja a termékhez mellékelt kábelt. Csatlakoztassa az USB kábelt számítógéphez vagy az AC adapterhez. Csatlakoztassa a Micro USB végét a készülék micro USB portjához. Töltés közben a jelzőfény világit. Amikor a hangszóró teljesen feltöltött a jelzőfény kialszik.

Vezérlők:

	-nyomja meg röviden a következő zeneszámba való váltáshoz -nyomja meg hosszan a hangerő növeléséhez (Amennyiben a maximum hangerő elérésére került, hallani fog egy jelzőhangot)
	-nyomja meg röviden a következő zeneszámba való váltáshoz -nyomja meg hosszan a hangerő csökkentéséhez (amennyiben a minimum hangerő elérésére került hallani fog egy jelzőhangot)
	-nyomja meg röviden zene leállítás indításához/ szüneteltetéséhez

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Nem tud kapcsolódni más eszközökhöz.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze, hogy a fülhallgató még mindig keresi-e a készüléket, vagy kapcsolja ki és újra be azt. 2. Problémát okozhat a csatlakozásban, ha több Bluetooth eszköz található a közelében. Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközt. 3. Bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz párosítási módban van.
A hang halk vagy torz.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ellenőrizze a Bluetooth eszközön a hangerőt, majd állítsa be a kívánt szintre. 5. Töltse fel az akkumulátort.
Időnként a zene megáll.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ellenőrizze, hogy túllépte-e a fülhallgató tényleges átviteli tartományát, illetve, hogy van-e akadály a fülhallgató és más Bluetooth-eszközök között.

Figyelmeztetés:

1. Ne tegye ki a terméket esőnek vagy páras körülményeknek.
2. Akadályozza meg a termék leesését, mert az komoly kárt okozhat.
3. Ne szedje szét, javítsa-vagy módosítsa az eszközt önmagától, keressen fel egy szakembert.
4. A kockázatok elkerülése végett ne szabaduljon meg a terméktől helytelenül, mert beépített Lithium akkumulátort tartalmaz.
5. Tisztítsa a hangszórót száraz törülőruhával.
6. Ne helyezze az eszközt hőforrás közelébe, - illetve ne tegye ki direkt napfénynek.
7. Ne helyezzen semmilyen fém tárgyat az eszközbe, mert az rövidzárlatot okozhat.
8. A kockázatok elkerülése végett ne helyezzen fém tárgyat a vezeték nélküli töltő és mobilkészülék közé a töltési folyamat során.
9. Amennyiben fém védőtokban van a mobilkészülék, távolítsa el azt róla, mielőtt a vezeték nélküli töltőt használja.
10. Gyermekektől távol tartandó

Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtésbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot.

CE
MADE IN PRC

Forgalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, PE176, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783, Származási ország: Kína