


Összeszerelés >
Expand Use




**AP722409-21_Morlon
laptoptartó**

Használati útmutató (HUN)
User manual (ENG)

Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a
használati útmutatót és őrizze meg
későbbi felhasználás céljából!


It is recommended to read this user
manual carefully and keep it for future
reference.



1

Húzza meg a jobb első lábat, a
jobb hátsó láb követi és kinyílik.


Pull the right front foot, the right
back foot will follow and unfold



2

Miután a jobb első és hátsó lábak
teljesen kinyílnak, a bal első és hátsó
lábak automatikusan lepattannak.


After the right front and back feet are
fully extended,
The left front and back feet will
automatically bounce off



3

Nyissa ki az elején lévő
tartókat, és rá tudja helyezni a
laptopját.


Open the front foot retainer , and
you can put the notebook on



4


Ha be szeretné állítania a magasságot, kissé távolítsa el a hátsó lábát az asztaltól, miközben mindkét oldalon lenyomva tartja a gombokat. Nyomja meg a notebookot az állvány magasságának csökkentéséhez.

When you need to adjust the height, move your back feet slightly away from the desktop, while holding down the buttons on both sides. Press the notebook to lower the height of the stand.



5


Összecsukás > Folding Storage



1

Zárja be az elülső lábat és a bal első lábat, és a bal hátsó láb követni fogja, és így zárul.

Close front foot retainer and the left front foot, and the left back foot will follow to close



2

Csukja be a jobb első lábat, és a jobb hátsó láb követi és így zárul.

Close the right front foot, and the right back foot will follow to close