

AP722413_Melbran ébresztőóra

FRONT PART

AP722413_Melbran ébresztőóra Használati útmutató



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg a jövőbeli felhasználáshoz.

Termék nézet:



Jellemzők:

- Töltési feszültség: 5V = 1A
- Hőmérsékleti tartomány: 0-50 °C, 32-122°F
- Óra: (12/24h)
- Naptár: év 2000-2099

Csatlakoztassa a DC kábelt az eszköz DC bemenetéhez, majd a másik végét az USB bemenethez vagy adapterhez.

Vezeték nélkül is használhatja a készüléket, 3 AAA elem használatával.

Óra beállítása:

Nyomja meg a SET gombot, hogy bekapcsolja a DP1 és DP2 módokat:

- DP1 mód: A kijelző az időt mutatja, időt és hőmérsékletet.
- DP2 mód: A kijelző csak az időt mutatja.

Nyomja az UP gombot, hogy kiválassza a hőmérséklet mértékegységét (°C vagy °F).

Tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig, míg a kijelző villogni nem kezd, ekkor belépett a konfiguráció módjába.

Használja a SET gombot, hogy váltson az opciók között és az UP/DOWN gombokkal a következőket állíthatja be:

- Év / YEAR
- Dátum / DATE
- Óra formátum / HOUR FORMAT (12/24 óra)

Amikor a 12 órás formátumot használja, egy fehér pont jelenik meg a bal felső oldalon amikor dél elmúlt.

- Óra / HOUR
- Ébresztő / ALARMS A1, A2, Y A3. Nyomja az UP/DOWN gombokat, hogy ki/be kapcsolja az ébresztőt (A kijelzőn ON jelenik meg, amikor be van kapcsolva.) Ez után nyomja meg ismét a SET gombot, hogy beállítsa az ébresztés idejét. Nyomja meg bármely gombot, hogy leállítsa az ébresztőt.
- AUTO-OFF KIJELZŐ MÓD: Nyomja a DOWN gombot, hogy be vagy kikapcsolja az automatikus kikapcsolás módot. Amikor be van kapcsolva, a kijelző ezt az üzenetet jelzi ki: "On:Sd". A kijelzőn automatikusan kikapcsol, ha 15 másodpercig nem észlel zajt. Amikor a készülék újra zajt észlel a kijelző újra bekapcsol.
- Fényerő beállítás: Nyomja meg az "UP" gombot 3 másodpercen keresztül, hogy belépjen a fényerő állítás módba. Használja az UP/DOWN gombokat, hogy választani tudjon L0 és L3 szintek közül.
- Automatikus fényerő: 18:00 és 7:00 óra között a fényerő automatikusan csökken, ha a fényerő szintje L1 és L3 között van.

Figyelmeztetések:

1. Ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nyirkos környezetnek.
2. Előzze meg, hogy az eszköz leessen, mert az komoly sérüléseket okozhat.
3. Ne szedje szét, ne javítsa és ne alakítsa át az eszközt önállóan, lépjen kapcsolatba szakemberrel.
4. Hogy minden kockázatot elkerüljön, ne dobja az eszközt helytelen szemétesbe.
5. Száraz ruhával takarítsa az eszközt.
6. Ne tegye az eszközt közvetlen hőforrás mellé vagy közvetlen napsugárzásnak.
7. Ne tegyen semmiféle fém eszközt a készülékbe, mert rövidzárlatot okozhat.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz elektromos élettartamának lejártá után az Ön háztartási hulladéktól elkülönítetten kell újrahasznosítani. Ennek megfelelően dobja a kijelölt hulladékgyűjtőbe. További információkért hívja a helyi hatóságokat.

Cikkszám: AP722413
Forgalmazó: Cool collection, Budapest Pf.:176, 1476, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Szarmazási ország: Kína

BACK PART

AP722413_Multifunction Alarm Clock Melban User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specifcaciions:

- Charging voltaje: 5V = 1A
- Temperature range: 0-50°C, 32-122°F
- Clock: (12/24h)
- Calendar: year 2000-2099

Plug in the DC cable to the device port and the other end to a USB port or power adapter.

You can use the device without cable using 3 AAA batteries.

Clock operation:

Press the SET button to switch between DP1 and DP2 modes:

- DP1 Mode: The screen will show time, date and temperature.
- DP2 Mode: The screen will show only time.

Press the UP button to switch the temperature format between °C y °F.

Hold down the SET button for 3 seconds, until the display will start to blink when you're inside the configuration mode.

Use the SET button to switch the option and the UP/DOWN buttons to adjust the following details:

- YEAR
- DATE
- HOUR FORMAT (12/24 HOURS)

When you are using the 12 hours format, a white dot will be displayed at the top left side of the screen when the time is after the midday.

- HOUR
- ALARMS A1, A2 Y A3. Press UP/DOWN buttons to enable/disable the alarm (The display will show ON when it is enabled) and then press again the SET button to set the alarm time. Press any button to stop the alarm.

• AUTO-OFF DISPLAY MODE: Push the DOWN button to enable or disable the automatic turn off mode. When this mode is enabled, the screen will show the message "On:Sd". The screen will automatically turn off if no noise is detected for 15 seconds. If it detects some noise, the screen will turn up again.

- Brightness adjustment: Push the UP button for 3 seconds to enter in the Brightness adjusting mode. Use the UP/DOWN keys to choose between the level L0 and the level L3.
- Automatic brightness control: Between the 18:00 and 7:00 the brightness will reduce automatically if the brightness level is between level L1 and L3.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.



MADE IN PRC



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Item number: AP722413
Distributor: Cool collection, Budapest Pf.:176, 1476, Hungary
Registration number: 01-09-276783
Country of origin: China