

AP722754-10 Fronk Smart Watch User Manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



1. Control buttons:

Once the smart watch turned off, hold down any button to turn on/off the device.

Top button:

- Press to turn the screen on.
- Once the screen is on: Press to show the available sports. Hold down to launch the time function.

Middle button:

- Press to turn the screen on.
- Press again to switch between the Home screen and the time screen.
- Hold down to launch the voice assistant.

Lower button:

- Press to turn the screen on and off.
- Press again to exit from the current option and back to the main screen.
- Hold down to turn off the device.

2. Tactile screen:

- In the time screen, swipe your finger on the sides to move between the different device's functions, and press on the icons to enter.
- Keep the screen pressed for at least 3 seconds to **change the watch face design**.

Specifications:

- Bluetooth V5.1 BLE
- Touch screen 1.32"
- Charging voltage: 5V DC
- Working time up to 7 days
- Li-polymer battery 230mAh, 3.7V
- Compatible with iOS 10.0 & Android 5.0 or later
- IP65 protection rating



Operation:

Synchronize the watch with your mobile device through the APP:

- Download "FitCloudPro" from APP Store (iOS) or Google Play Store (Android). Also available from the QR code shown below. It also can be found on the watch's menu.



- Hold down one of control buttons to power on the watch.
- Turn on the Bluetooth and location on your device.
- Open the APP on your device (Keep the watch near your phone while pairing)
- After adding your personal data and daily workout goals, a screen will appear to pair the device. In the next screen, choose the option Search, and slide down the menu until you found the option "1344", and press Connect.



Működés: Szinkronizálja az órát a telefonnal az alkalmazáson keresztül.

- Tölts le a telefonra az "FitCloudPro" alkalmazást az APP Store (iOS) vagy a Google Play Store (Android)-on keresztül. A lentebb található QR kód leolvasásával is lehetséges a letöltés. Az okosóra menüjében ez is megtalálható.



- Kapcsolja be az órát.
- Kapcsolja be a Bluetooth-ot és a hely adatokat az eszközén.
- Nyissa meg az alkalmazást eszközén (Tartsa közel az okosóráját a mobilkészülethez, amíg csatlakoznak egymáshoz)
- Miután megadta a személyes adatokat és a napi edzési célokat, tudja csatlakoztatni a készülékeket, a következő képernyőn válassza a Search opciót, görgesse a menüt és csatlakozzon a 1344-hez. Az okosóra jóváhagyást fog kérni ahhoz, hogy csatlakoztassa a készülékeket.



As well as completing the previous synchronization, you'll receive a notification asking permission to pair with **1344_Audio** bluetooth device, to play music and make/receive calls.

Otherwise, go to time screen of the watch, slide the screen down and press on the icon to activate the watch Bluetooth. From the Bluetooth menu of your mobile device, search and select **1344_Audio** to pair both devices.

- Explore the APP to learn about the different functions:

Note: For the APP to work correctly, ensure that you accept all permissions when installing the AP, if not, any updates may be affected.

Functions:

Timer:



Press on this icon to go to Timer function. Choose one of the preset options or set your own.

Stopwatch:



Press this icon to go to stopwatch function. You can start, stop or reset the stopwatch.

Az előző szinkronizálás befejezése mellett egy értesítést is kap, amelyben engedélyt kér a **1344_Audio** bluetooth eszközzel való párosításra, zenelejátszása és hívások kezdeményezésére/fogadására.

Ellenkező esetben lépjen az óra időképernyőjére, csúsztassa le a képernyőt, és nyomja meg az ikont a minta Bluetooth aktiválásához. Mobilkészüléke Bluetooth menüjében keressen, és válassza ki az **1344_Audio** lehetőséget mindkét eszköz párosításához.

- Fedezze fel az APP-ot, hogy megismerje a különböző funkciókat:

Megjegyzés: Ahhoz, hogy az APP megfelelően működjön, győződjön meg arról, hogy minden engedélyt elfogadjon az AP telepítéskor, ha nem, ez hatással lehet a frissítésekre.

Funkciók:

Ébresztőóra:



Nyomja meg az ébresztőóra beállításához.

Stopperóra:



Nyomja meg az ikont, hogy belépessen a stopperóra funkcióba. Elindíthatja, megállíthatja vagy lenullázhatja a stopperórát.

Music:



From this menu you can play and control music from your mobile device in the watch.

Woman:



In this mode you can set a menstrual cycle calendar.

Weather:



The watch will display the weather and minimum/maximum temperature of the location set on your device.

Notifications:



The device can receive a wide range of notifications, such as messages, calls and various Apps. These need to be previously activated in the App.

Blood oxygen levels - Blood pressure - Heart rate:



This device can monitor your heart rate, blood pressure and the percentage of oxygen in your blood. The wrist band will emit a green light beam from the back of the strap when the monitoring starts.

Zene:



Ebben a menüben le tudja játszani és kezelni a zene lejátszást mobilkészülékéről.

Hölgyek:



Menstruációs ciklus naplárát is be lehet ebben a módban állítani.

Időjárás:



Az okosóra megmutatja az aktuális időjárást és a minimum/maximum hőfokot, ahol éppen tartózkodik a helymeghatározó szerint.

Értesítések:



A készülék több értesítést képes fogadni, mint például üzenetek, hívások és különböző alkalmazások értesítései. Utóbbi az alkalmazásnál szükséges beállítani.

Véroxigénszint - Vérnyomás - Pulzusszám:



Ez az eszköz felügyeli a pulzusszámát, vérnyomását és a vér oxigénszintjét. Amikor a megfigyelés elkezdődik, a csuklópánt hátsó részéből zöld sugarú fény sugárzik ki.

Sleeping monitor:



This function monitors sleep activity and will indicate the quality of sleep, based on movements made during the night. The monitoring will start at 22:00 and the results will be shown in the app.

Workout:



This function allows you to monitor multiple sporting activities. In this option, slide the screen to select the type of activity. Once selected, there will be a 3 second timer before the monitoring starts. By pressing any of the buttons you can check the activity status and choose between to continue or cancel the data storing.

Workouts records:



Depending on the duration of the workout, your activity workout can be stored. Access this mode to check the history.

Data:



In this menu you can check steps, distance covered and calorie consumption and compare them with your objectives details entered in your profile.

Voice assistant:



In this menu you can talk to, or ask a question, to the voice assistant configured on your paired device.

Note: Bluetooth has to be paired from the watch.

Alvás megfigyelő:



Ez a funkció megfigyeli az alvását, és visszajelzést ad az alvás minőségéről az éjszakai mozgásai alapján. A megfigyelés 22:00-kor kezdődik, az eredmények pedig az órán és az alkalmazásban is elérhetőek.

Sportok:



Ez a funkció lehetővé teszi a sporttevékenységek monitorozását. A funkció eléréséhez a fenti ikont kell megnyomni. Húzza az ujját függőlegesen felfelé a kijelzőn a különböző sportok közötti válogatáshoz. Miután választott, lesz egy 3 mp-es időzítés mielőtt a megfigyelés elkezdődik. A mérés elkezdéséhez nyomjon meg bármely gombot, és válasszon a folytatás vagy adatrögzítés törése közül.

Sport eredmények:



Az edzés hosszától függően az edzés-tevékenysége naplózható. A naplót szintén ebben a menüben lehet elérni.

Lépcszámláló:



Ez az eszköz lehetővé teszi a lépések, a megtett távolság és az elégetett kalóriák számontartását ill. azok összehasonlítását a felállított célokkal. Ezek az adatok minden nap 00:00-kor lenullázódnak.

Virtuális aszisztens:



Ebben a menüben beszélhet és kérdéseket tehet fel a párosított mobilkészüléke virtuális aszisztensének.

Megjegyzés: ehhez a funkcióhoz Bluetooth párosítás szükséges.

Call records:



Enter this menu to check outgoing call register on the watch.

Contacts:



From this menu you can call any of your contacts previously added to the contact list on your watch from the app.

Dial:



Enter this menu to dial a number and make a phone call.

Settings:



From this screen you can configure the main screen appearance, the watch face design, screen brightness, vibration level, language, obtain QR code. To download the app, reset or turn off the watch.

Find my mobile device:



Select this function to find your mobile phone. Your phone will sound an alert until you touch the screen (must be connected).

Alarm clock:



Select this function to check the available alarms and enable/disable it (You need to set up previously on the app).

Charging:

Use the supplied cable for charging. Connect the USB end to a suitable power supply and approach the other end to the charging area of the watch.



Warnings:

- Do not expose this product to rain or damp conditions.
- Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
- Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
- Clean it with a dry cloth.
- Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
- Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Distributor: Cool Collection, 1476 Budapest, POB. 176.
Hungary
Registration number: 01-09-276783
Made in China

AP722754-10 Fronk Okosóra Használati útmutató



Ajánlott a használati útmutató alapos elolvasása és későbbi hivatkozás céljából való megőrzése.

A termék áttekintése:



1. Irányító gombok:

Miután az okosóra kikapcsol, tartsa lenyomva bármelyik gombot az eszköz be- és kikapcsolásához.

Felső gomb:

- Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához.
- Ha a képernyő be van kapcsolva: Nyomja meg az elérhető sportokért. Tartsa lenyomva az óra funkció elindításához.

Középső gomb:

- Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához.
- Nyomja meg újra a kezdőképernyő és a számlap közti váltáshoz.
- Tartsa lenyomva a hang elindításához.

Alsó gomb:

- Nyomja meg a képernyő ki- és bekapcsolásához.
- Nyomja meg újra az aktuális funkcióból való kilépéshez és a főképernyőre való visszatéréshez.
- Tartsa lenyomva az eszközt be és kikapcsolásához.

2. Érintőképernyő:

Húzza az ujját a számlapon bármilyen irányba az eszköz különböző funkciói közötti válogatáshoz. A funkció megnyitásához nyomja meg a funkció ikonját.

Nyomja a képernyőt legalább 3 másodpercig az óra megjelenítési stílusának megváltoztatásához.

Specifikációk:

- Bluetooth V5.1 + BLE
- Érintőképernyő 1.32"
- Töltési feszültség: 5V DC
- Működési idő: 7 óra
- Lítium polimer akkumulátor 230mAh, 3.7V
- Összegeeztethető iOS 10.0 & Android 5.0 vagy ezeknél újabb operációs rendszerekkel
- IP65 védelmi fokozat



Működés: Szinkronizálja az órát a telefonnal az alkalmazáson keresztül.

- Tölts le a telefonra az "FitCloudPro" alkalmazást az APP Store (iOS) vagy a Google Play Store (Android)-on keresztül. A lentebb található QR kód leolvasásával is lehetséges a letöltés. Az okosóra menüjében ez is megtalálható.



- Kapcsolja be az órát.
- Kapcsolja be a Bluetooth-ot és a hely adatokat az eszközén.
- Nyissa meg az alkalmazást eszközén (Tartsa közel az okosóráját a mobilkészülethez, amíg csatlakoznak egymáshoz)
- Miután megadta a személyes adatokat és a napi edzési célokat, tudja csatlakoztatni a készülékeket, a következő képernyőn válassza a Search opciót, görgesse a menüt és csatlakozzon a 1344-hez. Az okosóra jóváhagyást fog kérni ahhoz, hogy csatlakoztassa a készülékeket.



Az előző szinkronizálás befejezése mellett egy értesítést is kap, amelyben engedélyt kér a **1344_Audio** bluetooth eszközzel való párosításra, zenelejátszása és hívások kezdeményezésére/fogadására.

Ellenkező esetben lépjen az óra időképernyőjére, csúsztassa le a képernyőt, és nyomja meg az ikont a minta Bluetooth aktiválásához. Mobilkészüléke Bluetooth menüjében keressen, és válassza ki az **1344_Audio** lehetőséget mindkét eszköz párosításához.

- Fedezze fel az APP-ot, hogy megismerje a különböző funkciókat:

Megjegyzés: Ahhoz, hogy az APP megfelelően működjön, győződjön meg arról, hogy minden engedélyt elfogadjon az AP telepítéskor, ha nem, ez hatással lehet a frissítésekre.

Funkciók:

Ébresztőóra:



Nyomja meg az ébresztőóra beállításához.

Stopperóra:



Nyomja meg az ikont, hogy belépessen a stopperóra funkcióba. Elindíthatja, megállíthatja vagy lenullázhatja a stopperórát.

Zene:



Ebben a menüben le tudja játszani és kezelni a zene lejátszást mobilkészülékéről.

Hölgyek:



Menstruációs ciklus naplárát is be lehet ebben a módban állítani.

Időjárás:



Az okosóra megmutatja az aktuális időjárást és a minimum/maximum hőfokot, ahol éppen tartózkodik a helymeghatározó szerint.

Értesítések:



A készülék több értesítést képes fogadni, mint például üzenetek, hívások és különböző alkalmazások értesítései. Utóbbi az alkalmazásnál szükséges beállítani.

Véroxigénszint - Vérnyomás - Pulzusszám:



Ez az eszköz felügyeli a pulzusszámát, vérnyomását és a vér oxigénszintjét. Amikor a megfigyelés elkezdődik, a csuklópánt hátsó részéből zöld sugarú fény sugárzik ki.

Hívás előzmények:



Ebben a menüben megtekintheti a kimenő hívásai naplóját az órán.

Kontaktok:



Ebben a menüben hívást kezdeményezhet bármelyik kontakt felé azok közül, akiket korábban az alkalmazáson keresztül az óra kontakt listájába felvett.

Tárcsázás:



Lépjen be ebbe a menübe telefonszám tárcsázásához és hívásindításhoz.

Beállítások:



Itt tudja beállítani többek között a kezdő képernyőt, kijelző fényerősségét, a rezgéseket, a nyelvet és a jelzavakat, QR kódokat. Az alkalmazás letöltéséhez indítsa újra a készülékét vagy kapcsolja ki az órát.

Mobilkészülék meg