

AP723137 Speaker Mirintex / Mirintex Bluetooth hangszóró


FRONT PART

AP723137 Mirintex Bluetooth hangszóró Használati útmutató



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg a jövőbeli felhasználáshoz.

Termék leírása:



Technikai adatok:

- Bluetooth 5.0v.
- Töltési feszültség 5V
- Lithium akkumulátor 300mAh, 3.7V
- Max. működési idő: 2-3 ó (Hangerőtől függ)
- Hatótávolság: legfeljebb 10 méter
- Frekvencia: 200Hz-20KHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Erő: 3W
- SNR: 95dB

Használat:

Nyomja le hosszan az ON/OFF gombot a bekapcsoláshoz. A jelzőfény kéken kezd el villogni.

A mobil eszköze Bluetooth menüében keresse meg és csatlakozzon a "1966"nevű eszközhöz. Sikeres csatlakozás után hallani fog egy értesítő hangot és a jelzőfény folyamatosan fog világítani.

Nyomja le hosszan az ON/OFF gombot a kikapcsoláshoz.

Töltés:

Csatlakoztassa az eszközt egy energiaellátóhoz a hozzátartozó kábel segítségével.

Töltés alatt a jelzőfény pirosan fog világítani. Amikor a hangszóró teljesen feltöltött, a fény kialszik.

Irányítás

+	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja röviden a gombot a következő számhoz. • Nyomja hosszan a hangerő növeléséhez. (A maximum hang elérésénél egy hang fogja értesíteni)
-	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja röviden az előző számhoz. • Nyomja hosszan a hangerő csökkentéséhez.
▶ 	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja röviden a hívás fogadásához/befejezéséhez. • Nyomja röviden a zene lejátszásához/megállításához. • Nyomja hosszan a bejövő hívás elutasításához. • Nyomja meg kétszer megszakítás nélkül a legutolsó telefonszám tárcsázásához.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nem tud csatlakozni más eszközökhöz.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze, hogy a fülhallgató még mindig keresés folyamatban van vagy kapcsolja ki és újra be. 2. Túl sok Bluetooth eszköz van a közelben, ami nehézséget okoz a kapcsolat létrehozásában. Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközt. 3. Bitöltse, hogy a fülhallgató "Pairing Mode"-ban van.
A hang halk vagy torz.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ellenőrizze a Bluetooth eszköz hangját és utána állítsa a megfelelő szintre. 5. Töltse fel az akkumulátort.
Alkalmanként megáll a zene.	6. Ellenőrizze, hogy a hangszóró megfelelő hatótávra van-e beállítva vagy hogy van-e valamilyen akadály a hangszóró és a többi Bluetooth eszköz között.

Figyelmeztetések:

1. Ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nyirkos, párák körülményeknek.
2. Előzze meg az eszköz leesését, mivel az komoly károkat okozhat.
3. Ne szerelje szét, javítsa meg vagy módosítsa a terméket egyedül. Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba egy jogosult szakemberrel. A kockázatok elkerülése érdekében, megfelelő módon váljon meg a terméktől és ne dobja tűzbe.
4. Az eszközt száraz ruhával tisztítsa.
5. Ne helyezze az eszközt hőforrások közelébe, ne tegye ki direkt napfénynek.
6. Ne helyezzen fém tárgyat az eszközbe, mivel rövidzárlatot okozhat.
7. A kockázatok elkerülése érdekében, ne rakjon semmilyen fém terméket a töltő és a mobil eszköz közé a töltési folyamatok során.
8. Ne használjon fém tokos mobil eszközöket.
10. Tartsa távol gyerekektől.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:
RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863 Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) – 2014/53/EU

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz elektromos élettartamának lejártát után az Ön háztartási hulladékától elkülönítetten kell újrahasznosítani. Ennek megfelelően dobja a kijelölt hulladékgyűjtőbe. További információkért hívja a helyi hatóságokat.



Forgalmazó: Cool Collection,
1476 Budapest, Pf. 176. Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Szármarási ország: Kína


BACK PART

AP723137 Speaker Mirintex User manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:



Specifications:

- Bluetooth version 5.0
- Charging voltage: 5V
- Lithium battery 300mAh 3.7V
- Max. Working Time: Up to 2-3h (Depending of the volume)
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 200Hz-20KHz
- Impedance: 4 Ohms
- Output power: 3W
- SNR: 95dB

Operation:

Long press the ON/OFF button to power on the speaker. The blue light indicator will start to flash.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "1966" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound and the indicator light will remain on.

Long press the ON/OFF button to power off the speaker.

Charging:

Connect the device to a suitable power supply using the supplied cable.

During charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

Controls:

+	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to next song. • Long-press the button to increase the volume. (When maximum volume is reached, you will hear a notification sound)
-	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to previous song. • Long-press the button to decrease the volume.
▶ 	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to answer/end a call. • Short-press the button to play/pause the music. • Long press the button to reject an incoming call. • Short press twice consecutively to redial the last phone number.

Troubleshooting:

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your device is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Check the Bluetooth device volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery. Clean the speaker with a dry cloth.
5. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children.

This item is in conformity with the following standards:
RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863 Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.



Distributor: Cool Collection,
1476 Budapest, Pf. 176. Hungary
Registration nr.: 01-09-276783
Made in China