

USER MANUAL

AP781324



OVERVIEW



SPECIFICATIONS

- Bluetooth Version 3.0 + EDR.
- USB charging voltage: DC 5V.
- Rechargeable Lithium 60 mAh battery.
- Operating distance: < 10M.
- Music playing time: Approx. 3 - 5 hours.
- USB charging cable with Micro USB connection included.

CONTROLS



1. Multifunction button. **○** Power on / Power off / To Play / Pause / Pick up / Hang up a phone call / Dial the last outgoing phone call / LED Light.
2. Next track / Volume up. **+**
3. Previous track / Volume down. **-**
4. MIC: Serves as microphone during hands-free call.
5. DC 5V Micro USB port: To connect with USB cable to charge.

FUNCTIONS

Power On / Off:

Hold **○** button to Power On the earphones and hold **○** button again to Power Off.

Pairing:

Hold the **○** button to Power On the device. Blue LED will flash. From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "5337" to pair with your device. Once they are paired successfully, you will hear a confirmation sound. If the earphones are turned off, the device and the earphones will need to be reconnected.

Volume Up / Down:

Hold the button **+** - to adjust the volume to the desired level.
Note: When reaching the min/max volume, you can hear double sound to remind you.

Previous / Next Track:

Short press the button **-+** to select the previous or next music track.

Calls:

When there is an incoming call, press the button **○** to pick up / hang up the phone call. The earphones will voice out the numbers when receiving a phone call. Double click the **○** button to redial the last outgoing phone number.

Charging:

Insert the charging cable into the DC 5V Micro USB of the unit and connect the USB to a PC or AC /DC adapter to charge the earphones.

During charging the indicator light will turn red. Once the headset is fully charged the light will turn off. Unplug the charger from the headset.

TROUBLESHOOTING

| Fault | Solutions |
|---------------------------------------|---|
| Unable to pair up with other devices. | 1. Check whether the earphones are still in the process of search or switch them off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your earphones are in "Pairing Mode". |
| The sound is low or distorted. | 1. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 2. Recharge the battery. |
| Occasionally the music stops. | 1. Check whether the Earphones effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the Earphones and other Bluetooth devices. |
| The Bluetooth indicator remains off. | 1. The battery power is too low. Recharge the battery. 2. Turn device off and on again. |



PRECAUTIONS

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, POB:176. Hungary
Registration nr.: 01-09-276783, Made in China

ITEM AP781324

MAYUN EARPHONES

It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Használati útmutató AP781324



Termék nézet



CONTROLS



Funkciók

Be- / kikapcsolás:
Tartsa lenyomva az O gombot a fülhallgató bekapcsolásához, majd nyomja meg ismét az O gombot a kikapcsoláshoz.

Párosítás:
Tartsa lenyomva az O gombot a készülék bekapcsolásához. A kék LED villogni fog. A készülék Bluetooth menüjében keresse meg az új eszközöket, és válassza az „5337” lehetőséget a készülékkel való párosításhoz. A sikeres párosítás után megerősítő hangot fog hallani. Ha a fülhallgató ki van kapcsolva, a készüléket és a fülhallgatót újra kell csatlakoztatni.

Hangerő fel / le: -
A + gomb lenyomásával állítsa be a kívánt hangerőt. Megjegyzés: Amikor eléri a min/max hangerőt, kettős hangot hallhat emlékeztetőül.

Előző / következő szám:
Röviden nyomja meg a + gombot az előző vagy a következő zeneszám kiválasztásához.

Hívások:
Bejövő hívás esetén nyomja meg az O gombot a hívás fogadásához / leállításához. A fülhallgató megszólaltatja a számokat, amikor telefonhívást fogad. Kattintson duplán az O gombra az utolsó kimenő telefonszám újratárcsázásához.

Töltés:
Csatlakoztassa a töltőkábelt a készülék DC 5V Micro USB -jéhez, és csatlakoztassa az USB -t egy számítógéphez vagy AC /DC adapterhez a fülhallgató töltéséhez.
Töltés közben a jelzőfény pirosra vált. Ha a fülhallgató teljesen fel van töltve, a fény kialszik. Húzza ki a töltőt a fülhallgatóból.

Hibaelhárítás

| Probléma | Megoldás |
|--------------------------------------|---|
| Nem tud kapcsolódni más eszközökhöz. | 1. Ellenőrizze, hogy a fülhallgató még mindig keresi-e a készülékeket, vagy kapcsolja ki és újra be azt. 2. Problémát okozhat a csatlakozásban, ha több Bluetooth eszköz található a közelében. Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközt. 3. Bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz párosítási módban van. |
| A hang halk vagy torz. | 1. Ellenőrizze a Bluetooth eszközön a hangerőt, majd állítsa be a kívánt szintre. 5. Töltse fel az akkumulátort. |
| Időnként a zene megáll. | 1. Ellenőrizze, hogy túllépte-e a fülhallgató tényleges átviteli tartományát, illetve, hogy van-e akadály a fülhallgató és más Bluetooth-eszközök között. |
| A Bluetooth jelző nem világít | 1. Az akkumulátor töltöttsége túl alacsony. Töltse fel az akkumulátort. 2. Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket. |

Figyelmeztetés

- Ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedves környezetnek.
- Ügyeljen arra, hogy ez a termék ne essen le, mert az súlyos károkat okozhat.
- Ne szerelje szét, javítsa vagy módosítsa ezt a terméket egyedül, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel.
- A kockázatok elkerülése érdekében ne dobja ki ezt a terméket, és ne dobja a tűzbe, mivel beépített lítium akkumulátor van benne.
- Tisztítsa meg a hangszórót száraz ruhával.
- Ne tegye ezt az elemet hőforrások közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne helyezzen fémtárgyakat ebbe a készülékbe, mert fennáll a rövidzárlat veszélye.



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóon jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot.

Forgalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, Pf:176. Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783, Származási ország: Kína

Technikai adatok

- Bluetooth 3.0 verzió + EDR.
 - USB töltési feszültség: DC 5V.
 - Újratölthető 60 mAh lítium akkumulátor.
 - Működési távolság: <10M.
 - Zene lejátszási ideje: kb. 3-5 óra.
 - USB töltőkábel Micro USB csatlakozóval.
- Többfunkciós gomb. Be- / kikapcsolás / Lejátszáshoz / szüneteltetéshez / felvételhez / hívás befejezéséhez / tárcsázza az utolsó kimenő hívást / LED fény.
 - Következő szám / Hangerő növelése. +
 - Előző szám / Hangerő csökkentése.
 - MIC: Mikrofonként szolgál kihangosított hívás közben.
 - DC 5V Micro USB port: USB -kábelrel való csatlakoztatáshoz a töltéshez.

MAYUN EARPHONES

javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából!