

**AP864038**  
**RaluWir Power Bank**  
**USER MANUAL**



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

## INTRODUCTION

This product is compatible with most smartphones, tablets, and mobile devices in the market. Please read the instructions carefully before use.

## PRODUCT DESCRIPTION



- 1 Fast charging output
- 2 TYPE-C Bi-directional In and out
- 3 Battery Indicator
- 4 Switch

## SPECIFICATIONS

Battery Capacity & Type: 4000mAh (14,8 Wh), Polymer Lithium Battery  
Interface: 1 \* USB, 1 \* Type C  
Input: 5V DC 2A  
Output: 5V DC 2A  
Wireless charger output: 15W max.  
Frequency: 110-205KHZ  
Protection: Over load, over current, short circuit, over volatile protection

## CHARGING THE POWER BANK

1. Plug the Micro USB / Type-C end of the charging cord into the Micro USB/Type-C Input of the power bank.
2. Plug the USB Connector end of the charging cord into the USB port of any computer or USB compatible wall charger.
3. The LED indicator will show the percentage (25%, 50%, 75%, and 100%) of the battery charged.
4. Average charging time is 3-5 hours from empty.

## USING THE POWER BANK TO CHARGE YOUR MOBILE DEVICE

1. Use the Micro USB cable or type C cable thru USB/Type C port to charge an Android phone or Android compatible device.
2. Use a lightning cable thru USB/Type C port to charge an iPhone or Apple compatible device.

## POINTS FOR ATTENTION

The first use of this product cycle: Charge and discharge once. This improves the lifetime of the product. Please read all the instructions carefully before using the product.

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU
- UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
- UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206)

## SAFETY PRECAUTIONS

**WARNING:** When using this product, basic precautions should always be followed, including the following

1. Read all the instructions before using the product.
2. To reduce the risk of injury. Close supervision is necessary when the product is used near children.
3. Do not expose the device to moisture.
4. Do not use the device in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury.
5. Do not use the device if damaged or modified.
6. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
7. Do not disassemble the device. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury.
8. Do not expose the device to fire or excessive temperature exposure to fire or temperatures above 212°F may cause explosion.
9. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts.
10. This will ensure that the safety of the product is maintained. If any improper use or any operation against the user manual. We will not be responsible for the problems. We reserve all the rights for the final explanation.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

**CAUTION:** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



Distributor: Cool Collection 1476, Budapest,  
POB:176. Hungary  
Registration nr. 01-09-276783  
Made in China

**AP864038**

**RaluWir power bank**

**Használati útmutató**



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

## BEVEZETÉS

Ez a termék kompatibilis a legtöbb okostelefonnal, táblagéppel és mobilkészülékkel a marketben. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.

## TERMÉKLEÍRÁS



- 1 Gyors töltés kimenet
- 2 C típusú kétirányú be- és kimenet
- 3 Akkumulátor jelző
- 4 Kapcsoló

## MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor kapacitása és típusa: 4000 mAh (14,8 Wh), polimer lítium akkumulátor

Interfész: 1 \* USB, 1 \* C típusú

Bemenet: 5V DC 2A

Kimenet: 5V DC 2A

Vezeték nélküli töltő kimenet: 15W max.

Frekvencia: 110-205KHZ

Védelem: Túlterhelés, túláram, rövidzárlat, túlérzékenység elleni védelem

## A POWER BANK TÖLTÉSE

1. Csatlakoztassa a töltőszinór Micro USB/Type-C végét a tápegység Micro USB/ Type-C bemenetéhez.
2. Csatlakoztassa a töltőszinór USB-csatlakozós végét bármely számítógép vagy USB-kompatibilis fali töltő USB-portjához.
3. A LED kijelzőn megjelenik a feltöltött akkumulátor százalékos (25%, 50%, 75% és 100%) töltöttségi szintje.
4. Az átlagos töltési idő 3-5 óra az ürességtől számítva.

## A POWER BANK HASZNÁLATA MOBILKÉSZÜLÉKÉNEK TÖLTÉSÉRE

1. Használja a Micro USB-kábelt vagy a C-típusú kábelt az USB/Type C porton keresztül egy Android telefon vagy Android kompatibilis eszköz töltéséhez.
2. Használjon villámkábelt az USB/ C típusú porton keresztül iPhone vagy Apple kompatibilis eszköz töltéséhez.

## FIGYELEMFELHÍVÁS

A termékciklus első használatakor egyszer töltse fel és merítse le a készüléket. Ez javítja a termék élettartamát. Kérjük, olvassa el figyelmesen az összes utasítást a termék használatára előtt.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

- RoHS2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
- Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) – 2014/53/EU
- Az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)
- Az Egyesült Királyság rádióberendezésekre vonatkozó szabályzata (SI 2017/1206)

## BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELMEZTETÉS: A termék használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. A termék használata előtt olvassa el az összes használati utasítást.
2. A sérülés kockázatának csökkentése érdekében. Szoros felügyelet szükséges, ha a terméket gyermekek közelében használják.
3. Ne tegye ki a készüléket nedvességnek.
4. Ne használja a készüléket a névleges teljesítményt meghaladó mértékben. A névleges érték feletti túlterheléses kimenetek tűz- vagy sérülésveszélyt eredményezhetnek.
5. Ne használja a készüléket, ha sérült vagy módosított.
6. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
7. Ne szerelje szét a készüléket. Ha szervizelésre vagy javításra van szükség, vigye szakképzett szerviz szakemberhez. Inkorrekt összeszerelés tűz- vagy sérülésveszélyt okozhat.
8. Ne tegye ki a készüléket tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek, illetve 212 °F feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
9. A szervizelést csak azonos cserealkatrészek felhasználásával, szakképzett javítóval végeztesse el.
10. Ez biztosítja a termék biztonságának fenntartását. Ha bármilyen helytelen használat vagy a használati útmutatóval ellentétes működés esetén nem vállalunk felelősséget a problémákért. A végső magyarázatra minden jogot fenntartunk.



Ez a szimbólum mind a terméken, mind a használati útmutatóban jelzi, hogy a készülék elektromos élettartamának végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani. Megfelelő eszközök állnak rendelkezésre az anyag megfelelő újrahasznosítása érdekében történő ártalmatlanítására.

További információért forduljon a helyi hatóságokhoz.

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Forgalmazó: Cool Collection, 1476 Budapest,  
Pf:176.Magyarország  
Cégjegyzékszám: 01-09-276783  
Szarmazási ország: Kína