

AP800534
Wheabo bluetooth speaker
Instruction manual




Diagram:

1. Long Press: Power On/Off
2. Long Press: Volume Up / Short Press: Next song/channel
3. Short Press: Play/Pause / Double click: Will search for channels when using the radio function
4. Long Press: Volume Down / Short Press: Previous song/ channel
5. TF Card Slot
6. 5V USB Charging Port
7. LED: Red while charging, Flashing Blue while on

Specifications:

- Pairing Name: AP800534
- Battery Capacity: 300mAh
- Playback Time (at max volume): 1.5 hours
- Charging time: 2.5 hours
- Input: DC 5V
- Operating temperature: 0°C to 45°C
- Operating frequency: 2.402GHz-2.480GHz
- Maximum power: 3W

LED Indicator:

- Charging in Progress: Glowing Red LED
- Charging Complete: Red LED off

Charging the speaker:

- Connect the provided USB cable to a certified 5V USB-C wall adapter.
- Once on, speaker will enter wireless pairing mode.
- Search for "AP800534" on the wireless enabled device to pair.
- Use this speaker's controls or your audio device for track selection and volume control.

Connecting the speaker using wireless:

- Long press On/Off button to turn on the speaker.
- Once on, speaker will enter wireless pairing mode.
- Search for "AP800534" on the wireless enabled device to pair.
- Use this speaker's controls or your audio device for track selection and volume control.



Caution & Safety:

1. Please read all safety and operating instructions before use.
2. Do not put fingers or hands into the product.
3. Do not expose product to moisture, sunlight, or other heat sources.
4. Operating temperature range between 32°F (0°C) and 113°F (45°C).
5. Using the product incorrectly or using incorrect output above rating may result in the risk of fire or injury to persons.
6. Use correct voltage product, 5V only.
7. Do not use the product that is damaged or modified as it may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion and/or risk of injury.
8. Do not disassemble the product. Take it to a qualified service person when services or repairs are required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
9. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety or the product is maintained.
10. Switch off the product when not in use.
11. Keep away from children and ensure all adults who use this product read and follow these instructions and warnings.
12. Keep this manual in a convenient location for future reference and include it when passing the product to 3rd parties.

This item is in conformity with the following standards:
RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.


CE RoHS

Distributor: Cool Collection, 1476 Budapest, POB. 176, Hungary
Registration number: 01-09-276783
Made in China

AP800534

Wheabo bluetooth hangszóró

Használati útmutató



Ábra:

1. Hosszan nyomja meg: Be-Kikapcsolás
2. Hosszan nyomja meg: Hangerő felhangosítása / Röviden: következő zene/csatorna
3. Röviden nyomja meg: Lejátszás/Szüneteltetés / Dupla kattintás: Rádió funkció használatakor csatornákat keres.
4. Hosszan nyomja meg: Hangerő lealkatása / Röviden: Előző dal/csatorna.
5. TF kártyanyílás
6. 5V USB töltőport
7. LED: töltés közben pirosan, bekapcsolt állapotban kéken villog

Technikai adatok:

- Párosítási név: AP800534
- Akkumulátor kapacitása: 300mAh
- Lejátszási idő (maximális hangerőn): 1,5 óra
- Töltési idő: 2,5 óra
- Bemenet: DC 5V
- Működési hőmérséklet: 0°C és 45°C között
- Működési frekvencia: 2.402GHz-2.480GHz
- Maximális teljesítmény: 3W

LED fényjelző:

- Töltés során: piros LED fény villog
- Töltés befejeződött: piros LED fény kialszik

Hangszóró töltése:

- Csatlakoztassa az USB kábelt az ajánlott 5V-os USB-C fali adapterhez.
- A hangszóró mutatni fogja a vezeték nélküli párosítási módot.
- Párosításhoz keresse a „AP800534” kifejezést a vezeték nélküli eszközön.
- Használja a hangszóró vezérlőt vagy az audio eszközt a zene kiválasztásához és a hangerő szabályozásához.

A hangszóró vezeték nélküli csatlakoztatása:

- Hosszan nyomja meg a Be-Kikapcsoló gombot a hangszóró bekapcsolásához.
- A hangszóró mutatni fogja a vezeték nélküli párosítási módot.
- Párosításhoz keresse a „AP800534” kifejezést a vezeték nélküli eszközön.
- Használja a hangszóró vezérlőt vagy az audio eszközt a zene kiválasztásához és a hangerő szabályozásához.



Figyelmeztetések & Biztonság:

1. Használat előtt kérjük olvassa el az összes biztonsági és használati utasítást.
2. Ne tegye ujjait vagy kezét a termékbe.
3. Ne tegye ki a terméket nedvességnek, napfénynek vagy más hőforrásnak.
4. Működési hőmérséklet 0°C (32°F) és 45°C (113°F) közé esik.
5. A termék helytelen használata vagy nem megfelelő kimenet használata tüvészelyt vagy személyi sérülést okozhat.
6. Használjon megfelelő feszültségű, csak 5V-os töltőt.
7. Ne használjon olyan terméket, amely sérült vagy javított, mert tüzet, robbanást és/ vagy sérülésveszélyt eredményezhet.
8. Ne szerelje szét a terméket. Vigye el egy szakképzett szervizbe. A termék helytelen összeszerelése tüvészelyt vagy személyi sérülést okozhat.
9. Kérje szakember segítségét a szervizben. A szakember azonos cserealkatrészeket használ, ezzel garantálja a termék biztonságos használatát.
10. Kapcsolja ki a terméket, ha nem használja.
11. Tartsa távol gyermekektől, és gondoskodjon arról, hogy, aki ezt a terméket használja, elolvasta és be is tartja az utasításokat és figyelmeztetéseket.
12. Tartsa meg ezt a kézikönyvet, hogy ha tovább adná a terméket, a harmadik fél is tudjon tájékozódni.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) – 2014/53/EU



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz elektromos élettartamának lejártá után az Ön háztartási hulladékként elkülönítetten kell újrahasznosítani. Ennek megfelelően dobja a kijelölt hulladékgyűjtőbe. További információkért hívja a helyi hatóságokat.

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.F



Forgalmazó: Cool Collection, 1476 Budapest, Pf. 176. Magyarország
Céginformációk: 01-09-276783
Számvetési ország: Kína