

# AP723139 Speaker Dorkin / Dorkin Bluetooth Hangszóró

## FRONT PART

### AP723139 Dorkin Bluetooth hangszóró Használati útmutató



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg a jövőbeli felhasználáshoz.

#### Termék leírás:



#### Technikai adatok:

- Bluetooth 5.0v
- Töltés feszültsége: 5V
- Liúium akkumulátor 300mAh, 3.7V
- Működési idő: 2-3 ó
- Hatótávolság: legfeljebb 10 méter
- Frekvencia: 200Hz-20KHz
- Impedancia: 4ohms
- Erő: 3W
- SNR: 95dB

#### Használat:

Nyomja le hosszan az ON/OFF gombot a hangszóró bekapcsolásához.

A készüléke Bluetooth menüjét használva keressen új készülékeket, majd válassza ki a "1974"-et a csatlakozáshoz. Miután a kapcsolat sikeresen létrejött, hallani fog egy értesítő hangot és a jelzőfény égve marad.

Nyomja meg hosszan az ON/OFF gombot a kikapcsoláshoz.

Megjegyzés: A hangerőt és az előző/következő lejátszandó hanganyagot a mobil eszközről kell irányítani.

#### Töltés:

Használja a töltésre biztosított kábelt. Csatlakoztassa az USB kábelt számítógéphez/AC adapterhez. Csatlakoztassa a kábel C típusú végét a készüléke USB C portjába.

A töltés ideje alatt a jelzőfény pirosan fog világítani. Amikor a hangszóró teljesen feltöltött a fény kialszik.

#### Hibaelhárítás:

Probléma	Megoldás
Nem tud csatlakozni más eszközökhöz.	1. Ellenőrizze, hogy a fülhallgató még mindig keresés folyamatban van vagy kapcsolja ki és újra be. 2. Túl sok Bluetooth eszköz van a közelben, ami nehézséget okoz a kapcsolat létrehozásában. Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközöket.
A hang halk vagy torz.	4. Ellenőrizze a Bluetooth eszköz hangját és utána állítsa a megfelelő szintre. 5. Töltse fel az akkumulátort.
Alkalmanként megáll a zene.	6. Ellenőrizze, hogy a hangszóró megfelelő hatótávra van állítva és hogy van-e valamilyen akadály a hangszóró és a többi Bluetooth eszköz között.

#### Figyelmeztetések:

1. Ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nyirkos, páras körülményeknek.
2. Előzze meg az eszköz leesését, mivel az komoly károkat okozhat.
3. Ne szerelje szét, javítsa meg vagy módosítsa a terméket egyedül. Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba egy jogosult szakemberrel.
4. A kockázatok elkerülése érdekében, megfelelő módon váljon meg a terméktől, mivel lítium akkumulátorral van beépítve.
5. Az eszközt száraz ruhával tisztítsa.
6. Ne helyezze az eszközt hőforrások közelébe, ne tegye ki direkt napfénynek.
7. Ne helyezzen semmilyen fém tárgyat az eszközbe, mivel rövidzárlatot vagy áramütést okozhat.
8. Tartsa távol gyerekektől.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:  
RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863  
Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) – 2014/53/EU



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz elektromos élettartamának lejáta után az Ön háztartási hulladékától elkülönítetten kell újrahasznosítani. Ennek megfelelően dobja a kijelölt hulladékgyűjtőbe. További információkért hívja a helyi hatóságokat.

Forgalmazó: Cool Collection,  
1476 Budapest, Pf. 176. Magyarország  
Cégjegyzékszám: 01-09-276783  
Szármarási ország: Kína

## BACK PART

### AP723139 Speaker Dorkin User manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

#### Product Overview:



#### Specifications:

- Bluetooth Version 5.0
- Charging voltage: 5V
- Lithium battery 300mAh 3.7V
- Working Time: 2-3h
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 200Hz-20KHz
- Impedance: 4ohms
- Power output: 3W
- SNR: 95dB

#### Operation:

Long press the ON/OFF button to power on the speaker.  
From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "1974" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound and the indicator light will remain on.

Long press the ON/OFF button to power off the speaker.

Note: volume and next/previous track must be controlled from your mobile device.

#### Charging:

Use the cable provided for charging. Connect the USB cable to computer / AC adapter. Connect the Type C end of this cable into the USB C port of your device.

During charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

#### Troubleshooting:

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices.
The sound is lower or distorted.	4. Check the Bluetooth device volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the speaker's effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.

#### Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children.



This item is in conformity with the following standards:  
RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863  
Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU

Distributor: Cool Collection,  
1476 Budapest, Pf. 176. Hungary  
Registration nr.: 01-09-276783  
Made in China