

# AP723152 Multifunction Alarm Clock Edres / Edres Multifunkciós Asztali Lámpa

## FRONT PART

### AP723152 Edres Multifunkciós Asztali Lámpa Használati Útmutató



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg a jövőbeli felhasználáshoz.

#### Termék leírása:



#### Technikai adatok:

- Töltési feszültség: 5-9V - 3-2.22A
- Vezeték nélküli töltés: 5-9V - 1-1.67A, 5-15W
- USB Kimenet: 5V - 2A
- Hatótávolság: Legfeljebb 6mm
- Kompatibilis minden Qi technológiás mobil eszközzel.

#### Használat:

Csatlakoztassa a készüléket egy energiaellátó egységhez a mellékelt kábelt használva.

#### Töltő használata :

Csatlakoztassa a mobil készülékét a töltő kimeneti portjához egy USB csatlakozós kábel segítségével. A vezeték nélküli töltő használatához, helyezze a Qi kompatibilis eszközt a vezeték nélküli töltő tetejére fejjel felfelé középre igazítva. Amikor a vezeték nélküli töltő megfelelően működik egy kék jelzőfény égvé fog maradni.

Megjegyzés: A vezeték nélküli töltő megfelelő működésének biztosításáért ajánlott a védőtok eltávolítása a telefonról.

#### Irányítás



Nyomja meg a kijelző fényerősségének változtatásához: 0-4-ig tartó szinteken az óra kijelzője mindig be lesz kapcsolva. Az 5-ös szinten a kijelző 15 másodperc után kikapcsol. Érjen hozzá a kijelzőhöz a bekapcsoláshoz.



Nyomja meg a kapcsolót a DP1 mód (A kijelző mutatni fogja az időt és a dátumot) és a DP2 mód (A kijelző csak az időt mutatja) közötti váltáshoz.



Nyomja meg a lámpa bekapcsolásához, tartsa lenyomva a fény fajtát kiválasztáshoz. Nyomja hosszan a fény erősség állításához.




Tartsa nyomva az év felállításához. Nyomja meg újra a hónap és a nap átállításához. Nyomja meg a +/- gombokat a pontosításhoz.

Nyomja meg újra az óra felállításához és újra a perc beállításához. Nyomja meg +/- a pontosításhoz.

Nyomja meg harmadjára az idő formátum kiválasztásához (12h/24h). Nyomja meg a - gombot a változtatáshoz.

Nyomja meg újra az ébresztők beállításához (A 1, A2, A3). A beállítás után, nyomja meg újra az M gombot az ébresztő bekapcsoláshoz (ON) vagy kikapcsoláshoz (OFF). Nyomja meg a - gombot a kívánt opció kiválasztásához. Az opció (E) használatával tudja az ébresztőt Hétfő és Péntek között felállítani. Tartsa nyomva az M gombot a befejezéshez.

Az óra ikon  meg fog jelenni a kijelzőn.

#### Figyelmeztetések:

1. Ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nyirkos, párák körülményeknek.
2. Előzze meg az eszköz leesését, mivel az komoly károkat okozhat.
3. Ne szerelje szét, javítsa meg vagy módosítsa a terméket egyedül. Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba egy jogosult szakemberrel.
4. A kockázatok elkerülése érdekében, megfelelő módon vájjon meg a terméktől.
5. Az eszközt száraz ruhával tisztítsa.
6. Ne helyezze az eszközt hőforrások közelébe, ne tegye ki direkt napfénynek.
7. Ne helyezzen fém tárgyat az eszközbe, mivel rövidzárlatot okozhat.
8. A kockázatok elkerülése érdekében, ne rakjon semmilyen fém terméket a töltő és a mobil eszköz közé a töltési folyamatok során.
9. Ne használjon fém tokos mobil eszközöket.
10. Tartsa távol gyerekektől.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:  
RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863  
Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) – 2014/53/EU



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz elektromos élettartamának lejártá után az Ön háztartási hulladékától elkülönítetten kell újrahasznosítani. Ennek megfelelően dobja a kijelölt hulladékgyűjtőbe. További információkért hívja a helyi hatóságokat.



Forgalmazó: Cool Collection,  
1476 Budapest, Pf. 176, Magyarország  
Cégjegyzékszám: 01-09-278783  
Számzási ország: Kína


## BACK PART

### AP723152 Multifunction Alarm Clock Edres User manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

#### Product overview:



#### Specifícations:

- Charging voltage: 5-9V  $\approx$  3-2.22A
- Wireless charging: 5-9V - 1-1.67A, 5-15W
- USB Output: 5V  $\approx$  2A
- Working distance up to 6mm
- Suitable for all mobile devices with Qi technology.

#### Operation:

Connect the device to a power source using the supplied cable.

#### Charger operation:

Connect your mobile device using to the out port of the charger, using a cable with USB connection. To use the wireless charger, put your Qi compatible device on top of the wireless charger, ensuring that it is face up and centrally positioned. When the wireless charger is working correctly a blue light indicator will stay fixed.

Note: To ensure that the charger works correctly, it is recommended to remove the protective case of your phone.

#### Controls:



Press to adjust the display brightness:  
In the levels 0-4 the clock display will be always turned on. In the level 5 the display will turn off after 15 seconds. Touch the display to turn on again.



Press to switch between DP1 mode (The display will show time and date) and DP2 mode (The display will show only the time)



Press to turn on the lamp, and keep pressing to switch the kind of light. Long press to adjust the light intensity.



Keep pressed to set up the year. Press again to set up the month and day. Press to adjust each value.

Press again to set up the hour, and press again to set up the minutes. Press +/- to adjust each value.

Press the third time to set up the time format(12h/24h). Press - to adjust.

Press again to config the alarms(A1, A2, A3). After adjust the time, press M again to activate (ON) or deactivate (OFF) the alarm. Press - to select the desired option. The option (E) allows you to set up an alarm between Monday and Friday. Keep pressed M to finish.

The icon  will appears on the screen.

#### Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. To avoid risk, do not place any metal objects between the charger and the mobile device during the charging process.
9. Do not use mobile devices with a metal case.
10. Keep out of reach of children.

This item is in conformity with the following standards:  
RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863 Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.



Distributor: Cool Collection,  
1476 Budapest, Pf. 176, Hungary  
Registration nr.: 01-09-278783  
Made in China