


## BACK PART

### AP721517 Speaker Dadil User Manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

#### Product Overview:



1. Micro SD Card Slot
2. USB port
3. Micro USB Input
4. ON/OFF Button
5. Controls
6. Indicator light

#### Operation:

Switch ON/OFF button to "ON" position to power on the speaker. The blue indicator light will start flashing to indicate that the device is ready to be paired.

Switch ON/OFF button to "OFF" position to power off the speaker.

#### Specifications:

- Bluetooth version 5.0
- Charging voltage: 5V
- Lithium battery 300mAh 3.7V Working
- Time: up to 3h
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 100Hz-20KHz Impedance:
- 4ohms
- Power output: 3W
- THD: less than 5%
- SNR: 80dB
- Micro SD card: up to 32GB

#### Playing Music via Bluetooth:

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6541" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound and the blue light will stay on.

#### Playing Music via Micro SD Card/ USB Flash Drive:

When u insert a micro SD card / USB flash drive into the micro SD card / USB flash drive slot, the music will automatically start playing.

#### Charging:

Use the cable provided for charging. Connect the USB cable to computer / AC adapter. Connect the Micro USB end of this cable into the Micro USB port of your device.

During charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

#### Controls:

<b>+</b>	Short-press the button to next song. Long-press the button to increase the volume. (When maximum volume is reached, you will hear a notification sound)
<b>-</b>	Short-press the button to previous song. Long-press the button to decrease the volume.
<b>▶</b>	Short-press the button to play/pause the music.
<b>M</b>	Short press to change the function (Bluetooth / Micro SD card / USB flash drive)

#### Troubleshooting:

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your device is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.

#### Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children.

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material - for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, PE-176, Hungary  
Company registration number: 01-09-270763,  
Made in China


## BACK PART

### AP721517 Dadil bluetooth hangszóró Használati útmutató



Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából!

#### Termék áttekintés



1. Micro SD kártya nyílás
2. USB bemenet
3. Micro USB bemenet
4. ON/OFF gomb
5. Vezérlés
6. Jelzőfény

#### Technikai adatok

- Bluetooth verzió 5.0
- Töltési feszültség: 5V
- Litium akkumulátor 300mAh 3.7V
- Működési idő: 3 óra
- Működési távolság: 10 méterig
- Frekvencia: 100Hz-20KHz
- Ellenállás: 4ohms
- Teljesítmény: 3W
- THD: >5%
- SNR: 80dB
- Micro SD kártya: 32 GB

#### Működés:

Nyomja hosszan az ON/OFF gombot állítsa ON pozícióba a hangszóró bekapcsolásához. Kék jelzőfény villogni kezd ami jelzi, hogy az eszköz kapcsolódásra kész állapotban van.

ON/OFF gombot állítsa OFF pozícióba a hangszóró kikapcsolásához.

#### Zene lejátszás Bluetooth-on keresztül:

Eszközének Bluetooth menüjéből keresse meg és válassza ki a „6541” lehetőséget és csatlakoztassa. Sikeres csatlakoztatás esetén egy értesítési hangot fog hallani és a jelzőfény villogítani fog.

#### Zene lejátszás Bluetooth-on keresztül:

Eszközének Bluetooth menüjéből keresse meg és válassza ki a „6541” lehetőséget és csatlakoztassa. Sikeres csatlakoztatás esetén egy értesítési hangot fog hallani és a jelzőfény villogítani fog.

Zene lejátszás Micro SD kártyán vagy pendrive -on keresztül: Miután behelyezte a Micro SD kártyát vagy pendrive-ot a készülék Micro SD kártya vagy a pendrive nyílásba a zene automatikus lejátszása elkezdődik.

#### Töltés:

Töltés esetén használja a termékhez mellékelt kábelt. Csatlakoztassa az USB kábelt számítógéphez vagy az AC adapterhez. Csatlakoztassa a Micro USB kábel végét a készülék Micro USB portjához. Töltés közben a jelzőfény pirosan világít. Amikor a hangszóró teljesen feltöltött a jelzőfény kialszik.

#### Vezérlés:

<b>+</b>	Nyomja meg röviden a gombot a következő zenéhez nyomja meg hosszan a gombot a hangerő növeléséhez (mikor eléri a maximum hangerőt jelző hangot fog hallani)
<b>-</b>	Nyomja meg röviden a gombot az előző zeneszámhoz nyomja meg hosszan a gombot a hangerő növeléséhez.
<b>▶</b>	Nyomja meg röviden a gombot a zene lejátszásához/befejezéshez.
<b>M</b>	Nyomja hosszan a funkció váltáshoz(Bluetooth/Micro SD kártya/pendrive).

#### Hibaelhárítás:

Hiba	Megoldás
Nem tudja párosítani az eszközöket.	1. Ellenőrizze, hogy a fülhallgató még mindig keresi-e a készüléket, vagy kapcsolja ki és újra be azt. 2. Problémát okozhat a csatlakozásban, ha több Bluetooth eszköz található a közelében. Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközt. 3. Bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz párosítási módban van.
A hang halk vagy torz.	4. Ellenőrizze a Bluetooth eszközön a hangerőt, majd állítsa be a kívánt szintre. 5. Töltse fel az akkumulátort.
Időnként a zene megáll.	6. Ellenőrizze, hogy túllépte-e a hangszóró tényleges átviteli tartományát, illetve, hogy van-e akadály a hangszóró és más Bluetooth-eszközök között.

#### Figyelmeztetés:

1. Ne tegye ki a terméket esőnek vagy páras körülményeknek.
2. Akadályozza meg a termék leesését, mert az komoly kárt okozhat.
3. Ne szedje szét, javítsa-vagy módosítsa az eszközt önmagától, keressen fel egy szakembert.
4. A kockázatok elkerülése végett ne szabaduljon meg a terméktől helytelenül, mert beépített Litium akkumulátort tartalmaz.
5. Tisztítsa a hangszórót száraz törülőkendővel.
6. Ne helyezze az eszközt hőforrás közelébe, - illetve ne tegye ki direkt napfénynek.
7. Ne helyezzen semmilyen fém tárgyat az eszközbe, mert az rövidzárlatot okozhat.
8. Gyermekektől távol tartandó.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
- Radioberendezésekről szóló irányelv (RED) – 2014/53/EU

Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék elvetéskor a környezetbe kerüljön előfordulhat a használati hulladék. Ez a jel gondoskodik az anyag megjelöléséről a hasznosításáról. További információkat keresse a helyi hatóságoknál.

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Forgalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, PE-176, Hungary  
Magyarországi Cégjegyzékszám: 01-09-270763,  
Számzási ország: Kína