


AP864042
Lightbeat bluetooth speaker
USER MANUAL



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference!



Product overview:

1. Power ON/OFF / Light mode button
2. TYPE-C input
3. Charging LED indicator
4. TFcard slot
5. Night light

Specifications:

Output Power: 3W
Input: DC 5V/0.3A
Battery capacity: 3.7V, 300mAh (1.11Wh)
Frequency Range: 2402-2480MHz
Maximum radio-frequency power: 100mW (EIRP)

Operation Instructions:

1. Power On: long press the button more than 3 seconds to turn on the speaker, you will hear a tone.
2. Pairing: Once speaker is turned on, using your mobile device, search for Wireless devices and select Wireless ID 'AP864042'. It will pair automatically.
3. Power Off: long press the button more than 3 seconds to turn off the speaker.
4. TFcard: Insert the TF card into the TF card slot, it will play the music automatically.
5. Charging: Use the TYPE-C cable included to connect the speaker to a computer or adaptor, the LED indicator will display a solid red light. When the speaker is fully charged, the red light will be turned off.
6. Press the mode button in turn to change the colour of the light:
White-->Red-->Green-->Blue

Attention:

1. Please enjoy music with an appropriate volume, which will avoid potential damage to your hearing and sound system.
2. Please avoid exposure to rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
3. During use, please keep away from heat, high pressure, and prevent children from playing with this product.

4. When the music volume is becoming quieter or distorted, slow, silent, may indicate that the lithium battery power is low and may need to be charged. Do not drop or bump and/or apply heavy pressure to avoid damage to the product.
5. Please do not disassemble the product to avoid danger.
6. If the item is not used for a long period of time please turn off the power and unplug the charger power cable.

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU
- UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
- UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206)



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.




Distributor: Cool Collection 1476
Budapest, POB:176, Hungary
Registration nr: 01-09-276783
Made in China

AP864042
Lightbeat bluetooth hangszóró
Használati utasítás



Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást és őrizze meg!



Termék áttekintés:

1. Ki/Be kapcsolás Fény mód gomb
2. Type-C bemenet
3. Töltésjelző LED
4. TF kártyanyílás
5. Éjjeli lámpa

Technikai adatok:

Kimeneti teljesítmény 3W
Bemenet: DC 5V/0.3A
Akkumulátor-kapacitás: 3.7V, 300mAh, (1.11Wh)
Frekvencia tartomány: 2402-2480MHz
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 100mW (EIRP)

Használati útmutató:

1. Bekapcsolás: tartsa lenyomva a gombot több mint 3 másodpercig a hangszóró bekapcsolásához, hangjelzést fog hallani.
2. Párosítás: A hangszóró bekapcsolása után mobil eszközén keresse meg a Vezeték nélküli eszközöket, és válassza az „AP864042” vezeték nélküli azonosítót. Automatikusan párosodik.
3. Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a gombot több mint 3 másodpercig a hangszóró kikapcsolásához.
4. TF kártya: Ha behelyezi a TF kártyát a TF kártyahelyre, automatikusan lejátszza a zenét.
5. Töltés: A hangszórót számítógéphez vagy adapterhez való csatlakoztatásához használja a mellékelt TYPE-C kábelt, a LED-jelző folyamatosan pirosan világít. Amikor a hangszóró teljesen feltöltődött, a piros fény kialszik.
6. Nyomja meg az üzemmód gombot a lámpa színének megváltoztatásához:
>Fehér-->Piros-->Zöld-->Kék

Figyelmeztetések:

1. Kérjük, élvezze a zenét megfelelő hangerővel, így elkerülheti a hallás- és hangkárosodást.
2. Kerülje az esőnek, vízsepeknek való kitettséget, kerülje a hosszan tartó kitettséget magas hőmérsékletnek, magas páratartalmú környezetnek.
3. Használat közben tartsa távol hőtől, magas nyomástól, és ne hagyja, hogy a gyerekek játsszanak ezzel a termékkel.

4. Ha a zene hangereje halkabb vagy torz, lassú, néma, ez azt jelezheti, hogy a lítium akkumulátor töltöttsége alacsony, és fel kell tölteni.
5. A termék károsodásának elkerülése érdekében ne ejtse le, ne ütögesse és/vagy gyakoroljon erős nyomást.
6. Kérjük, ne szerelje szét a terméket a veszély elkerülése érdekében.
7. Ha a hangszórót hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, és húzza ki a töltő tápkábelét.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:
RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863 Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) – 2014/53/EU
Az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)
Az Egyesült Királyság rádióberendezésekre vonatkozó szabályzata (SI 2017/1206)



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz elektromos élettartamának lejártja után az Ön háztartási hulladékaként különírtan kell újrahasznosítani. Ennek megfelelően dobjja a kijelölt hulladékgyűjtőbe. További információkért hívja a helyi hatóságokat.

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az ehasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Forgalmazó: Cool Collection, 1476
Budapest, Pf. 176, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Szármarzási ország: Kína