

AP721928-10 Simont Okosóra Használati útmutató



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A termék áttekintése:



Technikai adatok:

- Bluetooth verzió: V4.2
- Képernyő: 1.3"
- Töltési feszültség: 4.2V DC
- Munkaidő: legfeljebb 3 nap
- Lítium-polimer akkumulátor 55mAh, 3,7V
- Kompatibilis az iOS 9.0/ Android 6.0 vagy újabb verzióval
- IP65 védelmi fokozat
- Frekvencia tartomány: 2,4 GHz
- Max RF teljesítmény: 4dbi
- Bemenet: 4.2V, 55mAh
- Kimenet: 3.0V, 0.55mAh
- Működési hőmérséklet: -10°C~50°C



Művelet:

Szinkronizálja az órát mobilkészülékével az alkalmazáson keresztül:

1. Töltse le a "Fit Pro"-t az APP Store-ból (iOS) vagy a Google Playstore-ból (Android). Az alább látható QR-kódról is elérhető.



2. Tartsa lenyomva a főgombot az óra bekapcsolásához.
3. Kapcsolja be a Bluetooth-t és a helymeghatározást a készüléken.
4. Nyissa meg az APP-ot a készüléken (tartsa az órát a telefonja közelében, miközben párosít).
5. Párosítsa az órát a készülékével az alábbi lépésekkel



6. A szinkronizálás után személyre szabhatja az APP-ot a személyes adatainak megadásával, és beállíthatja a napi edzési célokat.
7. Fedezze fel az APP-ot, hogy megismerje a különböző funkciókat.
Megjegyzés: A szinkronizálás után kikapcsolhatja a helymeghatározást.

Megjegyzés: Az APP egyes funkcióinak használatához először regisztrálnia kell az alkalmazáson.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy az APP megfelelően működjön, el kell fogadnia az APP engedélyeit.


Megjegyzés: Bármilyen frissítés hatással lehet az APP funkcióira.

Funkciók:

Fizikai aktivitás


Ez az óra nyilvántartást vezet a lépésekről, a gyaloglási távolságról és a kalóriaelfogyasztásról. Nyomja meg a fő gombot, amíg ez a képernyő meg nem jelenik a rekord ellenőrzéséhez.

Megjegyzés: Ez a számláló minden nap 00:00 órakor nulláról indul.




Sport mód

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy rögzítsen olyan sporttevékenységeket, mint a futás, ugrókötelezés vagy a felülés. Ehhez nyomja meg a fő gombot, amíg el nem éri a megfelelő képernyőt, és tartsa lenyomva a hozzáféréshez. Válassza ki az egyik opciót, és a hozzáféréshez tartsa lenyomva a gombot. Ebben a pillanatban elindul az időzítő. A befejezéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a fő gombot.




Értesítések és riasztások:

Ez a készülék lehetővé teszi különböző értesítések beállítását, például üzenetek, bejövő hívások és egyes alkalmazás-értesítéseket. Beállíthatja az ébresztőórát vagy a túlzott ülőmunka emlékeztetőt is. Ez a készülék tárolja az utolsó értesítést. Ha szeretné megtekinteni, nyomja meg az óra fő gombját, amíg el nem éri ezt a képernyőt, majd tartsa lenyomva.




Zene üzemmód:

Ez a funkció lehetővé teszi az éppen lejátszott zene irányítását a párosított mobiltelefonon.




További funkciók:

Nyomja meg a fő gombot, amíg el nem éri a 'More' képernyőt, és tartsa lenyomva a további funkciók eléréséhez.



Alvásfigyelő:

Ez a funkció automatikusan érzékeli és felismeri az alvás minőségét, az Ön éjszakai mozgása alapján. Az időt 22:00 órától figyeli.



Időjárás:

A készülék megjeleníti az időjárást és a minimális/maximális hőmérsékletet a párosított mobiltelefon helyének megfelelően.



Kamera Távkijelző:

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy mobiltelefonjával fényképet készítsen, amint megnyitja a kamera alkalmazást, a karkötőt távkijelzőként használva. Rázza meg a karórát a fénykép készítéséhez.

Eszköz megkeresése:

Ha az okostelefon megfelelően párosítva van, akkor a funkció használatával a mobiltelefon egy figyelmeztető hangot fog lejátszani, amíg meg nem találja a készüléket.




Visszaállítás:

Ezen a képernyőn tartsa lenyomva a fő gombot a készülék alaphelyzetbe állításához.



Alkalmazás letöltése:

Olvassa el a QR-kódot ezen a képernyőn, hogy letöltse a készülékhez szükséges alkalmazást.



Kikapcsolás:

Ezen a képernyőn tartsa lenyomva a fő gombot a készülék kikapcsolásához.



Töltés:

Csatlakoztassa a készülék USB csatlakozóját egy megfelelő hálózati csatlakozóhoz.

Figyelmeztetések:

1. Ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedves környezetnek.
2. Védje meg ezt a tárgyat a leeséstől, mivel súlyos károkat okozhat.
3. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a cikket saját maga, forduljon hivatalos szakemberhez.
4. A kockázatok elkerülése érdekében ne dobja el a terméket nem megfelelő módon, és ne dobja tűzbe, mivel a készülékben lítium akkumulátor van.
5. Tisztítsa meg száraz ruhával.
6. Ne helyezze a cikket hőforrás közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
7. Ne helyezzen fémtárgyakat a készülékbe, mert fennáll a veszélye, hogy rövidzárlatot okoz a készülékben.

Ez a termék megfelel a következő szabványoknak:

RoHS-irányelv 2011/65/EU és későbbi módosításai (EU) 2015/863 irányelv
Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) - 2014/53/EU irányelv
Egyesült Királyság elektromos berendezések (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)
Egyesült Királyság rádióberendezésekre vonatkozó előírásai (SI 2017/1206)

Figyelem: Robbanásveszély, ha az akkumulátor nem megfelelő típusra cseréli. A használt elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

RoHS CE UK CA

Ez a szimbólum mind a terméken mind a használati útmutatóban jelzi, hogy a készülék elektromos élettartamának végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani. Megfelelő eszközök állnak rendelkezésre ennek az anyagnak az ártalmatlanítására, megfelelő újrahasznosításhoz. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz.

Forgalmazó: Cool Collection, 1476 Budapest, POB: 176.
Magyarország Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Származási ország: Kína

AP721928-10 Simont Smart watch User manual




It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specifications:

- Bluetooth Version: V4.2
- Screen: 1.3"
- Charging Voltage: 4.2V DC
- Working time: up to 3 days
- Lithium polymer battery 55mAh, 3.7V
- Compatible with iOS 9.0 / Android 6.0 or newer
- IP65 protection degree
- Frequency range: 2.4GHz
- Max RF power: 4dbi
- Input: 4.2V, 55mAh
- Output: 3.0V, 0.55mAh
- Temperature: -10°C~50°C



Operation:

Synchronize the watch with your mobile device through the application:

- Download "Fit Pro" from APP Store (iOS) or Google Playstore (Android). Also available from the QR code shown below.



- Hold down the main button to power on the watch.
- Turn on the Bluetooth and location on your device.
- Open the APP on your device (keep the watch near your phone while pairing).
- Pair the watch with your device by following these steps



- After synchronizing you can personalize your APP by entering your personal details and you can set your daily workout goals.
 - Explore the APP to learn about the different functions.
- Note: After synchronizing, you can disconnect the location.

Note: To use some of the APP functions, firstly you will need to register on the application.
Note: For the APP to work correctly you will need to agree to the APP permissions.
Note: Any updates may affect the APP functions.

Functions:

Physical activity


This watch make a registry of steps, walking distance and calories consumptions. Press the main button until this screen display to check record.

Note: This counter will start from zero every day at 00:00h




Monitorings

This device allows you to measure the heartbeat, blood pressure and blood oxygen percentage. Press the main button until you reach the desired monitoring screen, then hold down the button. From the back of the bracelet, a green light beam will appear and start monitoring.




Sports mode:

This function allows you to monitor sport activities like running, jump rope or sit-ups. To do this, press the central button until you reach the corresponding screen and keep it pressed to access. Press the button to see the different options and keep it pressed again to access. At this moment, the timer will start. To finish, press and hold down the central button




Notifications and alarms:

This device allows you to set different alarm types, such as messages, incoming calls and some app notifications. You can also set the alarm clock or sedentary reminder. This device stores the last notification. To see it, press the central button of the watch until you reach this screen then keep it pressed down.



Music mode:

This function allows you to control the music that is being played on the paired mobile phone.



Additional functions:

Press the central button until you reach the More screen, and keep it pressed to access additional functions.



Sleep monitor:

This function can automatically detect and recognize your quality of sleep, according to your movements throughout the night. The time will be monitored from 22:00h.



Weather:

The device displays the weather and minimum/maximum temperature according to the paired mobile phone location.




Remote shutter:

This function allows you to take a photo with your mobile phone, once you open the camera app, using the bracelet as a remote shutter. Shake the watch to take a pic.



Anti-lost:

If the smart phone is properly paired, using this function, the mobile phone will play an alert sound until you find the device.



Reset:

In this screen, keep pressed the central button to reset the device.



Download app

Read the QR code on this screen to download the required app to use with this device.



Power off

Into this screen, keep pressed the central button to turn off the device.



Charging:

Connect the USB connection of the device to an appropriate power outlet.

Warnings:

- Do not expose this product to rain or damp conditions.
- Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
- Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
- In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
- Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
- Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.

This item is in conformity with the following standards:

RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU
UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206)

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Distributor: Cool Collection, 1476 Budapest, POB:176. Hungary
Registration nr.: 01-09-276783
Made in China