

## AP804835 – „ California” wall clock

Digital clock and weather station with colour display. Functions: alarm clock, thermometer, humidity display and 12 hour temperature trend memory. Operates with 2 AAA batteries, without batteries.

Input: 2 x AAA battery

### Features:

Measuring temperature range: 0~50°C (32°F-122°F)

Measuring humidity range: 20%-99%

Graduation: 1°C

Display: max/min temperature and humidity records Calendar: 2001-2099 year

Power 2x AAA batteries

### Operation:

Press MODE one time to view the alarm time.

Press MODE one more time to the view calendar.

### Setting the time:

Press and hold MODE for 3 seconds to enter the time setting mode.

The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour. Press MODE again: The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

### Setting the alarm:

Press MODE to view the alarm time. Press MODE hold for 3 seconds to enter the alarm setting mode. The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour. Press MODE again: The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

### Setting the calendar:

Press MODE to the view calendar. Press MODE hold for 3 seconds to enter the calendar setting mode. The year digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting year Press MODE again: The month digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting month. Press Mode again: The day digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting day.

### Alarm on/off:

Press UP to turn alarm on/off.

### MAX/MIN:

Press MAX/MIN to view MAX temperature and humidity record. Press MAX/MIN again to view MIN temperature and humidity record.

### 12/24 format hour:

Press up for 3 seconds to switch 12 or 24 format hour time display

### Temperature display format:

Press DOWN to switch °C/°F display.

### Snooze/light:

In alarm to press SNZ/LIGHT for snooze mode. Press SNZ/LIGHT to turn backlight.

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU

**CAUTION:** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.



Distributor Cool Collection, 1476  
Budapest, POB:176. Hungary  
Registration nr.: 01-09-276783  
Made in China

## AP804835 – „ California” időjárás-állomás

Digitális óra és időjárás-állomás, színes háttérvilágítással. Funkciók: ébresztőóra, hőmérő, páratartalom-mérő és 12 órás hőmérsékletváltozás-memória. Elem nélkül szállítjuk. 2 db AAA elemmel működik.

Bemenet: 2 x AAA elem

### Funkciók:

Hőmérséklet-tartománymérés: 0-50°C (21°F-122°F)

Páratartalom-tartománymérés: 20%-99%

Beosztás: 1°C

Kijelzés: Max/min hőmérséklet és páratartalom adatok Naptár: 2001-2099 évig

Töltés: 2x AAA elem

### Üzemeltetés:

Nyomja meg a MODE gombot egyszer az idő megtekintéséhez.

Nyomja meg a MODE gombot egyszer a naptár megtekintéséhez.

### Idő beállítása:

Nyomja le és tartsa 3 másodpercig a MODE gombot az idő beállításaihoz. Az óra számjegy villog, amit az UP vagy DOWN gombokkal lehet beállítani. Nyomja meg a MODE gombot ismét: A perc számjegy villog, amit az UP vagy DOWN gombokkal lehet beállítani.

### Ébresztő beállítása:

Nyomja le és tartsa 3 másodpercig a MODE gombot az ébresztő beállításaihoz. Az óra számjegy villog, amit az UP vagy DOWN gombokkal lehet beállítani. Nyomja meg a MODE gombot ismét: A perc számjegy villog, amit az UP vagy DOWN gombokkal lehet beállítani.

### Naptár beállítása:

Nyomja meg a MODE gombot egyszer a naptár megtekintéséhez. Nyomja le és tartsa 3 másodpercig a MODE gombot az naptár beállításaihoz. Az év számjegy villog, amit az UP vagy DOWN gombokkal lehet beállítani. Nyomja meg a MODE gombot ismét: A hónap számjegy villog, amit az UP vagy DOWN gombokkal lehet beállítani. A nap számjegy villog, amit az UP vagy DOWN gombokkal lehet beállítani.

### Ébresztő be/ki:

Nyomja meg az UP gombot az KI és BE kapcsoláshoz.

### MAX/MIN:

Nyomja meg a MAX/MIN gombot, hogy lássa a MAX hőmérsékletet és páratartalmat. Nyomja meg a MAX/MIN gombot újra, hogy lássa a MIN hőmérsékletet és páratartalmat.

### 12/24 formátumú óra:

Nyomja meg az UP gombot 3 másodpercig, hogy váltson a 12 és a 24 idő formátum között.

### Hőmérséklet formátum:

Nyomja meg a DOWN gombot a °C/°F között.

### Szundi/világítás:

Az ébresztő módban nyomja meg az SNZ/LIGHT gombot a szundi eléréséhez. Nyomja meg az SNZ/LIGHT gombot a világítás bekapcsolásához.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
- Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (EMC) – 2014/30/EU

**VIGYÁZAT:** Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejárt után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információért keresse a helyi hatóságot



Forgalmazó: Cool Collection, 1476  
Budapest, Pf:176. Magyarország  
Cégjegyzékszám: 01-09-276783  
Származási ország: Kína