

AP864013 - Bamboo pen holder User manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:

Control buttons



Specifications:

- Temperature range (0-50 °C, 32-122°F)
- Calendar
- Alarm
- 12/24h format
- Timer (maximum range 30:59h)
- Power: 2xAG10 batteries (included, with battery stopper)

Operation:

- 1) Press button to change the hour format 12H/24H.
- 2) Press to choose between °C y °F.
- 3) Press to see birthday reminder.
- 4) Press to Activate/Deactivate the alarm and snooze function.
- 5) Press to see the alarm set time.

To Set the time:

Long press button until the screen starts to flash, to enter setting mode.

Press button to change the option and the buttons or to adjust the below parameters:

- HOURS AND MINUTES
- YEAR, MONTH AND DAY

Alarm and Snooze:

Press button to set the alarm hour after the previous step is complete. Press button to change the option and the buttons or to adjust them.

The alarm will ring for 1 min and will repeat the next day at same hour. Press any button to stop the alarm.

You can activate Snooze mode once the alarm is activated. (From 1 to 60 minutes)

Birthday reminder:

Press button to set the birthday reminder after the previous step is complete. Press button to change the option and the buttons or to adjust them.

Timer:

Press button to set the timer after the previous step is complete. Press button to change the option and the buttons or to adjust them.

Press to Activate/Deactivate the timer and button to clear the setting.

Warnings:

1. For interior use: Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.

This item is in conformity with the following standards:
RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863 Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU
UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Distributor: Cool Collection 1476, Budapest,
POB:176, Hungary
Registration nr. 01-09-276783
Made in China

AP864013 - Bambusz tolltartó Használati útmutató



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el és a későbbi felhasználás céljából őrizze meg a termék használati útmutatóját.

A termék áttekintése:

Vezérlőgombok



Technikai adatok:

- Használatra alkalmas hőmérséklet-tartomány: (0-50 °C, 32-122°F)
- Naptár
- Ébresztőóra
- 12/24 órás formátum
- Időzítő (maximális hatótáv 30:59 óra)
- Tápellátás: 2xAG10 elem (hozzátartozik, elemvédő)

Használat:

- 1) Nyomja meg gombot az óra formátum 12/24 módosításához.
- 2) Nyomja meg , hogy válasszon a °C vagy °F között.
- 3) Nyomja meg gombot a születésnap emlékeztető megtekintéséhez.
- 4) Nyomja meg az ébresztő és a szundi funkció be-/kikapcsolásához.
- 5) Nyomja meg az ébresztés beállított időpontjának megtekintéséhez.

Idő beállítás:

Hosszan nyomja meg gombot, amíg a képernyő elkezd villogni, hogy belépjen a beállítási módba.

Nyomja meg gombot az opció és a gombok változtatásához vagy az alábbi paraméterek beállításához:

- ÓRA ÉS PERC
- ÉV, HÓNAP ÉS NAP

Ébresztő és szundi:

Nyomja meg gombot az ébresztés beállításához az előző lépés befejezése után.

Nyomja meg gombot az opciók módosításához, és a vagy gombok beállításához.

Az ébresztő 1 percig csörög, és másnap ugyanabban az órában megismétlődik. Nyomja meg bármelyik gombot a riasztás leállításához.

Az ébresztés aktiválása után aktiválhatja a Szundi módot. (1-60 perc)

Születésnap emlékeztető:

Nyomja meg gombot a születésnap emlékeztető beállításához az előző lépés befejezése után. Nyomja meg gombot az opció módosításához, a vagy gombokat pedig a beállításához.

Időzítő:

Nyomja meg gombot az időzítő beállításához az előző lépés befejezése után. Nyomja meg gombot az opció módosításához és a vagy gombot a beállítás törléséhez.

Nyomja meg gombot az időzítő be-/kikapcsolásához, és a gombot a beállítás törléséhez.

Figyelmeztetések:

1. Beltéri használat: Ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedves körülményeknek.
2. Akadályozza meg, hogy ez az elem leessen, mert súlyos károkat okozhat.
3. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa ezt a terméket saját maga, forduljon szakemberhez.
4. A kockázatok elkerülése érdekében ne dobja ki a terméket nem megfelelő módon.
5. Száraz törölközővel tisztítsa.
6. Ne helyezze ezt az elemet hőforrás közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
7. Ne helyezzen be semmilyen fémtárgyat ebbe a készülékbe, mert fennáll a rövidzárlat veszélye.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:
RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (EMC) - 2014/30/EU
Az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)
Az Egyesült Királyság elektromágneses összeférhetőségi előírásai (SI 2016/1091)

Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információért keresse a helyi hatóságot.

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Forgalmazó: Cool Collection, 1476 Budapest,
Pt:176, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Székhely ország: Kína