


## AP721820 Speaker Kepir User Manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

### Product Overview:



### Specifications:

- Bluetooth Version 5.0
- Charging voltage: 5V
- Lithium battery 500mAh 3.7V
- Working Time: 2-3h
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 100Hz-20KHz
- Impedance: 4ohms
- Power output: 3W
- SNR: 80dB

### Operation:

Switch ON/OFF button to "ON" position to power on the speaker. A blue light will blink indicating that it is connected properly and ready to use.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6666" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound. The light will flash every 5 seconds.

Switch ON/OFF button to "OFF" position to power off the speaker.

Note: volume and next/previous track must be controlled from your mobile device.

### Audio Input (AUX):

Insert the Jack cable into the Jack port of your device and insert the other end into your mp3/mp4 player/mobile phone or other compatible device to play the music.

### Charging:

Use the cable provided for charging. Connect the USB cable to computer / AC adapter. Connect the micro USB end of this cable into the micro USB port of your device.

During charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

### Troubleshooting:

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices.
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.

### Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children.

This item is in conformity with the following standards:  
• RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863  
• Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

RoHS

Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest,  
POB:176, Hungary Registration nr.:  
01-09-276783, Made in China

## BACK PART

## AP721820 KEPIR bluetooth hangszóró Használati útmutató



Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából

### Termék áttekintés



### Technikai adatok:

- Bluetooth verzió 5.0
- Töltési feszültség: 5V
- Lithium akkumulátor 500mAh 3.7V
- Működési idő: 2-3 h
- Működési távolság: 10 méterig
- Frekvencia: 100Hz -20KHz
- Ellenállás:4ohm
- Teljesítmény:3W
- SNR: - 80db

### Működés:

Kapcsolja az ON/OFF gombot ON állásba a hangszóró bekapcsolásához.

A jelzőfények kéken fognak világitani jelezve, hogy az eszköz készen áll a párosításra. Eszközének Bluetooth menüjéből keresse meg és válassza ki a „6666” lehetőséget és csatlakoztassa. Sikeres csatlakoztatás esetén egy értesítési hangot fog hallani. A jelzőfények 5 másodpercenként felvillannak.

Nyomja meg ellenkező irányba a be/kikapcsoló gombot, az eszköz kikapcsolásához.

Megjegyzés: a hangerőt és a következő/előző zeneszámot a mobil eszközről tudja vezérelni

### Audio bemenet (AUX):

Dugja be a Jack kábelt a készülék Jack csatlakozójába, és helyezze be másik végét az mp3/mp4 lejátszóba/mobiltelefonba vagy más kompatibilis eszközbe a zene lejátszásához.

### Töltés:

Töltés esetén használja a termékhez mellékelt kábelt. Csatlakoztassa az USB kábelt számítógéphez vagy az AC adapterhez. Csatlakoztassa a Micro USB végét a készülék USB portjához. Töltés közben a jelzőfény pirosan világít. Amikor a hangszóró teljesen feltöltött a jelzőfény kialszik.

### Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nem képes csatlakozni más eszközökhöz	1. Ellenőrizze, hogy a készülék keresési funkciója aktív állapotban van-e, vagy kapcsolja ki és újra be a készüléket. 2. Túl sok Bluetooth eszköz lehetőséget okozhat a kapcsolódásban. Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközt. 3. Bizonyosodjon meg róla, hogy a hangszóró „párosítás módban” van.
A hang halk vagy torz	4. Ellenőrizze a Bluetooth eszközén a hangerőt, majd állítsa a megfelelő szintre. 5. Töltse fel újra az akkumulátort.
Esetenként a zene megáll	6. Ellenőrizze, hogy a hangszóró hatékony áramteltel tartományt átlépte-e, vagy van-e akadály, ami fennáll a hangszóró és a Bluetooth eszköz között.

### Figyelmesztetés

1. Ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedves körülményeknek.
2. A készülék leejtése súlyos kárt okozhat a termékben.
3. Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket, forduljon szakemberhez.
4. Kockázatok elkerülése érdekében a kijelölt helyekre dobja ki a terméket. Semmiképpen ne dobja tűzbe, mivel beépített lítium polimer akkumulátort tartalmaz.
5. Száraz törölkendővel tisztítsa.
6. Ne tegye ki a terméket közvetlen hőforrásnak vagy közvetlen napugárzásnak.
7. Ne helyezzen fémtárgyakat ebbe a készülékbe, mert fennáll a rövidzárlat veszélye.
8. Tartsa távol a terméket gyermekektől.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:  
• RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863  
• Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) - 2014/53/EU

Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóon jelzi, hogy a készülék élettartama lejártja után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkövetve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újra hasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az üslátásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

RoHS

Forgalmazó: Cool Collection, 1476,  
Budapest, PE:176, Magyarország  
Cégjegyzékszám: 01-09-276783,  
Számzási ország: Kína