

AP800527: Rabolarm alarm clock wireless charger

User manual

Technical details:

Type-C Input: DC 9V/3A

Wireless charging: 5V/1.5A; 15W

Product material : ABS + Bamboo

USB Input: 5V/2A- 9V/3A

Output: when the wireless charge function is not used, if you use both USB and wireless charging, the output current of USB can only reach 5V/1A

Operating temperature: -10°C ~ 80 °C

Operating frequency: 110KHZ-205KHZ

Warnings:

Do not expose this product to rain or damp conditions

Prevent this item from falling as it could cause serious damage.

Do not dismantle repair or modify this product by yourself contact an authorized specialist

In order to avoid any risk do not dispose of this product inappropriately

Clean it with a dry cloth

Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight

Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.

To avoid risk, do not place any metal objects between the charger and the mobile device during the charging process

Do not use mobile devices with a metal case


Keep out of reach of children

Instructions

Time set: Tap the clock key on the panel to enter the setting hour mode, then use the "+" and "-" keys to adjust the hour time, Press the clock key to switch minutes, Adjust the minutes with the "+" and "-" keys. After the minute adjustment, press the clock key to switch to the 12-hour system and the 24-hour system, Press the "+" and "-" keys to adjust, and finally press the clock key to save the Settings.

Because this product does not have a built-in battery, the time should be reset every time it is restarted after power failure.

Alarm clock set: Tap the alarm key on the panel to enter the setting hour mode, and then use the "+" and "-" keys to adjust the hour time, and then press the alarm key to switch the minute time, and use the "+" and "-" keys to adjust the minute time. After adjustment, press the alarm key to enter the alarm ON or OFF, press the add and subtract keys to adjust, and finally press the alarm button to save the settings.



This item is in conformity with the following standards:

- Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.



Distributor: Cool Collection, 1476 Budapest, POB. 176. Hungary
Registration number: 01-09-276783
Made in China

AP800527: Rabolarm ébresztőóra vezeték nélküli töltővel

Használati útmutató

Technikai adatok:

Type-C bemenet: DC 9V/3A

Vezeték nélküli töltés: 5V/1.5A; 15W

Termék anyaga: ABS + Bambusz

USB Bemenet: 5V/2A-9V/3A

Amikor az USB használatban van a kimeneti áram eléri a 5V/1.5A. Ez esetben a vezeték nélküli töltés nincs használva. Viszont, ha mind a kettő, USB és vezeték nélküli töltő is használva van, az USB kimeneti áram csak a 5V/1A-t éri el.

Üzemi hőmérséklet: -10°C ~ 80 °C

Működési frekvencia: 110KHZ-205KHZ

Figyelmeztetések

Ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nedves környezetnek.

Akadályozza meg az eszköz leesését, mert súlyosan károsíthatja.

Az eszköz szétszedéséhez, javításához és módosításához kérje szakember segítségét.

A kockázatok elkerülése érdekében csak erre kijelölt helyen dobja ki az eszközt.

Az eszközt száraz ruhával tisztítsa.

Ne helyezze az eszközt hőforrások közelébe vagy tegye ki direkt napfénynek.

Ne helyezzen fém tárgyat a készülékbe, mivel rövidzárlatot okozhat.

A kockázatok elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyakat a tölteni kívánt eszköz és a töltő közé a töltés ideje alatt.

Ne használja fémtokkal ellátott mobilalkalmazásokhoz.

Gyermekektől távol tartandó.

Kezelési útmutató

Idő beállítás: Érintse meg az óra gombot a panelen az óra beállításához. Nyomja a + és – gombot az óra beállításához. Nyomja meg az óra gombot a percek beállításához. Állítsa be a perceket a + és – gombokkal. A percek beállítása után, nyomja meg az óra gombot a 12 órás formátum és a 24 órás formátum beállításához. Nyomja meg a + és – gombokat a beállításhoz. Végül nyomja meg az óra gombot, hogy elmentse a beállításokat.

Mivel ez a termék nem tartalmaz beépített akkumulátort, az időt minden újraindításnál újra be kell állítani esetleges áram kimaradásnál.


Ébresztőóra beállítás: Érintse meg az ébresztőóra gombot a panelen az óra beállítási módba való belépéshez. Ezután használja a + és – gombokat az óra beállításához. Majd nyomja meg az ébresztőóra gombot, hogy beállíthassa a perceket. Használja a + és – gombokat a perc beállításához. Ezután nyomja meg az ébresztőóra gombot, és állítsa be vagy kapcsolja ki a jelzést. Nyomja meg a hozzáadás vagy a visszavonás gombot. Végül nyomja meg az ébresztőóra gombot a beállítások mentéséhez.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
- Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) – 2014/53/EU



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejárt után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot



Forgalmazó: Cool Collection, 1476 Budapest, Pf: 176. Magyarország

Cégjegyzékszám: 01-09-276783

Származási ország: Kína