



AP721928_Simont smart watch/Simont okosóra

AP721928 Simont smart watch User manual




It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview



Specifications:


- Bluetooth Version: 4.0
- LCD screen of 1.30 inches
- Charging Voltage: 5V DC
- Li-polymer battery 55 mAh 3.7V
- Operating Distance: Up to 10 meters
- Working Time: Up to 5 days
- Compatible with iOS 9.0 and Android 5.0 or newer
- Degree of Protection: IP64




Operation:

Synchronize the watch with your mobile device through the application:

- Download "HryFine" from APP Store (iOS) or Google Playstore (Android). Also available from the QR code shown below.



- Hold down the main button to power on the watch.
- Turn on the Bluetooth and location on your device.
Note: After synchronizing, you can disconnect the location.
- Open the APP on your device (keep the watch near your phone while pairing).
- Pair the watch with your device by following these steps



- After synchronizing you can personalize your APP by entering your personal details and you can set your daily workout goals.
- Explore the APP to learn about the different functions.

Note: Any updates may affect the APP functions. For the app to work correctly, make sure that all the required permissions are allowed during installation.


Functions:

Sleep Mode

This function can automatically detect and recognize your sleep pattern and monitors your entire sleep process based on the movements you make during the night. You can set the start/stop time in the app and the result will display.


Measurements

This device allows you to measure the heartbeat and the blood pressure. Press the main button until you get to the desired measurement screen. From the back of the smart watch, a green light beam will appear. Now you can start measuring.



Exercise Mode:

This watch calculates steps, walking distance and calorie consumption. Press the main button until the following screen appears.




Note: Watch data will start from zero every day at 00:00h.

Notifications and Alarms

This device allows you to set different alarm types, such as message notify, call reminder and Application notify. You can also set the alarm clock or sedentary reminder.


This device stores the last notification. To see it, press the central button of the watch until you reach the last screen.

Note: You can turn off notifications in the DND mode (Do Not Disturb).



Turn off/Turn on your device:


Press the centre button until you reach the corresponding icons, then keep it pressed down.



Turn off Reboot

Charging:

Connect the USB connection of the device to an appropriate power outlet.



Note:


To change the time format (12/24) of the main screen, long press the central button.

Camera Remote:

Open this function in the app on your mobile device and shake your watch to take a photo.

Turn off/Turn on your device:

Press the centre button until you reach the corresponding icons, then keep it pressed down.



Turn off Reboot

Charging:

Connect the USB connection of the device to an appropriate power outlet.


Warnings:

- Do not expose this product to rain or damp conditions.
- Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
- Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
- In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
- Clean it with a dry cloth.
- Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
- Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
- Keep out of reach of children.

This item is in conformity with the following standards:


- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU
- Low Voltage Directive (LVD) - Directive 2014/35/EU

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, POB:176, Hungary
Registration nr.: 01-09-276783, Made in China



BACK PART

AP721928 Simont okosóra Használati útmutató



Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából!

Termék nézet:



Technikai jellemzők:

- 4.0-ás Bluetooth
- 1.3 colos LCD kijelző
- Töltési feszültség: 5V DC
- Lítium-polimer akkumulátor: 55mAh 3.7V
- Hatótáv: akár 10 méter
- Készenléti idő: akár 5 nap
- Kompatibilis Android 5.0 és iOS 9.0 vagy újabb verziókkal.
- IP64 védelem



Működtetés:

Szinkronizálja az órát a mobilkészülékével ezzel az alkalmazással:

- Töltse le a „HryFine” nevű alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból. Elérhető az alábbi QR kóddal is.



- Tartsa lenyomva a központi gombot, hogy bekapcsolja az okosórát.
- Kapcsolja be a Bluetooth-t és a helymeghatározást készülékén.
- Megjegyzés: Miután szinkronizált, kikapcsolhatja a helymeghatározást.
- Nyissa meg az alkalmazást készülékén (tartsa a közelben az órát miközben párosítja az eszközöket)
- Párosítsa az órát eszközéhez ezen lépéseket követve




- Miután szinkronizált, személyre szabhatja az alkalmazást személyes adatai megadásával és megadhat napi edzés célokat.
- Fedezze fel az alkalmazást, hogy megismerje a különböző funkciókat.

Megjegyzés:

Bármely jövőbeli frissítés módosíthatja az alkalmazás funkcióit. Az alkalmazás megfelelő működéséhez győződjön meg róla, hogy minden engedély meg van adva telepítéskor.
Funkciók:
Alvó mód
Ez a funkció automatikusan észleli és figyeli az alvási állapotát és figyelni tudja alvásának minőségét az éjszakai mozgása alapján. Beállíthat az applikációban kezdési / befejezési időt és az eredményeket szintén az alkalmazásban látja.


Mérések:

Az eszközzel lehetősége van szívverést és vérnyomást mérni. Nyomja meg a központi gombot addig, ameddig a kívánt mérési oldalra nincs. Az óra hátuljából egy zöld fénycsóva jelenik majd meg. Innentől kezdheti a mérést.



Az eredmények az órán megjelenve automatikusan szinkronizálódnak az alkalmazással.
Megjegyzés: Az automatikus szinkronizáció több perccel is igénybevehet. A mérést elindíthatja az alkalmazásból is.
Értesítések és riasztások:
Az eszköz lehetőséget nyújt több különböző riasztás állítására is, mint például üzenet értesítés, hívás emlékeztető és alkalmazás értesítés. Beállíthatja az ébresztőórát is vagy a mozgásszegénység emlékeztetőt

Az eszköz eltávolítja a legutolsó értesítést. A megtekintéséhez nyomja meg a központi gombot az órán ameddig el nem éri az utolsó képernyőt.
Megjegyzés: Kikapcsolhatja az értesítéseket a Ne Zavarjanak módban.




Edzés mód:

Az óra képes lépésszámlálásra, távolság mérésre és kalória felhasználás számítására. Nyomja meg a központi gombot addig, ameddig a lenti képernyő meg nem jelenik.



Megjegyzés:

Az óra adatai minden nap éjjeltől nullázódnak. Az óra ráadásul rendelkezik "sportolás" funkcióval, amellyel a sport aktivitásait tudja figyelni, mint a futást, ugrókötélvezést vagy felülést. A funkció elérésének érdekében nyomja meg a központi gombot ameddig el nem éri a szóban forgó képernyőt és tartsa nyomva, hogy elérje a funkciót. Itt tud böngészni az opciók közt, majd nyomja meg megint, hogy belépjen az egyik funkcióba. Ebben a pillanatban indul az időzítő. Az időzítő megállításához tartsa lenyomva a központi gombot.




Megjegyzés:

Az időformátum cseréjéhez (12/24) a központi képernyőn tartsa lenyomva a központi gombot.

Kamera távirányító: Nyissa meg a funkciót az alkalmazásban a készülékén és rázza meg az órát egy kép készítéséhez.

Az eszköz ki / bekapcsolása: Nyomja meg a középső gombot, ameddig el nem éri a következő ikonokat, majd tartsa lenyomva az egyiket.



Töltés:

Csatlakoztassa az USB csatlakozóját az eszköznek egy megfelelő konnekthoz.


Figyelmeztetés:

- Ne tegye ki a terméket esőnek vagy párák körülményeknek.
- Akadályozza meg a termék leesését, mivel az komoly kárral járhat.
- Ne szedje szét, javítsa-vagy módosítsa az eszközt önmagától, keressen fel egy szakembert.
- A kockázat elkerülése érdekében a kijelölt helyekre dobja ki a terméket. Semmiképp se dobja tűzbe, mivel beépített lítium akkumulátor van benne.
- Száraz törölkendővel tisztítsa.
- Ne tegye hőforrások közelébe és ne tegye ki közvetlen napfénynek a készüléket.
- Ne tegyen fém tárgyakat az eszközbe, mivel fennáll a veszélye egy zárlatnak.
- Tartsa távol gyermekektől.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
- Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) – 2014/53/EU
- Alacsony feszültségű elektronikai termékre vonatkozó irányelv (LVD) - 2014/35/EU

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használatán esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejárt után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot

Forgalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, Pf:176, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783, Származási ország: Kína

