

220mm

## HOW TO USE CORRECTLY



Centrally  
Placed  
✓



Plastic Case  
Thickness:4mm  
✓



Not Placed  
Correctly  
✗



Magnetic  
Case  
✗



Bulky Case  
Thickness:4mm  
✗



Metal Ring  
Case  
✗



Credit Card  
Case  
✗


### Az eszköz helyes használata

1. Középen elhelyezve
2. Műanyag tok, vastagság 4 mm
3. Nem megfelelően elhelyezve
4. Mágneses tok
5. Ütésálló tok, vastagság 4mm
6. Fémgyűrűs tok
7. Bankkártyatartó tok

AP800520

**Querox Wireless Charger**

**Querox Vezeték nélküli töltő**



User manual  
**Használati útmutató**

110mm

Back

Fold line

Front

### Product Specifications:

Input: DC 9V/1.67 A  
Wireless Power: 10 W  
Wireless Output: 5V/1A; 10W  
Operating frequency: 105KHZ-210KHZ

### Safety Information:

Read all the instructions before using the Querox Wireless Charger.

Keep sensitive electronic devices such as credit cards and pacemakers away from the charger.

Do not use the Querox Wireless Charger if it becomes wet or damaged

Do not use the charger in direct sunlight or near high heat sources.

Do not place any object, including bare metal, between the mobile device being charged and the charging position on the Querox Wireless Charger.

Use either the USB cable supplied with the charger or a certified cable.

### Instructions:

Use the supplied Micro USB cable to plug the Querox Wireless Charger into a USB port on your PC, laptop or a USB mains adapter.

### Termék tulajdonságai:

Bemenet: DC 9V/1.67A  
Vezeték nélküli teljesítmény: 10W  
Vezeték nélküli töltéskimenet: 5V/1A; 10W  
Működési frekvencia: 105KHZ-210KHZ

### Biztonsági előírások:

Olvasson el minden instrukciót az Querox Vezeték nélküli Töltő használatának megkezdése előtt.

Tartsa érzékeny elektronikus eszközeit (például bankkártya, pacemaker) távol a töltőtől.

Ne használja az Querox Vezeték nélküli Töltőt, ha az nedves lett vagy megsérült, és ne alakítsa át vagy szedje szét a töltőt.

Ne használja a töltőt direkt napfénynek vagy magas hőmérsékletnek kitéve.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat, ideértve az egyszerű fémtárgyakat is, a töltődő mobilkészülék és az Querox Vezeték nélküli Töltő töltőfelülete közé.

Az eszköz töltéséhez használja a csomagban használható USB kábelt vagy más hitelesített kábelt.

### Instrukciók:

A Querox Vezeték nélküli Töltő számítógép, laptop vagy USB adapter USB portjához való csatlakoztatásához használja a csomagban található USB kábelt.


The red LED will light up to indicate that the charger is connected.

To charge your phone place it onto the wireless charging surface on the Querox Wireless Charger.

The blue LED will light up when your phone is charging and will change to red when you remove your phone from the charging surface.

### Functions

1. Wireless Charging Surface
2. Indicator Light
3. Type C Port




This item is in conformity with the following standards:  
-Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU  
-RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments  
Directive (EU) 2015/863



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Distributor: Cool Collection, 1476  
Budapest, POB. 176. Hungary  
Registration number: 01-09-276783  
Made in China




A vörös LED világítása jelzi, hogy a töltő csatlakoztatva van.

A telefonja töltéséhez helyezze az eszközt az Querox Vezeték nélküli Töltő töltőfelületére.

A kék LED világítása jelzi, hogy a telefonja töltődik. A LED piros színre vált, ha eltávolítja telefonját a töltőfelületről.

### Az eszköz áttekintése:

1. Vezeték nélküli töltőfelület
2. Jelzőfény
3. Type C bemenet



Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:  
-Rádióberendezés Direktíva (RED) - Direktíva 2014/53/EU  
-2011/65/EU: RoHS Direktíva az EUnak az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információért keresse a helyi hatóságot.

Forgalmazó: Cool Collection, 1476  
Budapest, Pf: 176. Magyarország  
Cégjegyzékszám: 01-09-276783  
Szármarzási ország: Kína