

BACK PART

AP721373-01 Multifunction Lamp Lerex User manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specifications:

- Bluetooth Version 4.2
- Charging voltage: 5V
- Wireless charging: 5V 1A, 5W
- Frequency: 18Hz-20KHz
- Impedance: 4ohms
- Power output: 3W
- THD: less than 1%
- SNR: 88dB
- Suitable for all mobile devices with Qi technology

Wireless charger operation:

1. Connect the Micro USB cable to the Micro USB port on the device and the other end of the cable into a USB port or into a USB AC adapter. The white indicator light will turn on.
2. Place your Qi compatible device on top of the wireless charger, ensuring that it is face up and centrally positioned.
3. When it is charging correctly the indicator light will start flashing.

Note: If your phone has a protective case you may need to remove it for a successful connection.

Lamp operation:

Press the tactile button to turn on the lamp and continue pressing to set the desired light mode.

In every mode, long press the tactile button to regulate the intensity of the light.

Speaker operation:

Connect the Micro USB cable to the Micro USB port on the device and the other end of the cable into a USB port or into a USB AC adapter. The white indicator light will turn on.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6268" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound and the lights will stay on.

Note: Volume and next/previous track, must be controlled from your mobile device.

Troubleshooting

Fault	Solution
Unable to pair up with other devices.	1. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 2. Switch it off and on again.
The sound is low or distorted.	3. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level.
Occasionally the music stops.	4. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the speaker and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. To avoid risk, do not place any metal objects between the charger and the mobile device during the charging process.
9. Do not use mobile devices with a metal case.

This item is in conformity with the following standards:
• RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
• Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material - for proper recycling. For more information, contact your local authorities.



Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, PE-176, Hungary
Company registration number: 01-09-276783
Made in China

BACK PART

AP721373 Lerex multifunkciós lámpa Használati útmutató



Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából

Termék áttekintés:



Technikai adatok

- Bluetooth verzió 4.2
- Töltési feszültség: 5V
- Vezeték nélküli töltés: 5V 1A, 5W
- Frekvencia: 18Hz -20KHz
- Ellenállás: 4ohm
- Teljesítmény: 3W
- THD: kevesebb mint 1%
- SNR: 88 dB
- Minden Qi technológiával ellátott eszközkhöz alkalmas.

Vezeték nélküli töltés

1. Csatlakoztassa a Micro USB kábelt a készülék Micro USB portjához, a kábel másik végét csatlakoztassa egy USB kimenethez vagy egy USB AC adapterhez. Fehér jelző fény jelzi, hogy készen áll a használatra.

2. A vezeték nélküli töltő használatához helyezze a Qi kompatibilis eszközt a vezeték nélküli töltőre, ügyelve arra, hogy képernyővel felfelé és középen helyezkedjen el.

3. Ha az eszköz megfelelően töltődik, a jelzőfény a töltő körül világít

Megjegyzés: Ha a telefonon védő tok van, akkor el kell távolítani a vezeték nélküli töltő használatához, a sikeres kapcsolódás érdekében.

Lámpa működés

A vezérlő gomb megnyomásával kapcsolja be a lámpát, majd nyomja meg a gombot a kívánt fénymód beállításához.

Minden üzemmódban nyomja meg hosszan a vezérlő gombot a fény intenzitásának szabályozásához.

Hangszóró működés:

Csatlakoztassa a Micro USB kábelt a készülék Micro USB portjához, a kábel másik végét csatlakoztassa egy USB kimenethez vagy egy USB AC adapterhez. Fehér jelzőfény jelzi, hogy készen áll a használatra. Eszközének Bluetooth menüjéből keresse meg és válassza ki a „6268” lehetőséget és csatlakoztassa. Sikeres csatlakoztatás esetén egy értesítési hangot fog hallani és a jelzőfény világítani fog. Nyomja meg ellenkező irányba a be/kikapcsoló gombot, az eszköz kikapcsolásához.

Megjegyzés: a hangerőt és a következő/előző zeneszámot és hívást / hívás befejezést a mobil eszközről tudja vezérelni

Töltés:

Töltés esetén használja a termékhez mellékelt kábelt. Csatlakoztassa az USB kábelt számítógéphez vagy az AC adapterhez. Csatlakoztassa a Micro USB végét a készülék USB portjához. Töltés közben a jelzőfény pirosan világít. Amikor a hangszóró teljesen feltöltött a jelzőfény kialszik

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Nem képes csatlakozni más eszökhöz.	1. Túl sok Bluetooth eszköz van bekapcsolva, ami nehézséget okozhat a kapcsolódásban. 2. Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközt.
A hang halk vagy torz	3. Ellenőrizze a Bluetooth eszközén a hangerőt, majd állítsa a megfelelő szintre.
esetenként a zene megáll.	4. Ellenőrizze, hogy a hangszóró hatékony átviteli tartományt átlépte-e, vagy van-e akadály, ami fennáll a hangszóró és a Bluetooth eszköz között.

Figyelmeztetések:

1. Ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedves körülményeknek.
2. A készülék leejtése súlyos kárt okozhat a termékben.
3. Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket, forduljon szakemberhez.
4. Kockázatok elkerülése érdekében a kijelölt helyekre dobja ki a terméket.
5. Száraz törülközővel tisztítsa.
6. Ne tegye ki a terméket közvetlen hőforrásnak vagy közvetlen napsugárzásnak.
7. Ne helyezzen fémtárgyakat ebbe a készülékbe, mert fennáll a rövidzárlat veszélye.
8. Ne használjon fém védő tokot töltés közben.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:
• RoHS 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
• Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) - 2014/53/EU

Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatón jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelvényt gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újra hasznosításáról. További információért keresse a helyi hatóságait.



Forgalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, PE-176, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Százszéki ország: Kína