


6700_Piler Speaker/PILER bluetooth

AP721847_Speaker Piler User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:



Specifications:

- Bluetooth Version 5.0
- Charging voltage: 5V
- Lithium battery 300mAh 3.7V
- Working Time: 2h
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 100Hz-15KHz
- Impedance: 4ohms
- Power output: 3W
- SNR: 80dB

Operation:

Long press the ON/OFF button to power on the speaker. A blue light will blink indicating that it is connected properly and ready to use.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6700" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound. The light will flash every 5 seconds.

Long press ON/OFF button to power off the speaker.

Note: volume and next/previous track must be controlled from your mobile device.

Charging:

Use the cable provided for charging. Connect the USB cable to computer / AC adapter. Connect the micro USB end of this cable into the micro USB port of your device.

During charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

Troubleshooting:

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices.
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.


Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, POB:176. Hungary
Registration nr.: 01-09-276783, Made in China

AP721847_PILER bluetooth hangszóró



Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót és őrizz meg későbbi felhasználás céljából!

Termék áttekintés



Technikai adatok:

- Bluetooth verzió 5.0
- Töltési feszültség: 5V
- Lithium akkumulátor 300mAh 3.7V
- Működési idő: 2h
- Működési távolság: 10 méterig
- Frekvencia: 100Hz -15KHz
- Ellenállás:4ohm
- Teljesítmény:3W
- SNR: 80dB

Működés:

Nyomja hosszan az ON/OFF gombot a hangszóró bekapcsolásához. Villódó kék jelzőfény jelzi, hogy az eszköz bekapcsolt állapotban van.Eszközének Bluetooth menüjéből keresse meg és válassza ki a „6700” lehetőséget és csatlakoztassa. Sikeres csatlakoztatás esetén egy értesítési hangot fog hallani és a jelzőfény világitani fog.5. másodpercenként.ON/OFF gombot állítsa OFF pozícióba a hangszóró kikapcsolásához.

Megjegyzés: A hangerő beállítása és a következő/előző műsorszám amobileszközről vezérelhető.

Töltés:

Töltés esetén használja a termékhez mellékelt kábelt. Csatlakoztassa az USB kábelt számítógéphez vagy az AC adapterhez. Csatlakoztassa a Micro USB kábel végét a készülék Micro USB portjához. Töltés közben a jelzőfény pirosan világit. Amikor a hangszóró teljesen feltöltött a jelzőfény kialszik.

Hibaelhárítás:

Hiba	Megoldás
Nem tudja párosítani az eszközöket	1. Ellenőrizze, hogy a fuhallgató meg mindig keres-e a készüléket, vagy kapcsolja ki és újra be azt. 2. Problémát okozhat a csatlakozásban, ha több Bluetooth eszköz található a közelében. Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközt. 3. Bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz párosítási módban van.
A hang halk vagy torz	4. Ellenőrizze a Bluetooth eszközön a hangerőt, majd állítsa be a kívánt szintre. 5. Töltse fel az akkumulátort.
Időnként a zene megáll	6. Ellenőrizze, hogy túllépte-e a fuhallgató tényleges stívteli tartományát, illetve, hogy van-e akadály a fuhallgató és más Bluetooth-eszközök között.

Figyelmeztetés:

1. Ne tegye ki a terméket esőnek vagy páras körülményeknek.
2. Akadályozza meg a termék leesését, mert az komoly kárt okozhat.
3. Ne szedje szét, javítsa-vagy módosítsa az eszközt önmagától, keressen fel egy szakembert.
4. A kockázatok elkerülése végett ne szabaduljon meg a terméktől helytelenül, mert beépített Lithium akkumulátort tartalmaz.
5. Tisztítsa a hangszórót száraz törőruhával.
6. Ne helyezze az eszközt hőforrás közelébe, - illetve ne tegye ki direkt napfénynek.
7. Ne helyezzen semmilyen fém tárgyat az eszközbe, mert az rövidzárlatot okozhat.
8. Gyermekektől távol tartandó.



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatón jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megőléle újra hasznosításáról. További információkat keresse a helyi hatóságát

Forgalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, Pf:176. Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783, Származási ország: Kína