AP721114_Bullpex Charger Speaker/Bulpex bluetooth hangszóró

AP721114 _Charger Speaker Bulpex User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specifications:

- Bluetooth Version 4.0
- Charging voltaje: 5V ⎓
- Wireless charging: 5V⎓1A,5W
- Lithium battery 400mAh 3.7V
- Working Time: 2-3 h
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 20Hz-20KHz
- Impedance: 4ohms
- Power output: 3W
- THD: less than 2%
- SNR: 85dB
- Suitable for all mobile devices with Qi technology

Charging:

Use the cable provided for charging. Connect the USB cable to computer / AC adapter. Connect the Micro USB end of this cable into the Micro USB port of your device.
During charging, the red right and back indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light at the back will turn off.

Wireless charger operation:

1. Connect the Micro USB cable to the Micro USB port on the device and the other end of the cable into a USB port or into a USB AC adapter.
2. Place your Qi compatible device on top of the wireless charger, ensuring that it is face up and centrally positioned.
3. When it is charging correctly the indicators light will flash green.

Note: If your phone has a protective case you may need to remove it for a successful connection.

Speaker operation:

Long press ⏻ button to power on the speaker. The left blue indicator light will start flashing to indicate that the device is ready to be paired.
Once finished using, long press ⏻ button to power off the speaker.

Bluetooth:

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6146" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound and the lights will stay on.

Controls:

+/⏭: Short press the button to next song. Long press the button to increase the volume (when maximum volume is reached, you will hear a notification sound)

-/⏮: Short press the button to previous song. Long press the button to decrease the volume

⏻: Short press the button to play/pause the music.

Troubleshooting

Fault	Solution
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the speaker is still on the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your earphone is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device´s volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the speaker and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8 To avoid risk, do not place any metal objects between the charger and the mobile device during the charging process.
9 Do not use mobile devices with a metal case.

CE
MADE IN PRC

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, POB:176. Hungary
Registration nr.: 01-09-276783, Made in China

AP721114_Bulpex bluetooth hangszóró



Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Termék áttekintés:



Technikai adatok:

-4.0 Bluetooth
-Töltési feszültség: 5V
-Vezeték nélküli töltő: 5V=1A, 5W
-Lítium akkumulátor 400mAh, 3.7V
-Működési időtartam: 2-3 óra
-Működési távolság: 10 méter
-Frekvencia: 20Hz-20KHz
-Ellenállás: 4ohms
-Töltési kimenet: 3W
-THD: kevesebb, mint 2%
-SNR: 85dB
-Kompatibilis minden Qi technológiával rendelkező eszközzel

Töltés:

A töltéshez használja a kábelt. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez/AC adapterhez. Csatlakoztassa a kábel Micro USB végét a készülék Micro USB portjához. Töltés közben jobb oldalon a piros jelzőfény és termék hátulján lévő jelzőfény pirosan világít. Amikor a hangszóró teljesen feltöltődik, akkor a jelzőfény kialszik.

Vezeték nélküli töltő működése:

1. Csatlakoztassa a Micro USB kábelt a Mikro USB portjához, a kábel másik végét pedig egy USB porthoz vagy egy USB AC adapterhez.
2. Helyezze a QI kompatibilis készülékét a vezeték nélküli töltő tetejére, ügyelve arra, hogy arccal felfelé és középen helyezkedjen el.
3. Ha megfelelően töltődik, a jelzőfény villog.

Megjegyzés: Ha a telefon védőtokkal rendelkezik, előfordulhat, hogy el kell távolítani a sikeres csatlakozáshoz.

Hangszóró működése:

Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot hangszoró bekapcsolásához. A bal oldali kék jelzőfény villogni kezd, jelezve, hogy az eszköz készen áll a párosításra. Ha befejezte a használatot, nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot a hangszóró kiakpcsolásához.

Bluetooth:

Az eszköz Bluetooth menüjében keressen új eszközöket, és válassza a "6146 párosításhoz" lehetőséget. A sikeres párosítást követően egy értesítést fog hallani és a jelzőfények nem fognak világítani.

Vezérlés:

+/⏭: Nyomja meg röviden a gombot a következő zene lejátszásához. Hosszan nyomja meg a hangerő növeléséhez. (A maximális hang elérésekor egy jelzőhangot fog hallani)

-/⏮: Nyomja meg röviden az előző zeneszám lejátszásához. Nyomja meg hosszan a hangerő csökkentéséhez.

⏻: Nyomja meg röviden a gombot a zeneszám lejátszásához/szüneteltetéséhet

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Nem tud kapcsolódni más eszközökhöz.	1.Ellenőrizze, hogy a fülhallgató még mindig keresi-e a készüléket, vagy kapcsolja ki és újra be azt. 2.Problémát okozhat a csatlakozásban, ha több Bluetooth eszköz található a közelében. Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközt. 3.Bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz "csatlakozási
A hang halk vagy torz.	4. Ellenőrizze a Bluetooth eszközön a hangerőt, majd állítsa be a kívánt szintre. 5.Töltse fel az akkumulátort.
Időnként a zene megáll.	6. Ellenőrizze, hogy túllépte-e a fülhallgató tényleges átviteli tartományát, illetve, hogy van-e akadály a fülhallgató és más Bluetooth-eszközök között.

Figyelmeztetés:

1. Ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedves környezetnek.
2. Kerülje el az elem leesését, mivel az súlyos sérülést okozhat.
3. Ne szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa ezt a terméket egyedül, javítás esetén forduljon hivatalos szakemberhez.
4. A kockázatok elkerülése érdekében a terméket ne dobja ki és ne dobja a tűzbe.
5. Tisztítsa meg száraz törlőkendővel.
6. Ne tegye ezt az terméket hőforrások közelébe, és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
7. Ne helyezzen semmilyen fémtárgyat a készülék és a töltő közé, mert fennáll annak a veszélye, hogy rövidzárlat keletkezik az egységben.
8. A kockázat elkerülése érdekében ne tegyen fémeszközöket a töltő és a mobil eszköz közé a töltési folyamat során.
9. Ne használjon fém tokos mobil tartót.

CE
MADE IN PRC

Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatón jelzi, hogy a készülék élettartama lejárta után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot.

Forgalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, Pf:176. Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783, Származási ország: Kína