






Jack Instruction



5

Specifications

-  Insert the TF card to play music. Built-in TF smart decoder, you can listen to MP3 music stored in TF card.
-  Insert the USB to play music. Built-in USB smart decoder, you can listen to MP3 music stored in USB.
-  AUX Input plug
While work with AUX, it is easily to listen to sound from PC, ipod/iphone, MP3/MP4.
-  Bluetooth Handfree
work with the Bluetooth for wireless communication.
-  Stereo Bluetooth
Stereo Bluetooth Speakers, supporting A2DP/AVRCP, allow you enjoy wireless HI-FI stereo music.

6

Notice

- Do not let children play the product.
- Do not hit or beat the product.
- Do not use in very humid and high temperature environments. Product performance will decrease when it is used in cold regions.
- Do not throw the product into fire.
- Do not block speaker's net above the body.
- Please send to repair when the product is broken. Do not disassemble it by yourself.

7

- It's not covered under warranty when the product has metal of rust, surface spalling and other natural oxidation.

English Manual

- "**+ / >>**" In USB/TF/Bluetooth mode when short press this button: next song; long press: Volume up. Don't work in AUX mode.
- "**◀ / -**" In USB/TF/Bluetooth mode when short press this button: previous song; long press: Volume down. Don't work in AUX mode.
- "**⏸**" In USB/TF mode, short press this button: Play/Pause; In Bluetooth mode, short press this button: Play/Pause/Answer/End/Cancel dial/Pair. In Bluetooth mode, double click: Last number redial; long press for 2 seconds: reject calls. In TF/AUX mode, press it will be TF card and AUX exchange.

1

Bluetooth Pairing

- Make sure the Bluetooth Speaker is in the off state.
- Press ON/OFF key to Bluetooth mode, blue LED will flash 6 times. And short press Play/Pause key, blue and red LED flash alternately.
- Follow the operating instruction of your mobile phone for Bluetooth and allow your mobile to searching Bluetooth headset state. Typically, this is done by going to "set up", "connect" or "Bluetooth" menu and then selecting the option to search Bluetooth devices.
- The mobile can see Bluetooth Speaker and ask if you wish to connect your mobile with this speaker. Press "Yes" or "Confirm" to confirm this action.

2


- Enter password or PIN 0000, and press "Yes" or "Confirm". (Important notice: If the connection is successful, blue LED will flash. If the pairing is unsuccessful, the LED Blue and Red will still flash alternately. You need to pair again.)

Flashing Instruction

- Green LED flash: In TF card MP3 mode
- Green LED ON: TF card MP3 in pause or in AUX mode
- Blue LED flash: In Bluetooth mode
- Red and blue LED flash alternately: Bluetooth pairing
- Red LED ON: Charge
- Red LED OFF: Full power
- Red LED Flash: Low power

3

Multifunction Button




Distributor: Cool collection, Budapest POB:176, 1476, Hungary
 Registration number: 01-09-276783
 Made in China

4



Cikkszám: AP809615
➤ **Jack útmutató (5)**



5

➤ **Specifikációk (6)**

- ☐ Helyezze be a TF kártyát zene lejátszáshoz. Beépített TF okos dekóder, TF kártyán tárolt MP3 zene is lejátszható.
- ☐ Helyezze be az USB-t zene lejátszáshoz. Beépített USB okos dekóder, USB-n tárolt MP3 zene is lejátszható.
- ☐ AUX bemeneti csatlakozó
Az AUX csatlakozót használva könnyen csatlakozhat PC-hez, ipod/iphone-hoz, MP3/MP4-hez.
- ☐ Hordozható Bluetooth
Használja a Bluetooth-t vezeték nélküli kommunikációhoz.
- ☐ Stereo Bluetooth
Stereo Bluetooth kihangosítók, A2DP/AVRCP-t támogatva, lehetővé teszik a vezeték nélküli HI-FI stereo zenehallgatást.

6

➤ **Figyelmeztetés (7)**

- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a termékkel.
- Ne ütögesse a terméket.
- Ne használja magas páratartalmú, vagy magas hőmérsékletű környezetben. A termék teljesítménye csökken, ha hideg környezetben használják.
- Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne blokkolja a hálót a kihangosítón.
- Javíttassa meg, ha a termék elromlik. Ne szedje szét önállóan.

- A garancia nem vonatkozik arra, ha a termék rozsdásodik, felhasad a felülete, valamint egyéb természetes oxidálódás esetén.

➤ **Használati útmutató**

- " +/▶ " USB/TF/Bluetooth módban ezt a gombot röviden nyomva: következő dal; hosszan nyomva: hangerő fel. Nem működik AUX módban.
- " ◀- " USB/TF/Bluetooth módban ezt a gombot röviden nyomva: előző dal; hosszan nyomva: hangerő le. Nem működik AUX módban.
- " ▶ " USB/TF módban ezt a gombot röviden nyomva: Lejátszás/Szünet; Bluetooth módban, ezt a gombot röviden nyomva: Lejátszás/Szünet/Hívás fogadás/Hívás befejezés/Hívás elutasítás/Párosítás. Bluetooth módban, a gomb dupla megnyomásával: utolsó szám újra hívás; hosszan nyomva 2 másodpercig: hívás elutasítás. TF/AUX módban megnyomva vált TF és AUX között.

1

➤ **Bluetooth párosítás (2)**

- Győződjön meg róla, hogy a bluetooth kihangosító kikapcsolt állapotban van.
- Nyomja meg az ON/OFF gombot Bluetooth módba, kék LED fény fog felvillanni 6-szor. Röviden nyomva a Lejátszás/Szünet gombot, kék és piros LED fény villog felváltva.
- Kövesse a Bluetooth működési utasítást a mobiltelefonján és keresse meg a Bluetooth kihangosító állapotot. Tipikusan ez a „beállítások”, „kapcsolódás” vagy „Bluetooth” menünk keresztül történik, a Bluetooth eszközök keresése lehetőség kiválasztásával.
- A mobil észleli a Bluetooth Kihangosítót, és rákérdez, hogy szeretne-e kapcsolódni az eszközhöz. Nyomja meg az „Igen” vagy a „Megerősítés” gombokat a kapcsolódáshoz.

2


- Üsse be a jelszót vagy a PIN 0000 kódot, és nyomja meg az „Igen” vagy „Megerősítés” gombot. (Fontos megjegyzés: ha a kapcsolódás sikeres, kék LED fény villog. Ha a párosítás nem sikerül, kék és piros LED fény villog felváltva továbbra is. Szükséges az újra párosítás.)

➤ **Fényjelzés útmutató (3)**

- Zöld LED villogás: TF kártya és MP3 módban
- Zöld folyamatos LED fény: TF kártya és MP3 szünet, vagy AUX módban.
- Kék LED villogás: Bluetooth módban
- Piros és kék LED felváltva villog: Bluetooth párosítás
- Piros folyamatos LED fény: töltés
- Piros LED fény nem világít: teljes töltöttség
- Piros LED villogás: alacsony töltöttség

3

Multifunkciós gomb



Forgalmazó: Cool collection, Budapest Pf.:176, 1476, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Származási ország: Kína



4